

Befehle der CMI-API

Lesen

Diese Anfrage liest die Eingänge, Ausgänge, Allgemein-, Datums-, Zeit-, Sonnen- und Strom-Systeminformationen über das CMI aus.

<code>http://cmisim1/INCLUDE/api.cgi</code>	Befehl (konstant)
<code>?jsonnode=1</code>	angefragtes Gerät (konstant)
<code>&jsonparam=I,0,Sg,Sd,St,Ss,Sp</code>	angefragte Parameter

Schreiben

Diese Anfrage schaltet Ausgang 5 ein.

<code>http://cmisim1/INCLUDE/change.cgi</code>	Befehl (konstant)
<code>?changeaddrx2=01000440DA1200</code>	Adresse von Ausgang 5
<code>&changetox2=1</code>	Wert (1 = „ein“)