

"ДРАЙВЕРЫ" XP1

Цель	Конм.
GND	1
ENABLE	2
C/CW	3
CLK	4
+5VIN	5
ENABLE	6
C/CW	7
CLK	8

"КОНЦЕВКИ" XP2

Цель	Конм.
GND	1
AUX1	2
AUX2	3
AUX3	4

"КНОПКИ" XP3

Цель	Конм.
ОБЩИЙ КОНТАКТ	1
ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ	2
ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ	3
ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ	4
ПРАВЫЙ НИЖНИЙ	5
ЦЕНТР (РЕВЕРС)	6

"КРЯТИЛКА" XP4

Цель	Конм.
П/МОС ЗВЗ	1
КОНТАКТ	2
МИНУС (GND)	3

"JTAG" XP5

Цель	Конм.
VTref	1
SWDIO/TMS	2
GND	3
SWDCLK/TCK	4
GND	5
SWO/TDO	6
KEY (TRST)	7
TDI	8
GND Detect	9
nRESET	10

