

# **Тест-кейси для перевірки мультиварки**

Характеристика: Корпус чорного кольору, кришка, панель з 9-ю кнопками (час приготування, установка часу, відкладений старт, підтримка тепла/скасування, меню, старт, температура, вид продукту, варка), дисплей(пар, жарка, мультикухар, паста, варка, тушкування, суп, випічка, температура, час)

## **Тест 1**

Дія: Вмикаємо мультиварку у розетку при наявності світла

Результат: Засвітилась лампочка на кнопці “Старт”

## **Тест 2**

Дія: Вмикаємо мультиварку у розетку при наявності світла і натискаємо кнопку “Старт”

Результат: Починається процес “Пар” за стандартним налаштуванням

## **Тест 3**

Дія: Натискаємо кнопку “Меню” 1 раз

Результат: Вибрали режим “Пар”

## **Тест 4**

Дія: Натискаємо кнопку “Меню” 3 рази

Результат: Вибрали режим “Мультикухар”

## **Тест 5**

Дія: Натискаємо кнопку “Час приготування” 1 раз

Результат: Висвітився стандартний час приготування

## **Тест 6**

Дія: Натискаємо кнопку “Час приготування” 2 рази

Результат: Змінилися хвилини на дисплеї

## **Тест 7**

Дія: Натискаємо кнопку “Час приготування” 1 раз, після натискаємо кнопку “Установка часу” — 2 рази

Результат: Вибрали секунди на дисплеї

## **Тест 8**

Дія: Натискаємо кнопку “Час приготування” 1 раз, після натискаємо кнопку “Установка часу” — 2 рази, потім знову натискаємо кнопку “Час приготування” — 2 рази

Результат: Змінили секунди приготування на дисплеї

## **Тест 9**

Дія: Натискаємо кнопку “Відкладений старт” — 2 рази

Результат: Встановили початок приготування в певну годину

## **Тест 10**

Дія: Натискаємо кнопку “Відкладений старт” — 1 раз, потім кнопку “Установка часу” — декілька разів

Результат: Змінили час початку готовки

## **Тест 11**

Дія: Натискаємо кнопку “Підтримання тепла/скасування” — 1 раз

Результат: Запустилась функція підтримання тепла продукту

## **Тест 12**

Дія: Натискаємо кнопку “Старт”, після чого натискаємо кнопку “Підтримання тепла/скасування” — 2 рази.

Результат: Відмінили готовку

## **Тест 13**

Дія: Натискаємо кнопку “Температура” — 1 раз

Результат: Вибрали температуру на дисплеї

## **Тест 14**

Дія: Натискаємо кнопку “Температура” — 2 рази

Результат: Змінили температуру на дисплеї

## **Тест 15**

Дія: Натискаємо кнопку “Вид продукту” — 1 раз

Результат: Вибрали вид продукту “Овочі”

## **Тест 16**

Дія: Натискаємо кнопку “Вид продукту” — 2 рази

Результат: Вибрали вид продукту “Риба”

## **Тест 17**

Дія: Натискаємо кнопку “Вид продукту” — 3 рази

Результат: Вибрали вид продукту “М`ясо”

## **Тест 18**

Дія: Натискаємо кнопку “Варка” — 1 раз

Результат: Вибрали режим “Експрес”

## **Тест 19**

Дія: Натискаємо кнопку “Варка” — 2 рази

Результат: Вибрали режим “Звичайна”

## **Тест 20**

Дія: Натискаємо кнопку “Варка” — 3 рази

Результат: Вибрали режим “Каша”