



MAX1494 评估板/评估系统

评估板: MAX1493/MAX1494/MAX1495

概述

MAX1494 评估系统 (EV system) 由 MAX1494 评估板 (EV kit) 和 Maxim 68HC16MODULE-DIP 微控制器 (μ C) 模块组成。MAX1494 是集成了液晶显示 (LCD) 驱动器的低功耗、4 位半模数转换器 (ADC)。评估软件可运行在 Windows® 95/98/2000/XP 操作系统下, 为评估 MAX1494 的功能提供了方便的用户界面。

要在个人计算机上对 MAX1494 进行全面评估, 请订购完整的评估系统 (MAX1494EVC16)。如果此前已经购买了 Maxim 评估系统中的 68HC16MODULE-DIP 模块, 或是应用于其它 μ C 系统, 只需订购评估板 (MAX1494EVKIT)。

该系统还可用来评估 MAX1493CCJ 和 MAX1495CCJ。请联系厂商索取这些产品的免费样品。详细信息请参考硬件详细说明部分。

MAX1494 评估板

MAX1494 评估板提供经过验证的 PC 板布局, 便于对 MAX1494 进行评估。为保证其正常工作, 必须将评估板与正确的时序信号连接。将 6V 至 26VDC 电源以及地线连接到接线板 TB1 (参见图 7)。时序要求请参考 MAX1494 的数据资料。

MAX1494 评估系统

MAX1494 评估系统工作在用户提供的 7VDC 至 20VDC 电源下。评估软件在基于 Windows 95/98/2000/XP 操作系统的 PC 上运行, 并通过计算机串行通信接口与评估系统电路板相连。设置及操作说明请参考快速入门部分。

特性

- ◆ 经过验证的 PC 板布局
- ◆ 完整的评估系统
- ◆ 方便的板上测试点
- ◆ 数据记录软件
- ◆ 经过完全组装和测试

订购信息

PART	TEMP RANGE	INTERFACE TYPE
MAX1494EVKIT	0°C to +70°C	User supplied
MAX1494EVC16	0°C to +70°C	Windows software

注意: MAX1494 评估软件需要和完整的评估系统 (MAX1494EVC16) 配套使用。MAX1494EVC16 包括 68HC16MODULE-DIP 模块以及 MAX1494EVKIT。若不使用 MAX1494 评估软件进行评估, 可购买不带 μ C 模块的 MAX1494 评估板。

MAX1494EV16 系统

PART	QTY	DESCRIPTION
MAX1494EVKIT	1	MAX1494 EV kit
68HC16MODULE-DIP	1	68HC16 μ C module

MAX1494 评估板元件列表

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
C1, C2	2	10 μ F \pm 20%, 10V X7R ceramic capacitors (1210) TDK C3225X7R1C106M
C3–C6	4	0.47 μ F \pm 10%, 16V X7R ceramic capacitors (0805) TDK C2012X7R1C474K
C7, C8, C9	3	0.1 μ F \pm 20%, 16V X7R ceramic capacitors (0603) TDK C1608X7R1C104K
CLK	1	BNC 50 Ω PC board vertical mount A/D ELECTRONICS 580-002-00

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
FB1	1	Ferrite bead (0805) Murata BLM21AH102SN1
J1	1	2 x 20 right angle socket, SamTec SSW-120-02-S-D-RA Methode Electronics RS2R-40-G
JU1	1	3-pin header
JU1–JU6	6	Shunts
JU2–JU6	5	2-pin headers
LCD1	1	Triplexed liquid crystal display (LCD), ICL7129 type DCI Inc. 04-0925-00 or Varitronix VIM-503-DP-FC-S-HV

Windows 是 Microsoft Corp. 的注册商标。



MAX1494 评估板/评估系统

MAX1494 评估板元件列表 (续)

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
LCD1 (2 rows)	2	15-pin socket strips
R1	1	133k Ω \pm 1% resistor (1206)
R2	1	100k Ω \pm 1% resistor (1206)
R3-R7	5	1k Ω \pm 5% resistors (1206)
TP1-TP4	4	8-pin headers
U1	1	MAX1494CCJ (32-pin TQFP)
U2	1	MAX1615EUK-T
U3, U4	2	MAX1840EUB or MAX1841EUB
U5	1	MAX6062AEUR-T
AIN+, AIN-, REF+, REF-	4	Noninsulated banana jacks Mouser 530-108-0740-1
None	1	MAX1494 EV kit PC board

快速入门

所需设备

在开始测试前, 您需要下列设备:

- MAX1494EVC16 (包括MAX1494评估板和68HC16-MODULE-DIP)
- 0.25A, +7VDC至+20VDC电源
- 带有空闲串口 (COM)、操作系统为Windows 95/98/2000/XP的计算机
- 9针I/O扩展电缆

步骤

在完成所有连接之前, 不要打开电源。

- 确保JU1的1-2位置以及JU2-JU6都安装了短路器。请参考表2 (跳线设置)。
- 将MAX1494评估板的40引脚插头对准68HC16-MODULE-DIP模块的40引脚连接器, 并小心地连接两个电路板。轻按两块电路板使其连到一起。两块电路板应彼此对齐。
- 将+7VDC至+20VDC电源连接至 μ C模块顶端边缘、位于ON/OFF开关旁边的接线端子板。注意板上所标的极性。

- 用电缆将计算机串口与 μ C模块相连。若用到的是9针串口, 就用直通式9针孔-针电缆。若只有25针连接器的串口, 则需要标准的25针至9针转接器。评估软件检查调制解调器状态连线 (CTS、DSR和DCD), 以确认选择了正确的端口。
- 运行磁盘上的INSTALL.EXE程序, 将评估软件安装到您的计算机上。完成程序文件拷贝, 并在Windows开始菜单里创建相应的图标。
- 打开电源。
- 点击开始菜单中的图标, 运行MAX1494程序。
- 程序会提示您连接 μ C模块, 并打开其电源。将SW1拨到ON位置。选择正确的串口, 并点击OK。程序会自动将其软件下载到模块中。
- 在AIN+和AIN-之间加载-2V至+2V范围内的输入信号。观察屏幕上的读数显示。
- 下拉View菜单并点击Graph选项, 查看测量结果的图表显示。

软件详细说明

测量

评估软件的**Measurement**选项卡页模拟数字电压表 (DVM) 的功能。状态位大约每秒刷新一次。当**Data**状态位为1时, 读取ADC结果寄存器, 并显示为**Analog Input Code**。MAX1494还在其LCD上显示结果。

评估板并不是一个完整的DVM。可能还需要额外的输入比例运算电路及保护电路。

Measurement选项卡页为活动状态时, 若**spi/adc**和**seg_sel**控制位未清零, 软件会将其清零。

数学运算

评估软件可实现物理层的几个数学函数功能。在**Math**选项卡页被激活后, 若**spi/adc**控制位还未置1, 软件会将其置为1。若**seg_sel**控制位尚未清零, 软件会将其清零。

元件供应商

SUPPLIER	PHONE	FAX	WEBSITE
TDK	847-803-6100	847-390-4405	www.component.tdk.com

注意: 当与这些供应商联系时, 请指明您正在使用MAX1494。

表 1. 图表工具按钮

TOOL	FUNCTION
	Show the entire available input range.
	Expand the graph data to fill the window.
	Move the view left or right.
	Move the view up or down.
	Expand or contract the x-axis.
	Expand or contract the y-axis.
	Load data from a file.
	Save data to a file.
	Option to write a header line when saving data.
	Option to write line numbers when saving data.
	View code vs. time plot.
	View histogram plot (cumulative frequency of each code).
	View table.
	Show minimum in tabular view.
	Show maximum in tabular view.
	Show span in tabular view. Span = maximum - minimum.

评估软件在显示ADC结果之前先读取结果,当**Measurement**或**Math**选项卡页被激活,且**spi/adc**控制位被置为1时,软件计算一个新的LCD显示值。数学计算结果作为通道1的数据用图形表示,而原始ADC结果作为通道0的数据。

Type K Thermocouple测量功能,当选择适当的冷端连接点时,可用来将K型热电偶测量的Seebeck电压转换成摄氏度。**a0**系数为230时代表冷端温度为23.0°C。

控制寄存器

Control Register选项卡页可对所有控制寄存器位进行访问。下拉相应组合框,并点击Write选项。

TOOL	FUNCTION
	Show number of samples in tabular view.
	Show sum of the samples in tabular view.
	Show sum of the squares of the samples in tabular view.
	Show arithmetic mean in tabular view: $\text{Mean} = \frac{\sum(x)}{n}$
	Show standard deviation in tabular view: $\text{Standard deviation} = \sqrt{\frac{n\sum(x^2) - (\sum x)^2}{(n-1)n}}$
	Show root of the mean of the squares (RMS) in tabular view: $\text{RMS} = \sqrt{\frac{\sum(x^2)}{n}}$
	Channel 0 enable (ADC result)
	Channel 1 enable (math result)
	Channel 2 enable (20-bit ADC result)

量程寄存器、ADC失调、ADC结果、LCD和峰值

Results、**Displays**和**Limits**选项卡页提供对二进制补码数据寄存器的访问。除了**ADC RESULT1**、**ADC RESULT2**和**PEAK RESULT**这些只读寄存器以外,每个寄存器均有**Read**按钮和**Write**按钮。

不管**seg_sel**控制位的设置如何,读取ADC RESULT1或ADC RESULT2寄存器将自动更新LCD显示。

不管**offset_cal1**控制位的设置如何,写入ADC OFFSET寄存器将会影响ADC RESULT1和ADC RESULT2。

LCD段寄存器

LCD Segments选项卡页允许用户通过点击鼠标来点亮和关闭独立的LCD段。

LCD Segments选项卡页被激活后,若**seg_sel**控制位尚未置1,软件会将其置为1。

MAX1494 评估板/评估系统

表2. 跳线功能

JUMPER	SHUNT POSITION	FUNCTION
JU1	1-2*	DV _{DD} = +5V.
JU1	2-3	DV _{DD} = +3V.
JU2	Closed*	V _{DISP} = GND.
JU2	Open	Apply V _{DISP} voltage at V _{DISP} pad.
JU3	Closed*	Banana jack AIN+ connects to AIN+ input pin.
JU3	Open	Insert custom filtering between JU3 pins 1 and 2.
JU4	Closed*	Banana jack AIN- connects to AIN- input pin.
JU4	Open	Insert custom filtering between JU4 pins 1 and 2.
JU5	Closed*	REF- = GND.
JU5	Open	REF- must be provided by user.
JU6	Closed*	REF+ = +2.048V from U5, MAX6062.
JU6	Open	REF+ must be provided by user.

* 表示缺省配置

仅有 12 段的 LCD (例如 VIM503) 不支持 **hold** 或 **peak** 指示, 然而, 该器件和评估板支持 **hold** 或 **peak** 指示。

Write LCD Text 按钮将文本字符串转换为近似的 7 段字符, 然后将字符图案写入 LCD。

图表

评估软件的图表数据有两种选项。最新数据可通过选择 **View** 菜单中的 **Graph** 选项来显示。可采用时序曲线图、柱状图或原始数据表的形式来查看数据。点击主窗口上的 **Collect Samples** 按钮, 以便激活采样工具来控制数据的大小和采集时间。

采样数据可保存为用逗号或制表符分隔的文件。行编号和说明标题为可选项。

通道 0 显示原始的 16 位 ADC 结果。数学运算功能启用后, 通道 1 显示 LCD 数据。若使能扩展分辨率功能, 通道 2 显示 20 位 ADC 结果。

诊断窗口

诊断窗口用于评估板出厂前的测试。该功能不供用户使用。

硬件详细说明

所测试的 MAX1494 (U1) 是集成了 LCD 驱动器的低功耗、4 位半 ADC。MAX6062 (U5) 提供板上 +2.048V 基准电压。请参考图 7 和 MAX1494 数据资料。

表3. 单机接口引脚功能

U1 PIN	MAX1494 FUNCTION	MAX1493/MAX1495 FUNCTION
7	$\overline{\text{EOC}}$	RANGE
8	$\overline{\text{CS}}$	DPSET1
9	DIN	DPSET2
10	SCLK	PEAK
11	DOUT	HOLD
28	V _{DISP}	DPON
30	CLK	INTREF

评估板包括 MAX1615 +3V/+5V 线性稳压器 (U2) 和一组电平转换器 MAX1840/MAX1841 (U3 和 U4), 以使用 +5V μC 控制 +3V MAX1494。

评估 MAX1493/MAX1495

MAX1494 评估板支持 MAX1493/MAX1495 的单机工作方式。但由于这些单机器件上没有微处理器接口, 所以不能使用评估软件。

MAX1493 是 MAX1494 的单机版本。MAX1495 与 MAX1493 类似, 但可根据要求启用失调校准功能。请参考 MAX1491/MAX1493/MAX1495 数据资料。可申请 MAX1493CCJ 或 MAX1495CCJ 免费样品。

1) MAX1494 评估板必须与 68HC16MODULE 模块断开连接。

MAX1494 评估板/评估系统

排查问题

- 2) 在电源断开时，用MAX1493或MAX1495替换U1。用MAX1493或MAX1495替换U1之后，有些引脚功能是不同的。请参考表3。
- 3) 保证跳线JU1选择的是所期望的+3V或+5V逻辑电平。
- 4) 在接线板TB1上连接DC电源。
- 5) 打开电源。LCD应开始显示测量数据。

问题：峰值检测模式在低于19,487个计数时不工作。
这是MAX1494限定的。请参考MAX1494数据资料。
问题：启动延迟
上电时MAX1494需要大约2秒来完成启动。

评估板：MAX1493/MAX1494/MAX1495




图1. 主窗口—MAX1494评估软件

MAX1494 评估板/评估系统




图2. Math选项卡页—MAX1494评估软件




图3. Control Register选项卡页—MAX1494评估软件

MAX1494 评估板/评估系统




图4. Results, Display, Limits选项卡页—MAX1494评估软件




图5. LCD Segments选项卡页—MAX1494评估软件

MAX1494 评估板/评估系统




图6. 图表窗口—MAX1494评估软件

MAX1494 评估板/评估系统

评估板: MAX1493/MAX1494/MAX1495




图7a. MAX1494评估板原理图

MAX1494 评估板/评估系统







图7b. MAX1494评估板原理图 (续)

MAX1494 评估板/评估系统



MAX1494 评估板/评估系统

```
// Drv1494.h
// MAX1494-specific driver.
// mku 09/15/2003
// (C) 2003 Maxim Integrated Products
// For use with Borland C++ Builder 3.0
//-----
// Revision history:
// 09/15/2003: add double Voltage(void)
// 09/12/2003: add SPI_Transfer_After_EOC()
// 09/09/2003: add class MAX1494 dependent on external SPI_Interface()
// 08/13/2003: preliminary draft of reusable code
//-----
#ifndef drv1494H
#define drv1494H
//-----

//-----
// The following interface protocols must be provided by
// the appropriate low-level interface code.
//

/* SPI interface:
** byte_count = transfer length
** mosi[] = array of master-out, slave-in data bytes
** miso_buf[] = receive buffer for master-in, slave-out data bytes
*/
extern bool SPI_Transfer(int byte_count,
    const unsigned __int8 mosi[], unsigned __int8 miso_buf[]);

/* SPI interface, with data transfer immediately after EOC is asserted:
** byte_count = transfer length
** mosi[] = array of master-out, slave-in data bytes
** miso_buf[] = receive buffer for master-in, slave-out data bytes
*/
extern bool SPI_Transfer_After_EOC(int byte_count,
    const unsigned __int8 mosi[], unsigned __int8 miso_buf[]);

//-----
// Define the bits in the COMMS register.
// START R/W RS4 RS3 RS2 RS1 RS0 0
#define MAX1494_COMMS_START 0x80
#define MAX1494_COMMS_RW_MASK 0x40
#define MAX1494_COMMS_RW_WRITE 0x00
#define MAX1494_COMMS_RW_READ 0x40
#define MAX1494_COMMS_RS_MASK 0x3E
#define MAX1494_COMMS_RS_00000 0x00
#define MAX1494_COMMS_RS_STATUS 0x00
#define MAX1494_COMMS_RS_00001 0x02
#define MAX1494_COMMS_RS_CONTROL 0x02
#define MAX1494_COMMS_RS_00010 0x04
#define MAX1494_COMMS_RS_OVERRANGE 0x04
#define MAX1494_COMMS_RS_00011 0x06
#define MAX1494_COMMS_RS_UNDERRANGE 0x06
#define MAX1494_COMMS_RS_00100 0x08
#define MAX1494_COMMS_RS_LCD_SEG_1 0x08
#define MAX1494_COMMS_RS_00101 0x0A
#define MAX1494_COMMS_RS_LCD_SEG_2 0x0A
#define MAX1494_COMMS_RS_00110 0x0C
#define MAX1494_COMMS_RS_LCD_SEG_3 0x0C
#define MAX1494_COMMS_RS_00111 0x0E
#define MAX1494_COMMS_RS_ADC_OFFSET 0x0E
#define MAX1494_COMMS_RS_01000 0x10
#define MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT1 0x10
#define MAX1494_COMMS_RS_01001 0x12
#define MAX1494_COMMS_RS_LCD_DATA 0x12
```

图11. 程序清单1 (第1页, 共4页)

MAX1494 评估板/评估系统

评估板: MAX1493/MAX1494/MAX1495

```
#define MAX1494_COMMS_RS_01010      0x14
#define MAX1494_COMMS_RS_PEAK      0x14
#define MAX1494_COMMS_RS_10100      0x28
#define MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT2 0x28

//-----
// Define the bits in the STATUS register.
// POL_OVR_RNG UNDR_RNG LOW_BATT_ADD(data available) 0 0 0
#define MAX1494_STATUS_POL_MASK      0x80
#define MAX1494_STATUS_POL_POSITIVE 0x00
#define MAX1494_STATUS_POL_NEGATIVE 0x80
#define MAX1494_STATUS_OVER_RANGE    0x40
#define MAX1494_STATUS_UNDER_RANGE  0x20
#define MAX1494_STATUS_LOW_BATTERY   0x10
#define MAX1494_STATUS_DATA_READY    0x08

//-----
// Define the bits in the CONTROL register.
// SPI_ADC EXTCLK INTREF_DP_EN DPSET2 DPSET1 PD_DIG PD_ANA
// HOLD PEAK RANGE_CLR LCD_OFFSET_CAL1 OFFSET_CAL2 0
#define MAX1494_CONTROL_SPI_ADC      0x8000
#define MAX1494_CONTROL_EXTCLK       0x4000
#define MAX1494_CONTROL_INTREF       0x2000
#define MAX1494_CONTROL_DPMASK      0x1C00
#define MAX1494_CONTROL_DP_EN       0x1000
#define MAX1494_CONTROL_DPSET2      0x0800
#define MAX1494_CONTROL_DPSET1      0x0400
// (DPSET2 is the LSB and DPSET1 is the MSB)
#define MAX1494_CONTROL_DP1ON        0x1000 /* -1888.8 */
#define MAX1494_CONTROL_DP2ON        0x1800 /* -188.88 */
#define MAX1494_CONTROL_DP3ON        0x1400 /* -18.888 */
#define MAX1494_CONTROL_DP4ON        0x1C00 /* -1.8888 */
#define MAX1494_CONTROL_PD_DIG       0x0200
#define MAX1494_CONTROL_PD_ANA       0x0100
#define MAX1494_CONTROL_PD_ALL       0x0300
#define MAX1494_CONTROL_HOLD         0x0080
#define MAX1494_CONTROL_PEAK         0x0040
#define MAX1494_CONTROL_RANGE_200mV 0x0020
#define MAX1494_CONTROL_CLR          0x0010
#define MAX1494_CONTROL_SEG_SEL      0x0008
#define MAX1494_CONTROL_OFFSET_CAL1  0x0004
#define MAX1494_CONTROL_OFFSET_CAL2  0x0002

//-----
// Define the bits in the LCD SEGMENT 1 register.
// A2 G2 D2 F2 E2 DP2 ANNUNCIATOR B1
// C1 A1 G1 D1 F1 E1 DP1 0
//
#define MAX1494_LCD_SEG1_A2          0x8000
#define MAX1494_LCD_SEG1_G2          0x4000
#define MAX1494_LCD_SEG1_D2          0x2000
#define MAX1494_LCD_SEG1_F2          0x1000
#define MAX1494_LCD_SEG1_E2          0x0800
#define MAX1494_LCD_SEG1_DP2         0x0400
#define MAX1494_LCD_SEG1_ANNUNCIATOR 0x0200
#define MAX1494_LCD_SEG1_B1          0x0100
#define MAX1494_LCD_SEG1_C1          0x0080
#define MAX1494_LCD_SEG1_A1          0x0040
#define MAX1494_LCD_SEG1_G1          0x0020
#define MAX1494_LCD_SEG1_D1          0x0010
#define MAX1494_LCD_SEG1_F1          0x0008
#define MAX1494_LCD_SEG1_E1          0x0004
#define MAX1494_LCD_SEG1_DP1         0x0002

//-----
// Define the bits in the LCD SEGMENT 2 register.
// F4 E4 DP4 MINUS B3 C3 A3 G3
// D3 F3 E3 DP3 LOWBATT B2 C2 0
```

图11. 程序清单1 (第2页, 共4页)

MAX1494 评估板/评估系统

```

//
#define MAX1494_LCD_SEG2_F4      0x8000
#define MAX1494_LCD_SEG2_E4      0x4000
#define MAX1494_LCD_SEG2_DP4     0x2000
#define MAX1494_LCD_SEG2_MINUS  0x1000
#define MAX1494_LCD_SEG2_B3      0x0800
#define MAX1494_LCD_SEG2_C3      0x0400
#define MAX1494_LCD_SEG2_A3      0x0200
#define MAX1494_LCD_SEG2_G3      0x0100
#define MAX1494_LCD_SEG2_D3      0x0080
#define MAX1494_LCD_SEG2_F3      0x0040
#define MAX1494_LCD_SEG2_E3      0x0020
#define MAX1494_LCD_SEG2_DP3     0x0010
#define MAX1494_LCD_SEG2_LOWBATT 0x0008
#define MAX1494_LCD_SEG2_B2      0x0004
#define MAX1494_LCD_SEG2_C2      0x0002

//-----
// Define the bits in the LCD SEGMENT 3 register.
// ?PEAK? ?HOLD? BC5 B4 C4 A4 G4 D4
//
#define MAX1494_LCD_SEG3_PEAK     0x80
#define MAX1494_LCD_SEG3_HOLD     0x40
#define MAX1494_LCD_SEG3_BC5      0x20
#define MAX1494_LCD_SEG3_B4       0x10
#define MAX1494_LCD_SEG3_C4       0x08
#define MAX1494_LCD_SEG3_A4       0x04
#define MAX1494_LCD_SEG3_G4       0x02
#define MAX1494_LCD_SEG3_D4       0x01

//-----
class MAX1494
{
public:
    MAX1494(void);

    // Enumerated type describing the register select bits.
    enum RegisterSelect_t {
        RS_STATUS      = MAX1494_COMMS_RS_STATUS,
        RS_CONTROL      = MAX1494_COMMS_RS_CONTROL,
        RS_OVERRANGE    = MAX1494_COMMS_RS_OVERRANGE,
        RS_UNDERRANGE   = MAX1494_COMMS_RS_UNDERRANGE,
        RS_LCD_SEG_1    = MAX1494_COMMS_RS_LCD_SEG_1,
        RS_LCD_SEG_2    = MAX1494_COMMS_RS_LCD_SEG_2,
        RS_LCD_SEG_3    = MAX1494_COMMS_RS_LCD_SEG_3,
        RS_ADC_OFFSET    = MAX1494_COMMS_RS_ADC_OFFSET,
        RS_ADC_RESULT1   = MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT1,
        RS_LCD_DATA      = MAX1494_COMMS_RS_LCD_DATA,
        RS_PEAK          = MAX1494_COMMS_RS_PEAK,
        RS_ADC_RESULT2   = MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT2
    };

    // Reference voltage
    //
    double vref;

    //-----
    // Status Register
    // POL OVR_RNG UNDR_RNG LOW_BATT ADD(data available) 0 0 0
    int STATUS_REG;
    //
    bool Read_STATUS(void);

    //-----
    // Control Register
    // SPI_ADC EXTCLK INTREF DP_EN DPSET2 DPSET1 PD_DIG PD_ANA
    // HOLD PEAK RANGE CLR LCD OFFSET_CAL1 OFFSET_CAL2 0
    int CONTROL_REG;

```

图11. 程序清单1 (第3页, 共4页)

MAX1494 评估板/评估系统

评估板: MAX1493/MAX1494/MAX1495

```
//
bool Write_CONTROL(int data);
bool Read_CONTROL(void);

//-----
// Data Registers
int ADC_RESULT1;
unsigned int ADC_RESULT2;
//
bool Read_ADC_RESULT1(void);
bool Read_ADC_RESULT2(void);
long int DATA_REG; // 16-bit or 24-bit result from A/D converter
bool extended_resolution;
long Read_DATA(void);
double Voltage(void);

//-----
// Other registers, having 16-bit 2's complement data format
bool Write_2s_complement(int reg, int data);
int Read_2s_complement(int reg);

//-----
// Other registers, having 8 bit data format
bool Write_8bit_reg(int reg, int data);
int Read_8bit_reg(int reg);

};

//-----
#endif
```

图11. 程序清单1 (第4页, 共4页)

MAX1494 评估板/评估系统

```

// Drv1494.cpp
// MAX1494-specific driver.
// mku 09/15/2003
// (C) 2003 Maxim Integrated Products
// For use with Borland C++ Builder 3.0
//-----
// Revision history:
// 09/15/2003: add double Voltage(void)
// 09/09/2003: add class MAX1494 dependent on external SPI_Interface()
// 08/13/2003: preliminary draft of reuseable code

#include "drv1494.h"

//-----
MAX1494::MAX1494(void)
{
    vref = 2.048;
    extended_resolution = false;
}
//-----
bool MAX1494::Read_STATUS(void)
{
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8) (MAX1494_COMMS_START |
            MAX1494_COMMS_RW_READ | MAX1494_COMMS_RS_STATUS),
        (unsigned __int8) (0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    if (result) {
        int data = miso_buf[1];
        STATUS_REG = data;          // remember the value we just received
    }
    return result;
}
//-----
bool MAX1494::Write_CONTROL(int data)
{
    data = data & 0xFFFF;          // validate the data
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8) (MAX1494_COMMS_START |
            MAX1494_COMMS_RW_WRITE | MAX1494_COMMS_RS_CONTROL),
        (unsigned __int8) ((data >> 8) & 0xFF),
        (unsigned __int8) (data & 0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    CONTROL_REG = data;            // remember the value we just wrote
    // The CLR bit is self-clearing, and should not be kept high.
    CONTROL_REG &= ~MAX1494_CONTROL_CLR;
    return result;
}
//-----
bool MAX1494::Read_CONTROL(void)
{
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8) (MAX1494_COMMS_START |
            MAX1494_COMMS_RW_READ | MAX1494_COMMS_RS_CONTROL),
        (unsigned __int8) (0xFF),
        (unsigned __int8) (0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    if (result) {
        int data = miso_buf[1] * 0x100 + miso_buf[2];
        CONTROL_REG = data;        // remember the value we just wrote
    }
}

```

图12. 程序清单2 (第1页, 共4页)

```

    return result;
}
//-----
bool MAX1494::Read_ADC_RESULT1(void)
{
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8)(MAX1494_COMMS_START |
            MAX1494_COMMS_RW_READ | MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT1),
        (unsigned __int8)(0xFF),
        (unsigned __int8)(0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer_After_EOC(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    if (result) {
        ADC_RESULT1 = (miso_buf[1] * 0x100L) + miso_buf[2];
        long data = (miso_buf[1] * 0x100L) + miso_buf[2];
        if (data >= 32768) {
            data -= 65536;
        }
        DATA_REG = data;          // remember the value we just received
    }
    return result;
}
//-----
bool MAX1494::Read_ADC_RESULT2(void)
{
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8)(MAX1494_COMMS_START |
            MAX1494_COMMS_RW_READ | MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT2),
        (unsigned __int8)(0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    if (result) {
        ADC_RESULT2 = miso_buf[1];
        long data_24 = ((long)ADC_RESULT1 * 0x100L) + ADC_RESULT2;
        DATA_REG = data_24;
    }
    return result;
}
//-----
long MAX1494::Read_DATA(void)
{
    // Read the DATA register
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8)(MAX1494_COMMS_START |
            MAX1494_COMMS_RW_READ | MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT1),
        (unsigned __int8)(0xFF),
        (unsigned __int8)(0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    if (SPI_Transfer_After_EOC(sizeof(mosi), mosi, miso_buf) == false) {
        return 0; // failure
    }
    ADC_RESULT1 = (miso_buf[1] * 0x100L) + miso_buf[2];
    long data = (miso_buf[1] * 0x100L) + miso_buf[2];
    if (data >= 32768) {
        data -= 65536;
    }
    DATA_REG = data;          // remember the value we just received
    if (extended_resolution) {
        // Read the ADC_RESULT2 register
        const unsigned __int8 mosi[] = {
            (unsigned __int8)(MAX1494_COMMS_START |
                MAX1494_COMMS_RW_READ | MAX1494_COMMS_RS_ADC_RESULT2),
            (unsigned __int8)(0xFF)
        };
        unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
        if (SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf) == false) {
            return 0; // failure
        }
    }
}

```

图12. 程序清单2 (第2页, 共4页)

MAX1494 评估板/评估系统

```

    }
    ADC_RESULT2 = miso_buf[1];
    long data_24 = ((long)ADC_RESULT1 * 0x100L) + ADC_RESULT2;
    double data_16 = data_24 / 256.0;
    if (data_16 >= 32768) {
        data_16 = data_16 - 65536;
    }
    DATA_REG = data_24;
}
return DATA_REG;
}
//-----
double MAX1494::Voltage(void)
{
    if ((CONTROL_REG & MAX1494_CONTROL_RANGE_200mV) == 0) {
        // Input range 2V
        return DATA_REG * (vref / 2.048) * 10e-6 * 10;
    } else {
        // Input range 200mV
        return DATA_REG * (vref / 2.048) * 10e-6;
    }
}
//-----
bool MAX1494::Write_2s_complement(int reg, int data)
{
    // Write one of the 2's complement registers
    reg = (reg & MAX1494_COMMS_RS_MASK);
    data = data & 0xFFFF; // validate the data

    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8)(MAX1494_COMMS_START | MAX1494_COMMS_RW_WRITE | reg),
        (unsigned __int8)((data >> 8) & 0xFF),
        (unsigned __int8)(data & 0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    return result;
}
//-----
int MAX1494::Read_2s_complement(int reg)
{
    // Read one of the 2's complement registers
    reg = (reg & MAX1494_COMMS_RS_MASK);

    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8)(MAX1494_COMMS_START | MAX1494_COMMS_RW_READ | reg),
        (unsigned __int8)(0xFF),
        (unsigned __int8)(0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    if (result == false) {
        return 0; // failure
    }
    int data = miso_buf[1] * 0x100 + miso_buf[2];
    if (data >= 32768) {
        data -= 65536;
    }
    if (data >= 32768) {
        data -= 65536;
    }
    return data;
}
//-----
bool MAX1494::Write_8bit_reg(int reg, int data)
{
    // Write one of the 8 bit registers
    reg = (reg & MAX1494_COMMS_RS_MASK);
    const unsigned __int8 mosi[] = {

```

图12. 程序清单2 (第3页, 共4页)

MAX1494 评估板/评估系统

评估板: MAX1493/MAX1494/MAX1495

```
        (unsigned __int8) (MAX1494_COMMS_START | MAX1494_COMMS_RW_WRITE | reg),
        (unsigned __int8) (data & 0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    return result;
}
//-----
int MAX1494::Read_8bit_reg(int reg)
{
    // Read one of the 8 bit registers
    reg = (reg & MAX1494_COMMS_RS_MASK);
    const unsigned __int8 mosi[] = {
        (unsigned __int8) (MAX1494_COMMS_START | MAX1494_COMMS_RW_READ | reg),
        (unsigned __int8) (0xFF)
    };
    unsigned __int8 miso_buf[sizeof(mosi)];
    bool result = SPI_Transfer(sizeof(mosi), mosi, miso_buf);
    if (result == false) {
        return 0; // failure
    }
    int data = miso_buf[1];
    return data;
}
//-----
```

图12. 程序清单2 (第4页, 共4页)

MAXIM北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083

免费电话: 800 810 0310

电话: 010-6201 0598

传真: 010-6201 0298

Maxim 不对Maxim 产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 _____ 21