

CENTRAL DE ALARME FBI

CENTRAL DE ALARME FBI

- **PARA PROGRAMAR SENHA MESTRE:**

Digitar, tecla [CÓDIGO] [senha mestre atual] [02] [nova senha] [1]

Obs.: Usaremos como exemplo a senha mestre atual 1234 e nova senha 2525.

Ex.: [CÓDIGO] [1234] [02] [2525] [3]

- **PARA PROGRAMAR SENHA DE USUÁRIOS:**

Digitar, tecla [CÓDIGO] [senha mestre] [número de usuário] [senha do usuário] [3]

Obs.: Número do usuário 03 ao 09. A senha usada como exemplo será 5656 e o número do usuário será 03.

Ex.: [CÓDIGO] [1234] [03] [5656] [3]

- **PARA PROGRAMAR SENHA DE COAÇÃO:**

Digitar, tecla [CÓDIGO] [1234] [15] [senha coação] [3]

Senha de coação: Senha usada em caso restrito de emergência quando o usuário for obrigado a desligar o sistema de alarme. No local será desligado normalmente o sistema, mas, quando esta senha for utilizada será acionado o pedido de socorro junto a central de monitoramento 24 horas Japan Security que, imediatamente, tomará as medidas cabíveis, enviará a viatura de averiguação e acionará as autoridades competentes.

- **PARA ANULAR SENHAS :**

Digitar tecla [CÓDIGO] [senha mestre] [número do usuário] [tecla #]

Obs.: usaremos como exemplo a senha mestre 1234 e a senha a ser apagada será a do usuário 03 9 5656.

Ex.: [CÓDIGO] [1234] [03] [#]

- **MEMÓRIA DO ALARME:**

Se um alarme ocorrer em uma zona, a tecla de armado ficará piscando simultaneamente ao número correspondente do setor violado.

- **COMO ARMAR O SISTEMA :**

Digite sua senha de quatro dígitos.

E o led armado (da cor vermelha) acenderá para indicar que o sistema está armado.

OBS.: Para armar o sistema é necessário que todos os setores estejam fechados e o led pronto (da cor verde) deverá estar aceso caso contrário o sistema não armará, se algum setor estiver aberto e após verificação não for possível sanar o problema do mesmo será necessário anular o setor.

- **COMO ANULAR ZONAS :**

[1] Digitar a tecla anular

[2] Digitar a tecla correspondente ao número da zona que deseja anular, se o comando anular for aceito o teclado emite um bip longa.

[3] O led indicador da zona anulada pulsará lentamente (mais tempo apagado que aceso)

[4] Digitar sua senha de quatro dígitos para armar o sistema.

Obs¹.: Usaremos como exemplo a zona um para ser anulada.

Ex¹.: [ANULAR] [01]

Obs².: Para anular mais de um setor repita a seqüência de comandos.

Ex².: [ANULAR] [01]
[ANULAR] [02]...

- **COMO DESARMAR O SISTEMA :**

Digite sua senha de quatro dígitos e o led armado (da cor vermelha) apagará.

- **TIPOS DE PROBLEMAS:**

Led CA/BB

Este led indica atual estado da alimentação do sistema sendo:

- Aceso Energia elétrica normal
- Apagado Falta de energia elétrica
- Piscando Bateria com carga baixa

- **FUNÇÃO CHIME OU AVISO DE ZONAS.**

Essa função serve tanto para testar uma zona ou mesmo para anunciar presença de alguém no local. Para ativar esta função basta pressionar o número da zona que queira ligar até que se ouça três bips no teclado. Para desativar esta função pressione #6.