



ESP32 固件烧录指南

1: 打开 ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe 文件




2: 点击选项: ESP32 DownloadTool






3: 置 SPI SPEED 为: 40MHz

置 SPI MODE 为: DIO

置 FLASH SIZE 为: 32Mbit




4: 点击三个小点，导入 BIN 文件，并且选择写入地址



文件与地址为：

0x1000.bin	地址：0x1000
0x8000.bin	地址：0x8000
0x10000.bin	地址：0x10000

5:用 USB 数据线链接模组，并找到相应的 COM 口后，点击 START 烧录固件



6: 烧录完成后按复位键，现在就已经烧录完成了。