

## Rubik Cube-1 例程说明 v1.0



**返回按键**：返回上一个界面。

**主页触摸键**：返回主界面。

**使用信息按键**：查看当前界面或应用程序的使用情况信息。



**主界面**：这是整个界面的开始，在任何界面中，您都可以按中间的触摸按钮到达这里。

**状态栏**：显示正在使用的服务和电池状态。

**数字表盘**：显示时间信息，设置日期后将显示日期信息。

**设置**：在“设置”中，您可以配置时间、wifi、音量和其他 Rubik Cube-1 基本功能。

**SD 文件夹：**插入 TF 卡后，可以简单地管理卡中的文件。

**主题开关：**按此按钮可切换为明暗风格。



**软件菜单：**向右滑动以进入软件菜单。

**RGB 灯：**用于控制底板上的彩色灯珠。



**模块菜单：**外接模块后可以使用的功能位于此菜单下。

**I2C 设备监视器：**单击以查看连接到 Rubik Cube-1 的 I2C 设备，它将被自动检测到，然后单击相应的设备名称以进入设备监视器。（I2C 设备需要我们支持）



**I2C 设备监视器：** 连接到我们公司的其他 I2C 模块使用，自动扫描模块。



**使用信息：** 长按应用程序图标或单击使用信息触摸键进入此界面。