



EdgeRouter™ X

高级千兆以太网路由器

型号: ER-X

快速入门手册

简介

感谢您采购 Ubiquiti Networks® EdgeRouter™ X，本快速入门手册是用于引导您正确安装使用该产品，并包含了保修服务条款。

包装清单



EdgeRouter X



电源适配器
(12V, 0.5A)



快速入门手册

安装注意事项

- 室内安装时，应使用标准 5 类 (或以上等级) UTP 网线。
- 室外安装时，所有有线以太网连接都应当使用屏蔽式超 5 类 (或以上) 网线。同时应当将 EdgeRouter X 背面的接地端子用一条接地线连接到地线上，以加强 ESD 防护。

我们建议您选用我们工业级的屏蔽网线 TOUGH Cable 来避免复杂室外环境中的 ESD 干扰损害您的网络。您可以访问 www.ubnt.com/toughcable 来了解相关详情。



警告：为避免火灾及电气冲击的风险，请勿将 EdgeRouter X 暴露在雨中和潮湿环境。



注意：尽管采用了室外网线，但 EdgeRouter X 还是需要安装在室内或者保护箱内使用。

使用条款：所有以太网连接必需采用 CAT5 (或以上等级) 线缆。安装者有义务遵守当地国家法规，含工作在法律许可的频率/信道，发射功率，室内布线规范，以及动态频率等规定。

背板



按钮	描述
复位按钮	<p>有两种方式可以使 EdgeRouter X 恢复到出厂默认值：</p> <p>运行复位 (推荐)</p> <p>该操作需要在 EdgeRouter X 完全启动后进行。长按复位键约 10 秒直到 eth4 LED 灯闪烁并长亮，数秒后 LED 灯会熄灭，EdgeRouter X 将自动重启。</p> <p>上电复位</p> <ol style="list-style-type: none">1. 将 EdgeRouter X 的电源适配器拔掉断电。2. 按住复位按钮不放，然后将电源适配器插到 EdgeRouter X 上供电，保持按住复位按钮直到 eth4 LED 闪烁，数秒会停止闪烁。即完成复位。

其他	描述
接地孔	ESD 接地点是用于保护设备不受 ESD 冲击损坏。接地线、螺丝及垫圈未并包含在包装中，需要您自配，推荐螺丝尺寸：M3-0.5 x 4mm
电源	用于连接电源适配器