

MANUAL

LA PC NO ENCIENDE

El encendido de la PC es el primer paso crucial para utilizarla, pero cuando la computadora no enciende, puede generar preocupación y frustración. Este problema puede deberse a una variedad de razones, desde problemas de alimentación hasta fallos en el hardware o en la configuración del sistema.

1.- Verificación de la Alimentación: Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado tanto a la computadora como a la toma de corriente. También verifica si hay algún interruptor de encendido en la fuente de alimentación y asegúrate de que esté en la posición correcta.

2.- Comprobación de Componentes Internos: Si la alimentación parece estar funcionando correctamente, es posible que un componente interno esté causando el problema. Intenta desconectar todos los dispositivos periféricos y cables de la PC, luego vuelve a conectar solo lo esencial, como el monitor, el teclado y el mouse, para descartar posibles problemas de compatibilidad o de hardware.

