

Teensy Pin	Exterieur	Wagons	Wagon AVG	Micro	Annonces
24	TALKOVER_PIN	TALKOVER_PIN	TALKOVER_PIN	TALKOVER_OUT_PIN	TALKOVER_PIN
25	UNMUTEAUX_PIN	UNMUTEJINGLES_PIN	UNMUTEJINGLES_PIN	TALKOVER_IN_PIN	UNMUTEEXT_PIN
26	STARTPAUSE_PIN	STARTPAUSE_PIN	STARTPAUSE_PIN	PROMENADE_PIN	
27	STOP_PIN	STOP_PIN	STOP_PIN		STOP_PIN
28		UNMUTEMIC_PIN	UNMUTEMIC_PIN	UNMUTEMIC_PIN	JINGLE1_PIN
29		UNMUTEPEFL_PIN	UNMUTEPEFL_PIN	UNMUTEPEFL_PIN	JINGLE2_PIN
30	LEDPLAY_PIN	LEDPLAY_PIN	LEDPLAY_PIN	Do not touch=38(ERROR)	JINGLE3_PIN
31		LEDMIC_PIN	LEDMIC_PIN	LEDMIC_PIN	JINGLE4_PIN
32				LEDDUCK_PIN	LEDEXT_PIN *
33	SELECTOR_PIN			AUXGAIN_PIN	LEDJINGLE1_PIN
34	AUXGAIN_PIN			AUXTREBLE_PIN	AUXGAIN_PIN*
35	AUXTREBLE_PIN			AUXMID_PIN	AUXTREBLE_PIN*
36	AUXBASS_PIN			AUXBASS_PIN	AUXBASS_PIN*
37				volume ext_PIN	LEDJINGLE2_PIN
38				I2S DMA (ERROR)	LEDJINGLE3_PIN
39					LEDJINGLE4_PIN

INPUT
 OUTPUT
 ANALOG-INPUT

* = option