

## 上海嵌入式家园-开发板商城

### JLink v7 或者 V8 烧写 Nor Flash 步骤:

本步骤适合 Mini2440/micro2440/TQ2440/OK2440/FL2440 开发板烧写 Nor Flash。

- 1、开发板跳线打到 Nor，接上 JLINK，插在底板的 JTAG 插座上，JLINK 另一头接 PC 的 USB 接口，开发板上电。
- 2、打开 J-Flash ARM 工具(开始->SEGGER->J-Link ARM V4.02->J-Flash ARM);
- 3、File->Open Project，打开 s3c2440a\_embedclub.jflash
- 4、Options->Project settings...  
选择 Flash，点击 Select flash device，选中开发板对应的 Nor Flash 芯片型号。比如 S29AL016Dxxxxxx2，这个型号就包含了 S29AL016M90TFI02
- 5、Target->connect
- 6、File->open 打开需要下载的映像文件，比如 u-boot.bin，但是这里需要注意，这里支持的格式为 .bin，所以如果下载 supervivi-128M，需修改后缀为 supervivi-128M.bin（注意这里的 supervivi 请一定使用橙色光盘 Mini2440 光盘中的\images\linux\supervivi-128M,直接改名为 supervivi-128M.bin；一定不能使用国嵌光盘中的 supervivi.bin）
- 7、Target->Program  
弹出下载地址对话框，直接输入：0，后面确认即可（先擦除再烧写）。
- 8、烧写成功，断电，取消 JLINK，再重新上电，在超级终端中将显示进入到 supervivi 启动的界面的消息。

上海嵌入式家园-开发板商城

联系人：贺工（嵌入式高级系统工程师）

电话：13917077026 传真：021-50793997

QQ: 844698468

MSN: embedclub@hotmail.com

Email: embedclub@qq.com

网址: <http://embedclub.taobao.com/>

地址：上海市浦东新区建中路 126 号

定位嵌入式服务提供商，专业嵌入式 ARM 开发板商城，承接各种嵌入式外包项目，提供嵌入式培训，提供方案设计，项目预研指导，提供技术支持服务，涉及操作系统平台包括 Linux、Android、Windows CE 5.0/6.0、Windows Mobile 5.0/6.0 等；硬件平台：S3C6410/S3C2440/S3C2410、TI OMAP 3530、PXA270、EP9315、i.MX21、i.MX31 等。

嵌入式家园-开发板商城主营嵌入式开发板及开发配件，包括：

ARM9 系列：友善之臂 mini2440/micro2440，飞凌 OK2440/FL2440/TE2440，天嵌 TQ2440，广嵌 GEC2440 开发板

ARM11 系列：友善之臂 mini6410/tiny6410，华天正科技 Real6410，飞凌 OK6410/FL6410，友坚恒天 idea6410/UT-6410  
S5PV210 系列：友坚恒天 UT-S5PC100、UT-S5PC210 开发板  
OMAP3530 系列：天漠 Devkit8000、SBC8100 开发板  
Zigbee 系列：天运 CC2430 开发板  
Cortex-M3 系列：火牛 STM32 开发板  
嵌入式开发仿真器：JLink、OpenJTAG 和 USB 转串口线  
以及各种嵌入式开发配件（GPS、GPRS、WiFi、CMOS 摄像头、USB 摄像头、3G 模块、VGA 转接板、AV 摄像头等），欢迎广大客户来电咨询、洽谈！