

# Editor: Inserir Fusíveis em Transformadores MT/BT

Versão: 31/10/2016

## 1 Função

Uma chave fusível é inserida entre o lado primário de cada transformador de MT/BT e o trecho da rede primária conectado ao transformador. Ao clicar no botão, é solicitado um arquivo texto (extensão **.txt** ou **.csv**) contendo os tipos de elo fusível a ser considerado em cada chave fusível. O formato do arquivo segue o seguinte padrão:

```
//Tipo de trafo (1=monofasico, 3=trifasico); Snom(kVA); Iadm(A); Elo Fusivel  
3;15;23;1H
```

Para o exemplo acima, será inserido uma chave fusível no lado primário de todos os transformadores **trifásicos**, com **15 kVA** de potência nominal. A chave terá **23 A** de corrente nominal e o tipo de elo fusível é **1H**.

O código da chave fusível é "FU".

Obs.: essa função está disponível apenas em redes com carga concentrada no secundário do transformador MT/BT.

