

Editor: Remover Fusíveis em Transformadores MT/BT

Versão: 31/10/2016

1 Função



Todas as chaves fusíveis, com código “FU”, que foram inseridas no lado primário dos transformadores de MT/BT e o trecho da rede primária conectado ao transformador, serão removidas. Ao clicar no botão, é solicitada uma confirmação do usuário.

Obs.: essa função está disponível apenas em redes com carga concentrada no secundário do transformador MT/BT.

