

Rockchip Rkmedia Instructions

文件标识: RK-SM-YF-365

发布版本: V0.0.1

日期: 2020-06-08

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了rkmedia应用各个模块的使用说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109	Linux 4.19
RV1126	Linux 4.19
RK1808	Linux 4.4
RK1806	Linux 4.4

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-06-08	V0.0.1	范立创	初始版本

目录

Rockchip Rkmedia Instructions

前言

目录

1 简介

2 视频硬件编码

3 视频硬件解码

4 媒体格式解封装

5 音频播放输出

6 音频输入采集

7 音频编码

8 媒体格式封装

9 rtsp服务端（基于live555）

10 摄像头输入采集

11 2D图像处理

12 媒体管道构建

 Flow介绍

 Flow 类型

 Flow连接管理

 Flow连接

 Flow断开连接

 Flow传输模式

 Flow枚举

1 简介

rkmedia是RockChip Linux平台的多媒体库，封装了底层媒体模块接口，提供常用多媒体解决方案。

目前包含了视频硬件编解码接口，媒体格式封装解封装接口，音频软件编解码接口，音频采集输出播放接口，摄像头采集接口等。

2 视频硬件编码

范例：`mpp_enc_test.cc`

使用命令查看使用方法：`./rkmpenc_test -?`（可能默认生成的固件里没有此可执行bin，需要到pc上生成的路径手动push到板端）。

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Encoder)::DumpFactories()`：列出当前编入的编码模块(可不调用)
- `easymedia::REFLECTOR(Encoder)::Create<easymedia::VideoEncoder>`：创建视频编码器实例，参数为上述的DumpFactories中列出的一个模块对应的字符串，以及对应的输出数据类型
- `InitConfig`：初始化编码器，参数为所需编码算法对应的设置系数
- `GetExtraData`：获取参数信息数据，h264的pps和sps数据在此返回的buffer里
- `Process`：执行编码，参数为原始未压缩图像数据buffer、压缩图像输出的buffer以及额外的输出buffer（如需要h264中的mv数据，在此buffer输出）

注意：调用此函数前，需要给所有buffer SetValidSize表明buffer可访问的长度空间。最后输出buffer的数据长度以GetValidSize体现。

3 视频硬件解码

范例：`mpp_dec_test.cc`

使用命令查看使用方法：`./rkmpdec_test -?`（可能默认生成的固件里没有此可执行bin，需要到pc上生成的路径手动push到板端）。

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Decoder)::DumpFactories()`：列出当前编入的解码模块(可不调用)
- `easymedia::REFLECTOR(Decoder)::Create<easymedia::VideoDecoder>`：创建视频解码器实例，参数为上述的DumpFactories中列出的一个模块对应的字符串，以及其他一些设置参数，具体参考mpp_dec_test.cc里的注解
- `SendInput`：将压缩图像数据送给解码器，同样需要SetValidSize表明数据长度。函数返回值如果返回-EAGAIN，表示此帧数据未被解码器接受，需要等会重新尝试输入。最后一帧后，需要送入一个EOF的空buffer给解码器。
- `FetchOutput`：与SendInput配套使用，从解码器中取出已解码的raw格式数据。函数错误以errno的值体现。
- `Process`：同步解码，目前仅jpeg解码支持，参数为压缩图像数据buffer、raw格式数据输出的imagebuffer（必须分配空间）

注意：调用此函数前，需要给所有buffer SetValidSize表明buffer可访问的长度空间。最后输出buffer的数据长度以GetValidSize体现。

4 媒体格式解封装

注意：当前仅支持ogg，其他格式待扩展

范例：`ogg_decode_test.cc`

使用命令查看使用方法：`./ogg_decode_test -?`（可能默认生成的固件里没有此可执行bin，需要到pc上生成的路径手动push到板端）。

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Demuxer)::DumpFactories()`：列出当前编入的格式解封装模块(可不调用)
- `easymedia::REFLECTOR(Demuxer)::Create<easymedia::Demuxer>`：创建格式解封装实例，参数为上述的DumpFactories中列出的一个模块对应的字符串和其他一些设置项
- `Init(Stream *input, MediaConfig *out_cfg)`：设置输入流和获取音频参数
- `Read`：读取一次数据

5 音频播放输出

范例：`ogg_decode_test.cc`

复用[媒体格式解封装范例](#)一样的范例 使用命令：`./ogg_decode_test -i test.ogg -o alsa:default`

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Stream)::DumpFactories()`：列出当前编入输入输出模块，stream的操作方法参数与c的FILE类似(可不调用)
- `easymedia::REFLECTOR(Stream)::Create<easymedia::Stream>`：创建音频播放输出流实例，参数为字符串"alsa_playback_stream"和设置打开设备的参数。
- `Write`：写入一次数据，参数为buffer对应的frame size和frame numbers
- `Close`：关闭输出流

6 音频输入采集

范例：`ogg_encode_test.cc`

复用[媒体格式封装范例](#)一样的范例 使用命令：`./ogg_encode_test -f s16le -c 2 -r 48000 -i alsa:default -o output_s16le_c2_r48k.pcm`

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Stream)::DumpFactories()`：列出当前编入输入输出模块，stream的操作方法参数与c的FILE类似(可不调用)
- `easymedia::REFLECTOR(Stream)::Create<easymedia::Stream>`：创建音频播放采集流实例，参数为字符串"alsa_capture_stream"和设置打开设备的参数。
- `Read`：读入一次数据，参数为buffer以及其对应的frame size和frame numbers
- `Close`：关闭采集流

7 音频编码

范例：`ogg_encode_test.cc`

使用命令查看使用方法：`./ogg_encode_test -?`（可能默认生成的固件里没有此可执行bin，需要到pc上生成的路径手动push到板端）。

接口及范例流程说明

- easymedia::REFLECTOR(Encoder)::DumpFactories(): 列出当前编入的编码器模块(可不调用)
- easymedia::REFLECTOR(Encoder)::Create<easymedia::AudioEncoder>: 创建音频编码器实例, 参数为上述的DumpFactories中列出的一个模块对应的字符串, 比如范例中的libvorbisenc
- InitConfig: 初始化编码器, 参数为所需编码算法对应的设置系数
- Process: 如果该函数返回负值且errno==ENOSYS, 则表示此编码器不支持该接口, 需要调用下面的SendInput和FetchOutput接口
- SendInput: 传入裸数据SampleBuffer, 如果nb_samples为0, 则表示告知编码器传入数据结束
- FetchOutput: 获取编码后的数据, 由于有些编码器, 比如libvorbisenc, 输入一次, 会输出多帧, 所以这里需要while循环获取直到无数据

8 媒体格式封装

范例: `ogg_encode_test.cc ffmpeg_enc_mux_test.cc`

使用命令查看使用方法: `./ogg_encode_test -? / ./ffmpeg_enc_mux_test -?` (可能默认生成的固件里没有此可执行bin, 需要到pc上生成的路径手动push到板端)。

接口及范例流程说明

- easymedia::REFLECTOR(Muxer)::DumpFactories(): 列出当前编入的格式封装模块(可不调用)
- easymedia::REFLECTOR(Muxer)::Create<easymedia::Muxer>: 创建格式封装实例, 参数为上述的DumpFactories中列出的一个模块对应的字符串, 比如范例中的liboggmuxer
- IncludeEncoder(): 判断是否此解封装模块已包含了编码功能。如果没有, 需要按章节[音频编码](#)所述创建编码器实例先做编码再传入做封装
- NewMuxerStream: 创建一路数据流, 返回数据流对应序号于参数stream_no
- SetIoStream: 托管封装后数据写入的io stream。如果调用了该函数, 则封装后立刻调用此iostream的Write方法写入数据; 否则需要外部程序自行处理输出的封装数据。ffmpeg因为其内部的读写逻辑, 不支持此函数
- WriteHeader: 获取封装格式头信息数据
- Write: 传入编码后的数据和对应数据流的序号, 输出封装数据

9 rtsp服务端 (基于live555)

范例: `rtsp_server_test.cc`

拷贝对应的h264单帧数据[h264_frames]到板端文件夹备用。使用命令查看使用方法: `./rtsp_server_test -?` (可能默认生成的固件里没有此可执行bin, 需要到pc上生成的路径手动push到板端)。在pc端播放验证时, 需要先验证网络可靠性, 规避网络丢包导致卡顿问题。

范例流程说明

以开启SIMPLE宏为例说明, 此为纯粹的RTSP服务端功能范例。

- split_h264_separate: 分割多个slice为单独的slice, 因为live555一次只接受一个slice。如范例中, sps和pps在一起, 需要调用此函数进行分割
- SetUserFlag/SetValidSize/SetTimeStamp (MediaBuff接口): 设置Buffer属性, 在送往Rtsp Flow之前, MediaBuff必须设置这三个属性。其中SetUserFlag用于标记当前Buffer是否是I帧等。
- easymedia::REFLECTOR(Flow)::Create<easymedia::Flow>("live555_rtsp_server", param.c_str()): 创建rtsp server, 参数必须包括KEY_INPUTDATATYPE/KEY_CHANNEL_NAME, KEY_PORT_NUM (端口号) 还有KEY_USERNAME/KEY_USERPASSWORD (用户名和密码) 非必须。
- rtsp_flow->SendInput(buf, 0): 送数据给rtsp服务端, 第二个参数0, 表示送入rtsp服务端数据链0入口, 之后rtsp服务端内部会从0入口获取数据。

注意：RTSP Flow入口个数是根据实际使用场景变化的。如果构建的RTSP包含音频和视频，那么RTSP Flow将会有两个入口。创建RTSP Flow时，音频参数在视频参数之前，那么0入口将对应音频，1入口将对应视频；反之，则0入口对应视频，1入口对应音频。

10 摄像头输入采集

仅支持V4L2

范例：`camera_capture_test.cc`

使用命令查看使用方法：`./camera_cap_test -?`

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Stream)::DumpFactories()`：列出当前编入的输入输出模块(可不调用)
- `easymedia::REFLECTOR(Stream)::Create<easymedia::Stream>`：创建摄像头采集流实例，参数为字符串"`v4l2_capture_stream`"和设置打开设备的参数。参数参考范例。
- `Read`：读入一次数据，参数为空，返回`MediaBuffer`

11 2D图像处理

范例：`rga_filter_flow_test.cc`

使用命令查看使用方法：`./rga_filter_flow_test -?`

接口及范例流程说明

- `easymedia::REFLECTOR(Filter)::Create<easymedia::Filter>`：创建rga实例，参数为字符串"`rkriga`"和设置图像的参数。参数参考范例。
- `SetRects`：设置原始和目标矩形信息。
- `Process`：将输入图像根据配置转换成目标图像。
- `rga_blit`：将输入图像根据配置转换成目标图像。该接口可独立`Filter`使用。

12 媒体管道构建

Flow介绍

Flow是作为上述功能模块的再次封装，便于实现模块间的数据通信。比如有如下业务场景：

`v4l2 capture video --> rga --> display`

如果使用Flow，则应用代码将类似如下形式(伪代码)：

```

// 创建v4l2_capture_stream flow
std::string v4l2_params = "name=v4l2_capture_stream ....";
auto v4l2_flow = easymedia::REFLECTOR(Flow)::Create<easymedia::Flow>
("source_stream", flow_param.c_str());
// 创建 rga flow
std::string rga_params = "name=rkrga ....";
auto rga_flow = easymedia::REFLECTOR(Flow)::Create<easymedia::Flow>("filter",
flow_param.c_str());
// 创建 display flow
std::string rga_params = "name=drm_output_stream ....";
auto display_flow = easymedia::REFLECTOR(Flow)::Create<easymedia::Flow>
("output_stream", flow_param.c_str());
// 数据连接
rga_flow->AddDownFlow(display_flow, 0, 0);
v4l2_flow->AddDownFlow(rga_flow, 0, 0);

```

Flow 类型

Flow可以分为Source类型、IO类型、Sink类型。

- Source类型：作为数据源，获取数据（读文件/V4L2节点等）封装为MediaBuff，然后送给下级Flow。不存在上级Flow。如：file_read_flow、source_stream等。
- IO类型：对输入的MediaBuff进行处理，然后输出给下级Flow。支持多个入口和多个出口。如：file_write_flow、output_stream
- Sink类型：作为数据通路的最后一级Flow，此类型Flow无下级Flow。

Flow连接管理

Flow连接

Flow使用如下接口将多个Flow串联成一个数据管道（Pipeline）。

```

bool AddDownFlow(std::shared_ptr<Flow> down, int out_slot_index,
int in_slot_index_of_down);

```

参数说明：

down: 下级Flow指针

out_slot_index: 当前Flow输出接口ID，比如Flow有两个入口，那么ID分别为0,1

in_slot_index_of_down: 下级Flow出入接口ID，比如Flow有3个入口，那么ID分别为0,1,2

函数说明：

该接口建立Flow之间的出口与入口绑定关系，通过out_slot_index指定当前Flow选择哪个出口，通过in_slot_index_of_down选择下级Flow的哪个入口，然后将二者连接起来。连接后数据将按照既定连接传递数据。

连接模式：

- 一对一模式

一对一模式指的是Flow的数据出口与入口一一绑定。有的flow支持一个入口/出口，也有flow支持多个入口/出口，但上下级Flow之间的出/入口之间是一一绑定的。比如：


例1: FileSourceFlow -> FileSinkFlow


```
// 将file_src_flow的0出口绑定到file_sink_flow的0入口
file_src_flow->AddDownFlow(file_sink_flow, 0, 0);
```



例2: VideoEncoderFlow -> MuxerFlow; AudioEncoderFlow -> MuxerFlow

```
// 将video_enc_flow的0出口绑定到muxer_flow的0入口
// MuxerFlow的0入口为视频码流输入入口。
video_enc_flow->AddDownFlow(muxer_flow, 0, 0);
// 将audio_enc_flow的0出口绑定到muxer_flow的1入口
// MuxerFlow的1入口为音频码流输入入口。
video_enc_flow->AddDownFlow(muxer_flow, 0, 1);
```




- 一对多模式

一对多模式指的是Flow的数据出入口存在一个出口绑定多个入口。这与Flow本身有几个出/入口无关。比如:

例3: 一个FileSourceFlow接两个FileSinkFlow

```
// 将file_src_flow的0出口绑定到file_sink_flow0的0入口
file_src_flow->AddDownFlow(file_sink_flow0, 0, 0);
// 将file_src_flow的0出口绑定到file_sink_flow1的0入口
file_src_flow->AddDownFlow(file_sink_flow1, 0, 0);
```



注: 这种模式下, FileSourceFlow仅发送一个MediaBuff给下级Flow, 下级的两个FileSinkFlow拿到的是同一个MediaBuff, MediaBuff的引用加一。上图使用场景, 下级Flow生成了两个相同的上级Flow的副本。

Flow断开连接

Flow调用如下接口断开连接

```
void RemoveDownFlow(std::shared_ptr<Flow> down);
```

参数说明:

down: 下级Flow的指针。

注: Flow连接时, 为避免丢失数据, 最好是最后连接数据源Flow; Flow断开连接时, 最好优先断开数据源头Flow。比如FileSourceFlow -> VideoEncFlow -> FileSinkFlow

连接:

```
VideoEncFlow->AddDownFlow(FileSinkFlow, 0, 0);  
// 最后连接数据源头  
FileSourceFlow->AddDownFlow(VideoEncFlow, 0, 0);
```

断开:

```
// 优先断开数据源头  
FileSourceFlow->RemoveDownFlow(VideoEncFlow);  
VideoEncFlow->RemoveDownFlow(FileSinkFlow);
```

Flow传输模式

Flow的模式决定了Flow数据传递是否启用线程。支持如下传输模式:

- 同步模式 (SYNC)

Flow内部不会创建线程, 上级Flow递交数据给当前Flow时, 会等待当前Flow处理完毕后才返回。

- 异步模式 (ASYNCCOMMON)

Flow内部会创建线程, 上级Flow递交的数据直接放当前Flow的输入缓冲区就立即返回。当前Flow创建的线程将从输入缓冲区获取数据, 处理后在发给下级Flow。

- 固定时长异步模式 (ASYNCATOMIC)

与“异步模式”类似, 但是输入缓冲区只有一个, 当前Flow内部的线程会固定时间间隔从输入缓冲区取数据。

多数Flow的传输模式是固定的, 少数Flow可通过创建Flow时, 指定KEK_THREAD_SYNC_MODEL来选择, 比如创建Flow的字符串中加入:

```
"KEK_THREAD_SYNC_MODEL=asynccommon"
```

Flow枚举

audio_enc

- 功能: 音频编码器封装, 支持vorbis/aac/mp2/g711a/g711u/g726
- 源码: audio_encoder_flow.cc
- 范例: audio_encoder_flow_test.cc
- 类型: IO 类型, 1入1出

file_read_flow

- 功能：读本地文件
- 源码：file_flow.cc
- 范例：video_encoder_flow_test.cc
- 类型：Source类型，0入1出。

file_write_flow

- 功能：写本地文件。
- 源码：file_flow.cc
- 范例：video_encoder_flow_test.cc
- 类型：Sink类型，1入0出

filter

- 功能：一种IO类型的Flow，对输入数据处理后发送给后级的Flow，支持rga/rknn等
- 源码：filter_flow.cc
- 范例：rga_filter_flow_test.cc
- 类型：IO类型，支持多入多出（根据实际使用场景来定）

live555_rtsp_server

- 功能：基于live555构建的rtsp服务器
- 源码：rtsp_server.cc
- 范例：rtsp_multi_server_test.cc
- 类型：Sink类型，1入0出

move_detec

- 功能：对输入图像做运动侦测，并抛送运动区域信息。
- 源码：move_detection_flow.cc
- 范例：move_detection_flow_test.cc
- 类型：Sink类型，1入0出

muxer_flow

- 功能：媒体封装，支持MP4/AVI/MPEG-PS/MPEG-TS/FLV/MKV
- 源码：muxer_flow.cc
- 范例：muxer_flow_test.cc
- 类型：IO类型，2入1出

output_stream

- 功能：封装所有输出源，比如drm_output_stream、alsa_playback_stream等
- 源码：output_stream_flow.cc
- 范例：drm_display_test.cc
- 类型：Sink类型，1入0出。

source_stream

- 功能：封装所有数据发生源，比如alsa_capture_stream、v4l2_capture_stream等
- 源码：source_stream_flow.cc
- 范例：audio_loop_test.cc
- 类型：Source类型，0入1出

video_dec

- 功能：视频解码，支持H265/H264/JPEG
- 源码：decoder_flow.cc

- 范例: video_decoder_flow_test.cc
- 类型: IO类型, 1入1出

video_enc

- 功能: 视频编码, 支持H265/H264/JPEG
- 源码: video_encoder_flow.cc
- 范例: video_encoder_flow_test.cc
- 类型: IO类型, 1入1出