

# Rockchip Parameter File Format

发布版本：1.4

作者邮箱：[zyf@rock-chips.com](mailto:zyf@rock-chips.com)

发布日期：2018.1

文件密级：公开资料

## 产品版本

| 芯片名称 | SDK版本 |
|------|-------|
| 全系列  | 全部版本  |

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

## 修订记录

| 版本      | 日期         | 描述              | 作者  | 审核 |
|---------|------------|-----------------|-----|----|
| Ver 1.0 | 2011-4-11  | parameter文件说明   | 赵仪峰 |    |
| Ver 1.1 | 2011-9-5   | 完善功能文档          | 赵仪峰 |    |
| Ver 1.2 | 2012-10-16 | 增加RK30和RK292X配置 | 赵仪峰 |    |
| Ver 1.3 | 2013-4-15  | 增加gpio控制定义配置等   | 赵仪峰 |    |
| Ver 1.4 | 2018-1-23  | 删除过时内容，增加GPT等   | 赵仪峰 |    |

## Rockchip Parameter File Format

- 概述
- Parameter文件预览：
- 文件内容说明
  - FIRMWARE\_VER:8.1
  - MACHINE\_MODEL:RK3326
  - MACHINE\_ID:007
  - MANUFACTURER: rk3326
  - MAGIC: 0x5041524B
  - ATAG: 0x60000800
  - MACHINE: 3226
  - CHECK\_MASK: 0x80
  - TYPE: GPT
  - CMDLINE：

# 1. 概述

Rockchip android系统平台使用parameter文件来配置一些系统参数，比如固件版本，存储器分区信息等。

Parameter文件是非常重要的系统配置文件，最好在能了解清楚各个配置功能时再做修改，避免出现parameter文件配置异常造成系统不能正常工作的问题。

Parameter文件大小有限制，最大不能超过64KB。

## 2. Parameter文件预览：

下面两个图片分别是GPT和传统分区的parameter文件的内容，不同的项目，不同的平台，parameter文件的内容会有一些差异。下面以RK3326平台的使用参考parameter文件定义来说明每一项的内容：

```
FIRMWARE_VER:8.1
MACHINE_MODEL:RK3326
MACHINE_ID:007
MANUFACTURER:rk3326
MAGIC:0x5041524B
ATAG:0x00200800
MACHINE:3326
CHECK_MASK:0x80
TYPE:GPT
CMDLINE:mtddparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000 (uboot), 0x00002000@0x00006000 (trust), 0x00002000@0x00008000 (misc), 0x00008000@0x0000a000 (resource), 0x00010000@0x00012000 (kernel), 0x00010000@0x00022000 (boot), 0x00020000@0x00032000 (recovery), 0x00038000@0x00052000 (backup), 0x00002000@0x0008a000 (security), 0x00100000@0x0008c000 (cache), 0x00400000@0x0018c000 (system), 0x00080000@0x0058c000 (metadata), 0x00080000@0x00594000 (vendor), 0x00080000@0x00614000 (oem), 0x00000400@0x00694000 (frp), -@0x00694400 (userdata:grow)
```

图一：GPT分区模式

```
FIRMWARE_VER:8.1
MACHINE_MODEL:RK3326
MACHINE_ID:007
MANUFACTURER:rk3326
MAGIC:0x5041524B
ATAG:0x00200800
MACHINE:3326
CHECK_MASK:0x80
CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A
androidboot.selinux=permissive
androidboot.verifymode=/dev/block/rknand_metadata
androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init
initrd=0x62000000,0x00800000
mtddparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000 (uboot), 0x00002000@0x00004000 (trust), 0x00002000@0x00006000 (misc), 0x00008000@0x00008000 (resource), 0x00010000@0x00010000 (kernel), 0x00010000@0x00020000 (boot), 0x00020000@0x00030000 (recovery), 0x00038000@0x00050000 (backup), 0x00002000@0x00088000 (security), 0x00100000@0x0008a000 (cache), 0x00400000@0x0018a000 (system), 0x00080000@0x0058a000 (metadata), 0x00080000@0x00592000 (vendor), 0x00080000@0x00612000 (oem), 0x00000400@0x00692000 (frp), -@0x00692400 (userdata)
```

图二：传统cmdline分区模式

## 3. 文件内容说明

### 3.1. FIRMWARE\_VER:8.1

固件版本，打包update.img时会使用到，升级工具会根据这个识别固件版本。

### 3.2. MACHINE\_MODEL:RK3326

机器型号，打包update.img使用，不同的项目，可以自己修改，用于升级工具显示。在recovery里面升级固件时可以用于判断固件是否匹配

### 3.3. MACHINE\_ID:007

产品开发ID，可以为字符和数字组合，打包update.img使用，不同的项目使用不同的ID，可以用于识别机器机型。在recovery里面升级固件时可以用于判断固件是否匹配。

### 3.4. MANUFACTURER: rk3326

厂商信息，打包update.img使用，可以自己修改，用于升级工具显示。

### 3.5. MAGIC: 0x5041524B

魔数MAGIC，不能修改，一些新的AP使用DTS，这一项没有用，为了兼容，不要删除或修改。

### 3.6. ATAG: 0x60000800

ATAG，不能修改，一些新的AP使用DTS，这一项没有用，为了兼容，不要删除或修改。

### 3.7. MACHINE: 3226

内核识别用，不能修改，这个定义和内核匹配。

RK29xx识别码：MACHINE: 2929

RK292x识别码：MACHINE: 2928

RK3066识别码：MACHINE: 3066

RK3326识别码：MACHINE: 3326

### 3.8. CHECK\_MASK: 0x80

保留，不能修改。

### 3.9. TYPE: GPT

指定该文件CMDLINE里面定义的分区用于创建GPT使用，不会烧录到NVM（NAND，EMMC等）存储器件里面。

### 3.10. CMDLINE：

console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0，串口定义。

initrd=0x62000000,0x00800000，第一个参数是boot.img加载到sdram的位置，第二个参数为ramdisk的大小，目前ramdisk大小没有限制。

androidboot.xxx的定义在android启动时使用，有些平台会在kernel的dts里面定义，这部分定义一般不用修改，只用用发布SDK默认的就就可以了。

MTD分区定义说明：

```

mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust),0x0000
2000@0x00006000(misc),
0x00008000@0x00008000(resource),0x00010000@0x00010000(kernel),0x00010000@0x0002000
0(boot),0x00020000@0x00030000(recovery),
0x00038000@0x00050000(backup),0x00002000@0x00088000(security),0x00100000@0x0008a00
0(cache),0x00400000@0x0018a000(system),
0x00008000@0x0058a000(metadata),0x00080000@0x00592000(vendor),0x00080000@0x006120
00(oem),0x00000400@0x00692000(frp),-@0x00692400(userdata)

```

分区定义说明：

1、为了兼容性，目前RK所有AP都是用rk29xxnand做标识。

2、单个分区说明：

例如：0x00002000@0x00008000(boot)，@符号之前的数值是分区大小，@符号之后的数值是分区的起始位置，括号里面的字符是分区的名字。所有数值的单位是sector，1个sector为512Bytes。上例中，boot分区起始位置为0x8000 sectors位置，大小为0x2000 sectors(4MB)。

3、为了性能，每个分区起始地址需要32KB ( 64 sectors ) 对齐，大小也需要32KB的整数倍。

4、如果使用sparse格式的镜像，升级时会擦除数据，为了兼容性更好，对应的分区最好按4MB对齐，大小也按4MB整数倍配置。

5、使用GPT分区时，parameter里面定义的地址，都是真实的逻辑地址（LBA），例如uboot定义在0x4000，那么烧录到EMMC和NAND里面时，逻辑地址也是0x4000。

| 名称     | Parameter定义地址 | EMMC逻辑地址 | NAND逻辑地址 | 大小       |
|--------|---------------|----------|----------|----------|
| GPT    | --            | 0        | 0        | 32KB     |
| LOADER | --            | 0x40     | 0x40     | 4MB-32KB |
| 保留     | --            | 0x2000   | 0x2000   | 4MB      |
| UBOOT  | 0x4000        | 0x4000   | 0x4000   | 4MB      |
| TRUST  | 0x6000        | 0x6000   | 0x6000   | 4MB      |

最后一个分区需要指定grow参数，工具会把剩余的空间都分配给最后一个分区。

6、使用传统cmdline分区时，如果是EMMC颗粒，0-4MB的空间是保留存放loader的，parameter里面定义的分区都需要加上4MB，例如uboot定义在0x2000，实际烧录到EMMC里面时，和使用GPT分区时烧录的逻辑地址是一样的，也是0x4000。如果是NAND颗粒，为了和原来产品兼容，所有地址都是真实逻辑地址，例如uboot定义在0x2000，实际烧录到NAND里面是，逻辑地址也是0x2000，和使用GPT时不一样。

| 名称     | Parameter定义地址 | EMMC逻辑地址 | NAND逻辑地址 | 大小       |
|--------|---------------|----------|----------|----------|
| 保留     | --            | 0        | 0        | 32KB     |
| LOADER | --            | 0x40     | 0x40     | 4MB-32KB |

| parameter<br>名称 | Parameter定义地址 | 0x2000<br>EMMC逻辑地址 | 0x0<br>NAND逻辑地址 | 4MB<br>大小 |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|
| UBOOT           | 0x2000        | 0x4000             | 0x2000          | 4MB       |
| TRUST           | 0x4000        | 0x6000             | 0x4000          | 4MB       |

注：NAND FLASH的机器，0x40有可能会写loader的镜像，和parameter在同一个4MB空间内，有效的数据是相互错开存放的，不会覆盖。