

# AN1303 ATK-NEO-6M GPS 模块使用

本应用文档（AN1302，对应**战舰 STM32 开发板扩展实验 3/MiniSTM32 开发板扩展实验 23**）将教大家如何在 ALIENTEK STM32 开发板上使用 ATK-NEO-6M GPS 模块（**注意，本文档同时适用 ALIENTEK 战舰和 MiniSTM32 两款开发板**），并实现 GPS 定位。

本文档分为如下几部分：

- 1, ATK-NEO-6M GPS 模块简介
- 2, 硬件连接
- 3, 软件实现
- 4, 验证

## 1、ATK-NEO-6M GPS 模块简介

ATK-NEO-6M 模块，是 ALIENTEK 生成的一款高性能 GPS 模块，模块核心采用 UBLOX 公司的 NEO-6M 模组，具有 50 个通道，追踪灵敏度高达-161dBm，测量输出频率最高可达 5Hz。ATK-NEO-6M 模块自带高性能无源陶瓷天线（无需再购买昂贵的有源天线了），兼容 3.3V 和 5V 单片机系统，并自带可充电后备电池（支持温启动或热启动）。

ATK-NEO-6M 模块非常小巧（25.5mm\*31mm），模块通过 4 个 2.54mm 间距的排针与外部连接，模块外观如图 1.1 所示：



图 1.1 ATK-NEO-6M 模块外观图

图 1.1 中，从右到左，依次为模块引出的 PIN1~PIN4 脚，各引脚的详细描述如表 1.1 所示：

序号	名称	说明
1	RXD	模块串口接收脚（TTL 电平，不能直接接 RS232 电平!），可接单片机的 TXD
2	TXD	模块串口发送脚（TTL 电平，不能直接接 RS232 电平!），可接单片机的 RXD
3	GND	地

4	VCC	电源 (2.7V~5.0V)
---	-----	----------------

表 1.1 ATK-NEO-6M 模块各引脚功能描述

另外，模块自带了一个状态指示灯：PPS。该指示灯连接在 UBLOX NEO-6M 模块的 TIMEPULSE 端口，该端口的输出特性可以通过程序设置。PPS 指示灯，在默认条件下（没经过程序设置），有 2 个状态：

- 1，常亮，表示模块已开始工作，但还未实现定位。
- 2，闪烁（100ms 灭，900ms 亮），表示模块已经定位成功。

这样，通过 PPS 指示灯，我们就可以很方便的判断模块的当前状态，方便大家使用。

ATK-NEO-6M 模块默认采用 NMEA-0183 协议输出 GPS 定位数据，并可以通过 UBX 协议对模块进行配置，NMEA-0183 协议详细介绍请参考《ATK-NEO-6M 用户手册.pdf》，UBX 配置协议，请参考《u-blox6\_ReceiverDescriptionProtocolSpec\_GPS.G6-SW-10018-C.pdf》。

通过 ATK-NEO-6M GPS 模块，任何单片机（3.3V/5V 电源）都可以很方便的实现 GPS 定位，当然他也可以连接电脑，利用电脑软件实现定位。ATK-NEO-6M-V12 GPS 模块的原理图如图 1.2 所示：




图 1.2 ATK-NEO-6M GPS 模块原理图

## 2、硬件连接

本实验功能简介：通过串口 2 连接 ATK-NEO-6M GPS 模块，然后通过液晶显示 GPS 信息，包括精度、纬度、高度、速度、用于定位的卫星数、可见卫星数、UTC 时间等信息。同时，可以通过 USMART 工具，设置 GPS 模块的刷新速率（最大支持 5Hz 刷新）和时钟脉冲的配置。另外，通过 KEY0 按键，可以开启或关闭 NMEA 数据的上传（即输出到串口 1，方便开发调试）。

所要用到的硬件资源如下：

- 1，指示灯 DS0
- 2，KEY0 按键
- 3，串口 1、串口 2

## 4, TFTLCD 模块

## 5, ATK-NEO-6M GPS 模块

接下来,我们看看 ATK-NEO-6M GPS 模块同 ALIENTEK STM32 开发板的连接,前面我们介绍了 ATK-NEO-6M 模块的接口,我们通过杜邦线连接模块和开发板的相应端口,连接关系如表 2.1 所示:

ATK-NEO-6M GPS 模块与开发板连接关系				
ATK-NEO-6M GPS 模块	VCC	GND	TXD	RXD
ALIENTEK STM32 开发板	3.3V/5V	GND	PA3	PA2

表 2.1 ATK-NEO-6M 模块同 ALIENTEK STM32 开发板连接关系表

表中 ATK-NEO-6M GPS 模块的 VCC, 因为我们的模块是可以 3.3V 或 5V 供电的, 所以可以接开发板的 3.3V 电源, 也可以接开发板的 5V 电源, 这个随便大家自己选择。

模块与开发板的连接是很简单, 不过这里特别提醒大家:

- 1, 请把 GPS 模块放到窗户边/阳台, 否则可能收不到 GPS 信号。
- 2, 如果想在室内开发, 可以考虑使用 ALIENTEK 提供的蓝牙串口模块 (ATK-HC05), 这样, 我们可以将 GPS 放到户外/窗口, 而仍然在室内进行程序的调试开发。

### 3、软件实现

本实验 (注: 这里仅以战舰板代码为例进行介绍, MiniSTM32 开发板对应代码几乎一模一样, 详见 MiniSTM32 开发板扩展实验 23), 我们在扩展例程 1: **ATK-HC05 蓝牙串口模块实验** 的基础上修改, 在 HARDWARE 文件夹里面新建一个 GPS 文件夹, 并新建 gps.c, gps.h 两个文件。然后在工程 HARDWARE 组里面添加 gps.c, 并在工程添加 gps.h 的头文件包含路径。

在 gps.c 里面, 我们输入如下代码:

```
#include "gps.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "usart2.h"
#include "stdio.h"
#include "stdarg.h"
#include "string.h"
#include "math.h"
//从 buf 里面得到第 cx 个逗号所在的位置
//返回值:0~0XFE,代表逗号所在位置的偏移.
//      0XFF,代表不存在第 cx 个逗号
u8 NMEA_Comma_Pos(u8 *buf,u8 cx)
{
    u8 *p=buf;
    while(cx)
    {
        if(*buf=='*'||*buf<' '||*buf>'z')return 0XFF;
        //遇到'*'或非法字符,则不存在第 cx 个逗号
        if(*buf==',')cx--;
        buf++;
    }
}
```

```
    return buf-p;
}
//m^n 函数
//返回值:m^n 次方.
u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)
{
    u32 result=1;
    while(n-->0)result*=m;
    return result;
}
//str 转换为数字,以','或者'*'结束
//buf:数字存储区
//dx:小数点位数,返回给调用函数
//返回值:转换后的数值
int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx)
{
    u8 *p=buf;
    u32 ires=0,fres=0;
    u8 ilen=0,flen=0,i;
    u8 mask=0;
    int res;
    while(1) //得到整数和小数的长度
    {
        if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;} //是负数
        if(*p=='\0' || (*p=='*'))break; //遇到结束了
        if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;} //遇到小数点了
        else if(*p>'9' || (*p<'0')) //有非法字符
        {
            ilen=0; flen=0; break;
        }
        if(mask&0X01)flen++;
        else ilen++;
        p++;
    }
    if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
    for(i=0;i<ilen;i++) ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');//得到整数部分数据
    if(flen>5)flen=5; //最多取 5 位小数
    *dx=flen; //小数点位数
    for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据
    {
        fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
    }
    res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
    if(mask&0X02)res=-res;
}
```

```
    return res;
}
//分析 GPGSV 信息
//gpsx:nmea 信息结构体
//buf:接收到的 GPS 数据缓冲区首地址
void NMEA_GPGSV_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)
{
    u8 *p,*p1,dx;
    u8 len,i,j,slx=0;
    u8 posx;
    p=buf;
    p1=(u8*)strstr((const char *)p,"$GPGSV");
    len=p1[7]-'0';           //得到 GPGSV 的条数
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3); //得到可见卫星总数
    if(posx!=0XFF)gpsx->svnum=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    for(i=0;i<len;i++)
    {
        p1=(u8*)strstr((const char *)p,"$GPGSV");
        for(j=0;j<4;j++)
        {
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].num=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
            //得到卫星编号
            else break;
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].eledeg=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
            //得到卫星仰角
            else break;
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].azideg=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
            //得到卫星方位角
            else break;
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].sn=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
            //得到卫星信噪比
            else break;
            slx++;
        }
        p=p1+1;//切换到下一个 GPGSV 信息
    }
}
//分析 GPGGA 信息
//gpsx:nmea 信息结构体
//buf:接收到的 GPS 数据缓冲区首地址
```

```
void NMEA_GPGGA_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)
{
    u8 *p1,dx;
    u8 posx;
    p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPGGA");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6);           //得到 GPS 状态
    if(posx!=0XFF)gpsx->gpssta=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7);           //得到用于定位的卫星数
    if(posx!=0XFF)gpsx->posslnum=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9);           //得到海拔高度
    if(posx!=0XFF)gpsx->altitude=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
}
//分析 GPGSA 信息
//gpsx:nmea 信息结构体
//buf:接收到的 GPS 数据缓冲区首地址
void NMEA_GPGSA_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)
{
    u8 *p1,dx;
    u8 posx;
    u8 i;
    p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPGSA");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,2);           //得到定位类型
    if(posx!=0XFF)gpsx->fixmode=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    for(i=0;i<12;i++)                   //得到定位卫星编号
    {
        posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3+i);
        if(posx!=0XFF)gpsx->possl[i]=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
        else break;
    }
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,15);          //得到 PDOP 位置精度因子
    if(posx!=0XFF)gpsx->pdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,16);          //得到 HDOP 位置精度因子
    if(posx!=0XFF)gpsx->hdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,17);          //得到 VDOP 位置精度因子
    if(posx!=0XFF)gpsx->vdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
}
//分析 GPRMC 信息
//gpsx:nmea 信息结构体
//buf:接收到的 GPS 数据缓冲区首地址
void NMEA_GPRMC_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)
{
    u8 *p1,dx;
    u8 posx;
    u32 temp;
```

```

float rs;
p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPRMC");
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,1);           //得到 UTC 时间
if(posx!=0XFF)
{
    temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx)/NMEA_Pow(10,dx); //得到 UTC 时间
    gpsx->utc.hour=temp/10000;
    gpsx->utc.min=(temp/100)%100;
    gpsx->utc.sec=temp%100;
}
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3);           //得到纬度
if(posx!=0XFF)
{
    temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    gpsx->latitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2); //得到°
    rs=temp%NMEA_Pow(10,dx+2);           //得到'
    gpsx->latitude=gpsx->latitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;
    //转换为°
}
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4);           //南纬还是北纬
if(posx!=0XFF)gpsx->nshemi=(p1+posx);
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5);           //得到经度
if(posx!=0XFF)
{
    temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    gpsx->longitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2); //得到°
    rs=temp%NMEA_Pow(10,dx+2);           //得到'
    gpsx->longitude=gpsx->longitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;
}
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6);           //东经还是西经
if(posx!=0XFF)gpsx->ewhemi=(p1+posx);
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9);           //得到 UTC 日期
if(posx!=0XFF)
{
    temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);           //得到 UTC 日期
    gpsx->utc.date=temp/10000;
    gpsx->utc.month=(temp/100)%100;
    gpsx->utc.year=2000+temp%100;
}
}
//分析 GPVTG 信息
//gpsx:nmea 信息结构体
//buf:接收到的 GPS 数据缓冲区首地址
void NMEA_GPVTG_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)

```



```
{
    u8 *p1,dx;
    u8 posx;
    p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPVTG");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7);           //得到地面速率
    if(posx!=0XFF)
    {
        gpsx->speed=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
        if(dx<3)gpsx->speed*=NMEA_Pow(10,3-dx); //确保扩大 1000 倍
    }
}
//提取 NMEA-0183 信息
//gpsx:nmea 信息结构体
//buf:接收到的 GPS 数据缓冲区首地址
void GPS_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)
{
    NMEA_GPGSV_Analysis(gpsx,buf); //GPGSV 解析
    NMEA_GPGGA_Analysis(gpsx,buf); //GPGGA 解析
    NMEA_GPGSA_Analysis(gpsx,buf); //GPGSA 解析
    NMEA_GPRMC_Analysis(gpsx,buf); //GPRMC 解析
    NMEA_GPVTG_Analysis(gpsx,buf); //GPVTG 解析
}
//GPS 校验和计算
//buf:数据缓存区首地址
//len:数据长度
//cka,ckb:两个校验结果.
void Ublox_CheckSum(u8 *buf,u16 len,u8* cka,u8*ckb)
{
    u16 i;
    *cka=0;*ckb=0;
    for(i=0;i<len;i++)
    {
        *cka=*cka+buf[i];
        *ckb=*ckb+*cka;
    }
}
//配置 UBLOX NEO-6 的时钟脉冲输出
//interval:脉冲间隔
//length:脉冲宽度
//status:脉冲配置:1,高电平有效;0,关闭;-1,低电平有效.
void Ublox_Cfg_Tp(u32 interval,u32 length,signed char status)
{
    _ublox_cfg_tp *cfg_tp=(_ublox_cfg_tp *)USART2_TX_BUF;
    cfg_tp->header=0X62B5;           //cfg header
```



```

    cfg_tp->id=0X0706;           //cfg tp id
    cfg_tp->dlength=20;           //数据区长度为 20 个字节.
    cfg_tp->interval=interval;    //脉冲间隔,us
    cfg_tp->length=length;        //脉冲宽度,us
    cfg_tp->status=status;        //时钟脉冲配置
    cfg_tp->timeref=0;            //参考 UTC 时间
    cfg_tp->flags=0;              //flags 为 0
    cfg_tp->reserved=0;           //保留位为 0
    cfg_tp->antdelay=820;         //天线延时为 820ns
    cfg_tp->rfdelay=0;            //RF 延时为 0ns
    cfg_tp->userdelay=0;          //用户延时为 0ns
    Ubx_CheckSum((u8*)&cfg_tp->id,sizeof(_ublox_cfg_tp)-4,&cfg_tp->cka,&
    cfg_tp->ckb);
    while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0); //等待通道 7 传输完成
    UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,sizeof(_ublox_cfg_tp));//通过 dma 发送出去
}
//配置 UBLOX NEO-6 的更新速率
//measrate:测量时间间隔, 单位为 ms, 最少不能小于 200ms (5Hz)
//reftime:参考时间, 0=UTC Time; 1=GPS Time (一般设置为 1)
void Ubx_Cfg_Rate(u16 measrate,u8 reftime)
{
    _ublox_cfg_rate *cfg_rate=(_ublox_cfg_rate *)USART2_TX_BUF;
    if(measrate<200)return; //小于 200ms, 直接退出
    cfg_rate->header=0X62B5; //cfg header
    cfg_rate->id=0X0806;      //cfg rate id
    cfg_rate->dlength=6;       //数据区长度为 6 个字节.
    cfg_rate->measrate=measrate;//脉冲间隔,us
    cfg_rate->navrate=1;       //导航速率 (周期), 固定为 1
    cfg_rate->timeref=reftime; //参考时间为 GPS 时间
    Ubx_CheckSum((u8*)&cfg_rate->id,sizeof(_ublox_cfg_rate)-4,&cfg_rate->cka,
    &cfg_rate->ckb);
    while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0); //等待通道 7 传输完成
    UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,sizeof(_ublox_cfg_rate));//通过 dma 发送出去
}

```

这部分代码可以分为 2 个部分, 第一部分是 NMEA-0183 数据解析部分, 另外一部分则是 UBX 协议控制部分。

NMEA-0183 协议解析部分, 这里利用了一个简单的数逗号方法来解析。我们知道 NMEA-0183 协议都是以类似\$GPGSV 的开头, 然后固定输出格式, 不论是否有数据输出, 逗号是肯定会有, 而且都会以 ‘\*’ 作为有效数据的结尾, 所以, 我们了解了 NMEA-0183 协议的数据格式 (在 ATK-NEO-6M 的用户手册有详细介绍) 之后, 就可以通过数逗号的方法, 来解析数据了。本代码实现了对 NMEA-0183 协议的\$GPGGA、\$GPGSA、\$GPGSV、\$GPRMC 和\$GPVTG 等 5 类帧的解析, 结果存放在通过 gps.h 定义的 nmea\_msg 结构体内。

UBX 协议控制部分, 此部分我们只实现了 NEO-6M 模组常用的两个配置: 时钟脉冲配置和测量输出速率配置。时钟脉冲配置通过 Ubx\_Cfg\_Tp 实现, 可以设置脉冲间隔, 脉冲

宽度等信息。测量输出速率配置则通过 `Ublox_Cfg_Rate` 函数实现，通过该函数，可以设置模块的测量输出速率，最快可以达到 5Hz 的测量输出速率。

我们将 `Ublox_Cfg_Rate` 和 `Ublox_Cfg_Tp` 加入 USMART 控制，方便大家测试。另外要在 `usart2.h` 里面，将 `USART2_MAX_RECV_LEN` 的值设置为 800。然后在 `gps.h` 里面，我们输入如下代码：

```
#ifndef __GPS_H
#define __GPS_H
#include "sys.h"
//GPS NMEA-0183 协议重要参数结构体定义
//卫星信息
typedef struct
{
    u8 num;        //卫星编号
    u8 eledeg;     //卫星仰角
    u16 azideg;    //卫星方位角
    u8 sn;         //信噪比
}nmea_slmsg;
//UTC 时间信息
typedef struct
{
    u16 year; //年份
    u8 month; //月份
    u8 date;  //日期
    u8 hour;  //小时
    u8 min;   //分钟
    u8 sec;   //秒钟
}nmea_utc_time;
//NMEA0183 协议解析后数据存放结构体
typedef struct
{
    u8 svnum;           //可见卫星数
    nmea_slmsg slmsg[12]; //最多 12 颗卫星
    nmea_utc_time utc;   //UTC 时间
    u32 latitude;        //纬度 分扩大 100000 倍,实际要除以 100000
    u8 nshemi;           //北纬/南纬,N:北纬;S:南纬
    u32 longitude;       //经度 分扩大 100000 倍,实际要除以 100000
    u8 ewhemi;           //东经/西经,E:东经;W:西经
    u8 gpssta;           //GPS 状态:0,未定位;1,非差分定位;2,差分定位;6,正在估算.
    u8 posslnum;         //用于定位的卫星数,0~12.
    u8 possl[12];        //用于定位的卫星编号
    u8 fixmode;          //定位类型:1,没有定位;2,2D 定位;3,3D 定位
    u16 pdop;            //位置精度因子 0~500,对应实际值 0~50.0
    u16 hdop;            //水平精度因子 0~500,对应实际值 0~50.0
    u16 vdop;            //垂直精度因子 0~500,对应实际值 0~50.0
```

```

    int altitude;           //海拔高度,放大了 10 倍,实际除以 10.单位:0.1m
    u16 speed;             //地面速率,放大了 1000 倍,单位:0.001 公里/小时
}nmea_msg;
//UBLOX NEO-6M 时钟脉冲配置结构体
__packed typedef struct
{
    u16 header;             //cfg header,固定为 0X62B5(小端模式)
    u16 id;                 //CFG TP ID:0X0706 (小端模式)
    u16 dlength;            //数据长度
    u32 interval;           //时钟脉冲间隔,单位为 us
    u32 length;             //脉冲宽度,单位为 us
    signed char status;     //时钟脉冲配置:1,高电平有效;0,关闭;-1,低电平有效.
    u8 timeref;             //参考时间:0,UTC 时间;1,GPS 时间;2,当地时间.
    u8 flags;               //时间脉冲设置标志
    u8 reserved;            //保留
    signed short antdelay;  //天线延时
    signed short rfdelay;   //RF 延时
    signed int userdelay;   //用户延时
    u8 cka;                 //校验 CK_A
    u8 ckb;                 //校验 CK_B
}_ublox_cfg_tp;
//UBLOX NEO-6M 刷新速率配置结构体
__packed typedef struct
{
    u16 header;             //cfg header,固定为 0X62B5(小端模式)
    u16 id;                 //CFG RATE ID:0X0806 (小端模式)
    u16 dlength;            //数据长度
    u16 measrate;           //测量时间间隔,单位为 ms,最少不能小于 200ms(5Hz)
    u16 navrate;            //导航速率(周期),固定为 1
    u16 timeref;            //参考时间: 0=UTC Time; 1=GPS Time;
    u8 cka;                 //校验 CK_A
    u8 ckb;                 //校验 CK_B
}_ublox_cfg_rate;
int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx);
void GPS_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf);
void NMEA_GPGSV_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf);
void NMEA_GPGGA_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf);
void NMEA_GPGSA_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf);
void NMEA_GPRMC_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf);
void NMEA_GPVTG_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf);
void Ublox_Cfg_Tp(u32 interval,u32 length,signed char status);
void Ublox_Cfg_Rate(u16 measrate,u8 reftime);
#endif

```

gps.h 里面的内容，都有非常详细的备注，这里就不多说了。

最后，在 test.c 里面，修改代码如下：

```
u8 USART1_TX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN];    //串口 1,发送缓存区
nmea_msg gpsx;                               //GPS 信息
__align(4) u8 dtbuf[50];                     //打印缓存器
const u8*fixmode_tbl[4]={ "Fail","Fail"," 2D "," 3D "}; //fix mode 字符串
//显示 GPS 定位信息
void Gps_Msg_Show(void)
{
    float tp;
    POINT_COLOR=BLUE;
    tp=gpsx.longitude;
    sprintf((char *)dtbuf,"Longitude:%.5f %1c    ",tp/=100000,gpsx.ewhemi);
    //得到经度字符串
    LCD_ShowString(30,130,200,16,16,dtbuf);
    tp=gpsx.latitude;
    sprintf((char *)dtbuf,"Latitude:%.5f %1c    ",tp/=100000,gpsx.nshemi);
    //得到纬度字符串
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,dtbuf);
    tp=gpsx.altitude;
    sprintf((char *)dtbuf,"Altitude:%.1fm    ",tp/=10);
    //得到高度字符串
    LCD_ShowString(30,170,200,16,16,dtbuf);
    tp=gpsx.speed;
    sprintf((char *)dtbuf,"Speed:%.3fkm/h    ",tp/=1000);
    //得到速度字符串
    LCD_ShowString(30,190,200,16,16,dtbuf);
    if(gpsx.fixmode<=3) //定位状态
    {
        sprintf((char *)dtbuf,"Fix Mode:%s",fixmode_tbl[gpsx.fixmode]);
        LCD_ShowString(30,210,200,16,16,dtbuf);
    }
    sprintf((char *)dtbuf,"Valid satellite:%02d",gpsx.posslnum); //用于定位的卫星数
    LCD_ShowString(30,230,200,16,16,dtbuf);
    sprintf((char *)dtbuf,"Visible satellite:%02d",gpsx.svnum%100); //可见卫星数
    LCD_ShowString(30,250,200,16,16,dtbuf);
    sprintf((char *)dtbuf,"UTC Date:%04d/%02d/%02d    ",gpsx.utc.year,gpsx.utc.month,
gpsx.utc.date); //显示 UTC 日期
    //printf("year2:%d\r\n",gpsx.utc.year);
    LCD_ShowString(30,270,200,16,16,dtbuf);
    sprintf((char *)dtbuf,"UTC Time:%02d:%02d:%02d    ",gpsx.utc.hour,gpsx.utc.min,
gpsx.utc.sec); //显示 UTC 时间
    LCD_ShowString(30,290,200,16,16,dtbuf);
}
```

```
int main(void)
{
    u16 i,rxlen; u16 lenx;
    u8 key; u8 upload=0;
    Stm32_Clock_Init(9);    //系统时钟设置
    delay_init(72);         //延时初始化
    uart_init(72,38400);    //串口 1 初始化为 38400
    USART2_Init(36,38400); //初始化串口 2
    LED_Init();             //初始化与 LED 连接的硬件接口
    KEY_Init();             //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LCD_Init();             //初始化 LCD
    usmart_dev.init(72);    //初始化 USMART
    POINT_COLOR=RED;
    LCD_ShowString(30,20,200,16,16,"ALIENTEK STM32 ^_^");
    LCD_ShowString(30,40,200,16,16,"NEO-6M GPS TEST");
    LCD_ShowString(30,60,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,80,200,16,16,"KEY0:Upload NMEA Data SW");
    LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"NMEA Data Upload:OFF");
    while(1)
    {
        delay_ms(1);
        if(USART2_RX_STA&0X8000)    //接收到一次数据了
        {
            rxlen=USART2_RX_STA&0X7FFF; //得到数据长度
            for(i=0;i<rxlen;i++)USART1_TX_BUF[i]=USART2_RX_BUF[i];
            USART2_RX_STA=0;          //启动下一次接收
            USART1_TX_BUF[i]=0;       //自动添加结束符
            GPS_Analysis(&gpsx,(u8*)USART1_TX_BUF); //分析字符串
            Gps_Msg_Show();           //显示信息
            if(upload)printf("\r\n%s\r\n",USART1_TX_BUF);
            //接收到的数据发送到串口 1
        }
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==KEY_RIGHT)
        {
            upload=!upload;
            POINT_COLOR=RED;
            if(upload)LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"NMEA Data Upload:ON ");
            else LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"NMEA Data Upload:OFF");
        }
        if((lenx%500)==0)LED0=!LED0;
        lenx++;
    }
}
```

此部分代码比较简单，main 函数初始化硬件之后进入死循环，等待串口 2 接收 GPS 数据。每次接收到 GPS 模块发送过来的数据，就执行数据解析，并可以根据需要（通过 KEY0 按键开启/关闭），将收到的数据通过串口 1 发送给上位机，数据解析后执行 GPS 定位数据的显示。

至此，整个 ATK-NEO-6M GPS 模块测试代码就介绍完了，我们接下来看代码验证。

#### 4、验证

在代码编译成功之后，我们下载代码到我们的 STM32 开发板上（假设 ATK-NEO-6M GPS 模块已经连接上开发板，并且再次提醒大家，必须把 ATK-NEO-6M GPS 模块置于窗户旁、阳台或者室外，否则可能搜不到卫星!!!），LCD 显示如图 4.1 所示界面：




图 4.1 LCD 显示界面

上图是我们的 GPS 模块成功定位后的照片，可以得到当前地点的经纬度、高度、速度、定位模式、用于定位卫星数、可见卫星数和 UTC 日期时间等信息。此时，我们的 ATK-NEO-6M GPS 模块，用于定位的卫星达到 8 颗，可见的卫星数多达 15 颗！

我们打开 u-center 软件，连接开发板，并按一下开发板的 KEY0，程序上传 NMEA 数据到电脑，可以看到 u-center 软件显示如图 4.2 所示（这里提醒大家，u-center 会控制 DTR/RTS，将 B0 拉高，导致 u-center 连接开发板以后，按开发板的复位开发板不会运行代码。所以必须先断开 u-center 的连接，再按开发板的复位，待开发板程序启动以后，再连接!）：






图 4.2 u-center 显示 ATK-NEO-6M GPS 模块信息

可以看到，此时用于定位的卫星数更多了，有 9 颗，且信号强度都还不错，总可见卫星数为 15 颗，可见 ATK-NEO-6M GPS 模块虽然用的是无源天线，但是其搜星能力还是非常不错的。

模块在定位成功后，可以看到 ATK-NEO-6M GPS 模块的蓝色灯开始闪烁。模块默认的 NMEA 数据输出速度为 1Hz；默认的 PPS 蓝灯闪烁情况为 100ms 灭，900ms 亮。不过我们可以通过 usmart，调用 Ublox\_Cfg\_Rate 和 Ublox\_Cfg\_Tp 两个函数，来改变默认的设置。如图 4.3 所示（注意先断开 u-center 的连接）：




图 4.3 通过 usmart 改变模块默认设置状况



通过如图 4.3 所示的两个函数调用,我们设置模块的数据输出速率为 5Hz,可以看到LCD 显示的信息更新速度明显变快,同时可以看到 PPS 灯变成了 1 秒短亮一次(实际上是量 100ms, 灭 900ms)。

通过 KEY0 按键,还可以通过串口调试助手接收 NMEA 数据,这里我们就不再介绍了,大家自行实验即可。

至此,关于 ATK-NEO-6M GPS 模块的介绍,我们就讲完了,通过本文档的学习,相信大家很快学会 ATK-NEO-6M GPS 模块的使用。

正点原子@ALIENTEK

2013-3-10

开源电子网: [www.openedv.com](http://www.openedv.com)

星翼电子官网: [www.alientek.com](http://www.alientek.com)

