

เรื่อง	แจ้งข้อกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ การใช้ชนิดน้ำมันหล่อลื่นและของเหลวต่างๆ	ข้อมูล การบำรุงรักษา
รุ่นรถ	รถบรรทุกอู่ชุดตระกูล N รุ่นมาตรฐานยูโร 5	

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อกำหนดการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ การใช้ชนิดน้ำมันหล่อลื่นและของเหลวต่าง ๆ สำหรับรถบรรทุกอู่ชุดตระกูล N รุ่นมาตรฐานยูโร 5 โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดตามที่ระบุในคู่มือการใช้รถ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการบำรุงรักษา	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
4JJ1	10.0 (รวมกรอง)	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและ กรองน้ำมันเครื่อง ทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เบสไก้ คลีน เบอร์ 10W-30</li> <li>- น้ำมันเครื่องตรีเพชร มาตรฐาน เบอร์ 15W-40 (เกรด : CK-4)</li> <li>- น้ำมันเครื่องตรีเพชร กิ่งสังเคราะห์ เบอร์ 10W-40 (เกรด : CK-4)</li> </ul>
4JJ1 (NMR Mixer)	10.0 (รวมกรอง)	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและ กรองน้ำมันเครื่อง ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน	
4HK1	11.0 (ไม่รวมกรอง)	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เบสไก้ ดูราแมกซ์ เบอร์ 10W-30 (เกรด : CH-4)</li> <li>- เบสไก้ มัลติ แกด แบบ ซีเอส 4 เบอร์ 10W-30 (เกรด : CH-4)</li> <li>- น้ำมันเครื่องตรีเพชร เบอร์ 15W-40 (เกรด : CI-4)</li> </ul>
	11.5 (รวมกรอง)	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน	

## ไส้กรองต่างๆ

รายการ	รุ่นเครื่องยนต์	ระยะการบำรุงรักษา
ไส้กรองอากาศ	4JJ1, 4HK1	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. เปลี่ยนทุกๆ 80,000 กม. หรือ 12 เดือน
	4JJ1 (NMR Mixer)	ตรวจทุกๆ 10,000 กม. เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก และกรองน้ำมันเชื้อเพลิงชุดแรก	4JJ1, 4HK1	เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน
	4JJ1 (NMR Mixer)	เปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
กรองระบบปรับอากาศ	4JJ1, 4HK1	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน
	4JJ1 (NMR Mixer)	ตรวจทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

\*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้รถ

## น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการบำรุงรักษา	ชนิดน้ำยาหล่อเย็น
4JJ1*	11.5	ตรวจทุกๆ 12 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 300,000 กม. หรือ 24 เดือน [เมื่อใช้น้ำยาหล่อเย็นที่อิชูซุแนะนำ]	<b>น้ำยาหล่อเย็นที่อิชูซุแนะนำ</b> - ตีเฟรล ลองโกลีฟ คูลแลนท์ E-710 (Pre-Mixed)
4HK1	18.0		
4JJ1* (รุ่น Mixer)	11.5	ตรวจทุกๆ 12 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 150,000 กม. หรือ 24 เดือน [เมื่อใช้น้ำยาหล่อเย็นที่อิชูซุแนะนำ]	

\* หมายเหตุ : ทำความสะอาดสกรูปลั๊กถ่ายน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ แล้วท้าน้ำยาล็อกเกลียว Loctite เบอร์ 262 หรือ Threebond เบอร์ 1305 ที่เกลียวของสกรูปลั๊กถ่ายน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ จากนั้นติดตั้งและขันให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด

## ระยะห่างลิ้นไอดี-ไอเสีย

รุ่นเครื่องยนต์	ระยะห่างลิ้นไอดี-ไอเสีย มม. (นิ้ว)	ระยะการบำรุงรักษา
4JJ1	0.15 (0.006)	ปรับตั้งทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน  รุ่น NMR Mixer : ปรับตั้งทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
4HK1	0.4 (0.016)	

## น้ำมันเกียร์ธรรมดา (M/T)

รุ่นเกียร์	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการบำรุงรักษา	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
MY5T	2.8	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน	<u>น้ำมันเกียร์อู่ชู</u> - น้ำมันเกียร์เบสไก์ทรานส์แอกเซล เบอร์ 5W-30 - น้ำมันตรีเพชร 15W-40 (CI-4)
MY6E	3.5 3.8 (มี P.T.O)	รุ่น NMR Mixer : ตรวจทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน	

## น้ำมันเฟืองท้าย

รุ่นรถ	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการบำรุงรักษา	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
NLR85, NMR85E	3.0	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน	<u>น้ำมันเฟืองท้ายตรีเพชร</u> - น้ำมันเฟืองท้ายตรีเพชร เบอร์ 85W-140 (GL-5)  <u>น้ำมันเฟืองท้ายอู่ชู</u> - เบสไก์ น้ำมันเกียร์ เอสเอช เบอร์ 80W-90, 90, 140 (GL-5)
NMR85H, NPR, NQR, NMR Mixer	5.2	รุ่น NMR Mixer : ตรวจทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน	

## น้ำมันเบรก / คลัตช์

รุ่นรถ	ระยะการบำรุงรักษา	ชนิดน้ำมันที่กำหนดให้ใช้
NLR, NMR, NPR, NQR	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน  รุ่น NMR Mixer : ตรวจทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 30,000 กม. หรือ 12 เดือน	<u>น้ำมันเบรก / น้ำมันคลัตช์</u> - เบสไก้ น้ำมันเบรก ซูเปอร์ DOT 3 - น้ำมันเบรกตรีเพอร์ ซูพรีม DOT 3
NLR / NPR รุ่นเกียร์สมูทเทอร์	ตรวจทุกๆ 20,000 กม. หรือ 6 เดือน เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม. หรือ 12 เดือน	<u>น้ำมันคลัตช์สมูทเทอร์ อีซูซุ</u> - เบสไก้ เอทีเอฟ III

## น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

รุ่นรถ	ปริมาณ (ลิตร) (ค่าอ้างอิง)	ระยะการบำรุงรักษา	ชนิดน้ำมันที่กำหนด
NLR, NMR, NPR, NQR	1.5	เปลี่ยนทุกๆ 60,000 กม. หรือ 18 เดือน  รุ่น NMR Mixer : เปลี่ยนทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน	<u>น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ตรีเพอร์</u> - น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ตรีเพอร์ ATF <u>น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์อีซูซุ</u> - เบสไก้ เอทีเอฟ III

**หมายเหตุ :** รถที่ใช้งานภายใต้สภาพสมบุกสมบันจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาบ่อยมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบตามตารางการบำรุงรักษาเมื่อใช้งานภายใต้สภาพสมบุกสมบัน ซึ่งมีระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ



### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะดังกล่าวให้กับที่ปรึกษางานบริการ ที่ปรึกษางานขาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้าในการบำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพอร์อีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4377 สายตรง 0-2966-2038-41