

<p>เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับเซนเซอร์เรดาร์</p> <p>รุ่นรถ All-New Isuzu D-MAX รุ่นปี 2020</p>	<p>ระบบ อุปกรณ์เสริม</p>
---	-------------------------------------

เซนเซอร์เรดาร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเสริมความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุคือ

1. ระบบเตือนจุดอับสายตา กรณีต้องการเปลี่ยนเลน (BSM)
2. ระบบเตือนมีรถวิ่งตัดผ่านด้านหลัง (RCTA)

ซึ่งติดตั้งอยู่ที่บริเวณมุมด้านในข้างซ้ายและขวาของกันชนด้านท้ายรถของรถยนต์ ออลนิว อีซูซุดีแมกซ์ รุ่นปี 2020 (รุ่น M) ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งและความเร็วสัมพัทธ์ของวัตถุที่บริเวณมุมด้านหลังรถ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขและแนวทางเมื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์เรดาร์ดังกล่าวนี

ภาพตัวอย่าง

ระบบเตือนจุดอับสายตา กรณีต้องการเปลี่ยนเลน


ระบบเตือนมีรถวิ่งตัดผ่านด้านหลัง



BSM [Blind Spot Monitoring]



RCTA [Rear Cross Traffic Alert]



ตำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์เรดาร์



ภาพตัวอย่างเซนเซอร์เรดาร์(ด้านซ้าย)ขณะติดตั้งอยู่ที่ข้ายึด (เมื่อถอดกันชนท้าย)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเซนเซอร์เรดาร์

คำอธิบาย	ภาพประกอบ
<p>1. ขณะเคลื่อนย้ายเซนเซอร์ ห้ามสัมผัสบริเวณขั้วปลั๊กต่อสายไฟของเซนเซอร์ เนื่องจากไฟฟ้าสถิตอาจทำให้แผงวงจรภายในเกิดการลัดวงจรจนเกิดความเสียหาย</p>	
<p>2. ขณะเคลื่อนย้ายเซนเซอร์ ระวังไม่ให้เซนเซอร์เกิดการกระแทกหรือหล่นลงพื้น มิฉะนั้นอาจทำให้วงจรภายในเกิดการเสียหาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก</p>	
<p>3. ระวังอย่าให้มีวัตถุเข้าไปขัดหรือกระแทกกับขั้วภายในปลั๊กต่อสายไฟของเซนเซอร์ เนื่องจากจะทำให้ขั้วปลั๊กต่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือโค้งงอได้</p>	
<p>4. การดัดแปลง ติดตั้งกันชนเสริม หรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติม ในบริเวณกันชนท้ายรถ อาจส่งผลต่อการทำงานของเซนเซอร์เรดาร์</p>	

ข้อแนะนำการเปลี่ยนเซนเซอร์เรดาร์

- ต้องทำการโปรแกรมเซนเซอร์เรดาร์ทุกครั้งเมื่อทำการเปลี่ยนเซนเซอร์เรดาร์ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการถอด ติดตั้งและการตั้งค่า จากคู่มือการซ่อม หรือในโปรแกรม G-IDSS
- เซนเซอร์เรดาร์ด้านซ้ายและด้านขวาที่มีการโปรแกรมการทำงานร่วมกันแล้ว ไม่สามารถนำไปใช้แทนเซนเซอร์เรดาร์ของรถคันอื่นได้
- หากพบว่าเซนเซอร์เรดาร์มีปัญหาหรือเสียหาย (ไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง) จำเป็นต้องเปลี่ยนเซนเซอร์เรดาร์ทั้งสองข้างเสมอ
- ก่อนทำการติดตั้งเซนเซอร์เรดาร์ ต้องตรวจสอบว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเซนเซอร์เรดาร์ทั้งสองข้างที่จะนำมาติดตั้งนั้น เป็นเวอร์ชันเดียวกันทั้งสองข้าง



ภาพตัวอย่างแสดงเวอร์ชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเซนเซอร์เรดาร์
(เวอร์ชันจริงอาจแตกต่างจากเวอร์ชันที่แสดงในภาพ)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชริเชษฐเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41