

เรื่อง	ขอแนะนำการใช้งานฟังก์ชันระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท (ฉบับแก้ไข)	ระบบ
รุ่นรถ	All-New Isuzu D-MAX รุ่นปี 2020	ไฟฟ้า

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท เป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากภายนอก รถที่มีอยู่ในรถยนต์ All-New Isuzu D-MAX รุ่นปี 2020 รุ่น M โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการใช้งาน ดังนี้

## ! คำเตือน

ห้ามใช้งานระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทในพื้นที่ที่การระบายอากาศไม่ดี เช่น ในโรงจอดรถหรือพื้นที่ปิดอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อระบบหายใจและอาจเสียชีวิตได้

## เงื่อนไขการทำงาน

เครื่องยนต์จะสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้ เมื่ออยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กุญแจไฟฟ้าไม่อยู่ในรถ
- ระยะห่างระหว่างกุญแจและตัวรถอยู่ในรัศมีไม่เกิน 20 เมตร
- จำนวนครั้งที่ใช้งาน “ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท” หรือ “เพิ่มระยะเวลาเดินเบา” รวมกันไม่เกิน 3 ครั้ง

## ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท

ภาพประกอบ	ขั้นตอน
	1. กดปุ่มล็อกที่กุญแจไฟฟ้า จากนั้นภายใน 5 วินาที กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ที่รีโมทค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
	2. เครื่องยนต์จะสตาร์ทหลังจากเสียงเตือนดังหนึ่งครั้ง และไฟฉุกเฉินกะพริบหนึ่งครั้ง
	3. หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทติด เสียงเตือนจะดังสามครั้งและไฟฉุกเฉินกะพริบสามครั้ง ในเวลานี้จะมีข้อความ “โหมดสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท” แสดงขึ้นบนหน้าจอ MID <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>หมายเหตุ :</b> หากต้องการให้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติทำงานเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติไว้ก่อนดับเครื่องยนต์ครั้งล่าสุด</p> </div>

## เงื่อนไขการหยุดการทำงาน

เมื่อใช้งานระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท เครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ เมื่อพบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- เมื่อเหยียบแป้นคันเร่งและรอบเครื่องยนต์สูงกว่า 1,500 รอบต่อนาที
- เมื่อเหยียบแป้นเบรก
- เมื่อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
- เมื่อระยะเวลาเดินเบานานกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน “ระยะเวลาเดินเบาเมื่อสตาร์ทด้วยรีโมท” บนหน้าจอ MID (ตามการปรับตั้งค่าที่แสดงในตารางด้านล่าง)

### หมายเหตุ ค่าที่ตั้งจากโรงงาน คือ สูงสุด (10 นาที)

- เมื่อคันเกียร์ถูกเลื่อนไปยังตำแหน่งอื่น ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง “P”
- เมื่อฝากระโปรงรถถูกเปิด
- เมื่อปลดล็อกประตู
- เมื่อประตูรถถูกเปิด
- เมื่อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทค้างไว้

## การเพิ่มระยะเวลาเดินเบาของเครื่องยนต์

หลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทแล้ว ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ในระยะเวลาเดินเบาเมื่อสตาร์ทด้วยรีโมท สามารถเพิ่มระยะเวลาการเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ โดยทำตาม “ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท” ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาการเดินเบาโดยเริ่มนับเวลาใหม่อีกครั้ง ตามค่าที่ตั้งไว้

กรณีตัวอย่าง (ตั้งระยะเวลาเดินเบาไว้ที่ 10 นาที) หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท เมื่อเครื่องยนต์เดินเบาผ่านไปแล้ว 2 นาที หากมีการกดเพิ่มระยะเวลาเดินเบาเครื่องยนต์ ระยะเวลาจะเริ่มนับใหม่ต่อไปอีก 10 นาที (รวมเวลาทั้งหมดเป็น 12 นาที)

**หมายเหตุ** ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทสามารถใช้งานได้สูงสุด 3 ครั้ง รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาการเดินเบาด้วย หลังจากนั้นต้องใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ภายในรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น ถึงจะสามารถกลับมาใช้งานฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทได้

## การปรับค่าระยะเวลาเดินเบาของเครื่องยนต์

ผู้ใช้สามารถปรับค่าระยะเวลาการเดินเบาของเครื่องยนต์ได้จากการตั้งค่าบนหน้าจอ MID โดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า > การตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถัง > การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท > ระยะเวลาเดินเบาเมื่อสตาร์ทด้วยรีโมท

รูปหน้าจอ MID	ข้อความแสดง	คำอธิบาย
	ปิดใช้งาน	ปิดระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท
	ต่ำสุด	เครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 3 นาที
	ปานกลาง	เครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 5 นาที
	สูงสุด	เครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 10 นาที

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับที่ปรึกษาการขาย พนักงานฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2038-41