

Sheet: /Battery & protection/
File: BMS.kicad_sch

Title:





Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 2/7







Sheet: /EL driver 1/
 File: ELDM.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
 KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:
 Id: 4/7




Sheet: /EL driver 2/
 File: ELDM.kicad_sch

Title:


Size: A4
 KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Date:
 Rev:
 Id: 5/7

ADC input MUX




Testpoint




Current sense amplifier

channels 0 & 1



Current sense amplifier

channels 2 & 3



Sheet: /Analogue signal processing/
 File: ASP.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 7/7