

Sheet: /Battery & protection/  
File: BMS.kicad\_sch





Title:

Size: A4  
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Date:

Rev:  
Id: 2/7









Sheet: /EL driver 1/  
 File: ELDM.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4  
 KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Date:

**Rev:**  
 Id: 4/7



Sheet: /EL driver 2/  
 File: ELDM.kicad\_sch


**Title:**

Size: A4 Date:  
 KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

**Rev:**  
 Id: 5/7



## ADC input MUX




## Testpoint

VC0	TP701
VC1	TP702
VC2	TP703
VC3	TP704


## Current sense amplifier

channels 0 & 1



## Current sense amplifier

channels 2 & 3



Sheet: /Analogue signal processing/  
File: ASP.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

**Rev:**

Id: 7/7