

板子使用前必看注意事项

第一次拿到 MINI 板子的时候，先给板子通电，看看板子上的 LED 灯是否在不停闪烁，如果不闪烁说明板子有问题，请及时联系我们，用户不要私自检修，以免误操作损坏板子。

给 MINI 板供电的方式有两种：一是通过 USB 数据线供电；二是外部引入标准直流 5V 接到标有+5V GND 的接线端子上。外接的电压不能高于 5V，电源的正负不能接错，以免损坏板子上的某些芯片。两种供电方式只能选一种，不能同时供电。

板子出货时已设置 BOOT0 为 0，BOOT1 为 0 这模式为 JLINK 下载模式。

在给板子编程前，请认真参看提供的原理图，这样你就能快速理解板子上的各种接口和各种短路帽的作用。板子主芯片周围的 4 个双排插针旁边都丝印有数字，这些数字跟芯片的管脚号是一一对应的。

最后，祝您使用愉快！