

124 上位机控制命令说明

AD5259 :通过设置 AD5259 寄存器 RDAC 的值来实现数字电位计的功能

对于 124 电路，其中一路来说：

1. 写 RDAC 寄存器 例：`set rdac,002,010,x`

已上命令 002 为 AD5259 的 I2C 地址，可选项：002 和 003，其他输入则显示输入错误。

以上命令 010 为 RDAC 寄存器的可调值，范围：0~255

其中 x 表示目前校准的轴向，可选项：x,y

2. 读某一个轴向的 RDAC 寄存器 例：`rd rdac,x`

x 表示目前轴向，可选 x,y

程序返回：`x,RDAC2_000,RDAC3_000+0x0D+0x0A`（空格用下划线代替,后面的 000 紧跟 0x0D,之间没有任何字符，+只为说明）

x 表示当前的轴向,RDAC2 指示当前读取的是地址为 002 的寄存器，紧随 RDAC2 的 000 为该寄存器的返回值（RDAC2 和 000 之间有空格），后面同理。

以上输入命令后边均有回车换行（0x0D 0x0A）