

AirPrint 基本概述

摘要

在 iOS 中，具有 AirPrint 功能的應用程式可以列印到具有 AirPrint 功能的印表機，而不需要安裝驅動程式或設定印表機佇列。點一下“列印”，選擇具有 AirPrint 功能的印表機，然後進行列印。就是這樣簡單！

受影響的產品

Mac OS 列印/傳真 (任何版本), [OS X Lion](#), [OS X Mountain Lion](#), iPad, iPhone, iPod touch

在 iOS 中如何列印。

AirPrint

AirPrint 是一項 Apple 技術，使用 Apple 的無驅動程式列印架構，讓應用程式產生完美品質的列印輸出。所有支援列印的 iOS 內建 app 均使用 AirPrint。App Store 上使用 iOS 列印系統的 app 也使用 AirPrint。

AirPrint iOS 需求

若要使用 AirPrint，您必須有下列其中一個具有最新版 iOS 的裝置：

- iPad（所有機型）
- iPhone（3GS 或後續機型）
- iPod touch（第 3 代或後續機型）

AirPrint OS X 需求

- OS X Lion
- OS X Mountain Lion

您也需要使用本文所列出之具有 AirPrint 功能的印表機。AirPrint 不支援未於本文中列出的印表機。

秘訣：許多 AirPrint 印表機都可以從 Apple Online Store 購得。

重要事項：本文所列的部分印表機需要立即更新韌體，才能成為具備 AirPrint 功能的印表機。詳情請參閱製造商文件或網站。

具備 AirPrint 功能的印表機必須連接與 iOS 裝置相同的 Wi-Fi 網路。此為大部分家用 Wi-Fi 網路的預設設定。

秘訣：若要搜尋具有 AirPrint 功能的印表機機型，請按一下印表機製造商的名稱，或按下面的“展開所有段落”，然後使用瀏覽器的“尋找”指令：Command-F（⌘-F）。

全部收合 | 全部展開

Brother

機型
Brother DCP-8110DN
Brother DCP-8150DN
Brother DCP-8155DN
Brother DCP-8250DN
Brother DCP-J4210N
Brother DCP-J525N
Brother DCP-J525W
Brother DCP-J540N
Brother DCP-J725DW
Brother DCP-J725N
Brother DCP-J740N
Brother DCP-J925DW
Brother DCP-J925N
Brother DCP-J940N-B
Brother DCP-J940N-ECO
Brother DCP-J940N-W



最後更新: 2013/1/15
文章: HT4356
檢視: 11079406
評等:
(10336 個回覆)

語言

繁體中文

相關文章

- iOS: FaceTime 故障診斷
- OS X Mountain Lion: 瞭解基本內容
- iPad: 基本故障診斷
- Mac 101: 基本功能
- iPod 故障診斷基本技巧與維修 FAQ

Brother HL-5450DN
Brother HL-5470DW
Brother HL-6180DW
Brother LJ3700DN
Brother LJ3800DN
Brother LJ3800DW
Brother M8600DN
Brother M8600DNF
Brother MFC-8510DN
Brother MFC-8515DN
Brother MFC-8520DN
Brother MFC-8710DN
Brother MFC-8810DW
Brother MFC-8910DN
Brother MFC-8910DW
Brother MFC-8950DW
Brother MFC-J280W
Brother MFC-J425W
Brother MFC-J430W
Brother MFC-J432W
Brother MFC-J435W
Brother MFC-J4410DW
Brother MFC-J4510DW
Brother MFC-J4510N
Brother MFC-J4610DW
Brother MFC-J5910DW
Brother MFC-J625DW
Brother MFC-J6510DW
Brother MFC-J6710CDW
Brother MFC-J6710DW
Brother MFC-J6910CDW
Brother MFC-J6910DW
Brother MFC-J810DN
Brother MFC-J810DWN
Brother MFC-J825DW
Brother MFC-J825N
Brother MFC-J835DW
Brother MFC-J840N
Brother MFC-J860DN
Brother MFC-J860DWN
Brother MFC-J955DN
Brother MFC-J955DWN
Brother MFC-J960DN-B
Brother MFC-J960DN-W
Brother MFC-J960DWN-B
Brother MFC-J960DWN-W

Canon

機型
Canon IP7220
Canon IP7230
Canon IP7240
Canon IP7250
Canon IP7260
Canon IP7270
Canon IP7280
Canon MG3110
Canon MG3120
Canon MG3130
Canon MG3140
Canon MG3150
Canon MG3170
Canon MG3180
Canon MG3210
Canon MG3220
Canon MG3230
Canon MG3240
Canon MG3250
Canon MG3255
Canon MG3260
Canon MG3270
Canon MG4110
Canon MG4120
Canon MG4130
Canon MG4140
Canon MG4150
Canon MG4170
Canon MG4180
Canon MG4210
Canon MG4220
Canon MG4230
Canon MG4240
Canon MG4250
Canon MG4260
Canon MG4270
Canon MG4280
Canon MG5310
Canon MG5320
Canon MG5330
Canon MG5340
Canon MG5350
Canon MG5370
Canon MG5380
Canon MG5420

Canon MG5430
Canon MG5440
Canon MG5450
Canon MG5450S
Canon MG5460
Canon MG5470
Canon MG6210
Canon MG6220
Canon MG6230
Canon MG6240
Canon MG6250
Canon MG6270
Canon MG6280
Canon MG6320
Canon MG6330
Canon MG6340
Canon MG6350
Canon MG6360
Canon MG6370
Canon MG8220
Canon MG8230
Canon MG8240
Canon MG8250
Canon MG8270
Canon MG8280
Canon MX431
Canon MX432
Canon MX434
Canon MX435
Canon MX436
Canon MX437
Canon MX438
Canon MX511
Canon MX512
Canon MX513
Canon MX514
Canon MX515
Canon MX516
Canon MX517
Canon MX518
Canon MX711
Canon MX712
Canon MX714
Canon MX715
Canon MX892
Canon MX893
Canon MX894

Canon MX895
Canon MX897
Canon MX898
Canon PRO-10
Canon PRO-100

Dell

機型
Dell B1260dn
Dell B1265dnf
Dell C3760n/dn 彩色雷射印表機
Dell C3765dnf 彩色雷射多功能事務機
Dell V525w
Dell V725w

EPSON

機型
EPSON Artisan 730
EPSON Artisan 837
EPSON EP-775A
EPSON EP-775AW
EPSON EP-804A
EPSON EP-804AR
EPSON EP-804AW
EPSON EP-805A
EPSON EP-805AR
EPSON EP-805AW
EPSON EP-904A
EPSON EP-904F
EPSON EP-905A
EPSON EP-905F
EPSON ME-401
EPSON ME Office 940FW
EPSON PX-1600F
EPSON PX-1700F
EPSON PX-435A
EPSON PX-504A
EPSON PX-535F
EPSON PX-605F
EPSON PX-675F
EPSON PX-B700
EPSON PX-B750F
EPSON Stylus NX430
EPSON Stylus NX530
EPSON Stylus NX635
EPSON Stylus Office BX535WD
EPSON Stylus Office BX630FW
EPSON Stylus Office BX635FWD

EPSON Stylus Office BX935FWD
EPSON Stylus Photo PX730WD
EPSON Stylus Photo PX830FWD
EPSON Stylus Photo TX730WD
EPSON Stylus SX440W
EPSON Stylus SX445W
EPSON Stylus SX535WD
EPSON Stylus TX435W
EPSON WF-2530
EPSON WF-2531
EPSON WF-2540
EPSON WF-2541
EPSON WF-3520
EPSON WF-3530
EPSON WF-3540
EPSON WorkForce 545
EPSON WorkForce 645
EPSON WorkForce 7510
EPSON WorkForce 7520
EPSON WorkForce 845
EPSON Workforce WF-7011
EPSON Workforce WF-7510
EPSON Workforce WF-7511
EPSON Workforce WF-7515
EPSON Workforce WF-7520
EPSON Workforce WF-7521
EPSON Workforce WF-7525
EPSON WP-4010
EPSON WP-4011
EPSON WP-4015
EPSON WP-4020
EPSON WP-4022
EPSON WP-4023
EPSON WP-4025
EPSON WP-4090
EPSON WP-4091
EPSON WP-4092
EPSON WP-4095
EPSON WP-4511
EPSON WP-4515
EPSON WP-4520
EPSON WP-4521
EPSON WP-4525
EPSON WP-4530
EPSON WP-4531
EPSON WP-4532

EPSON WP-4533
EPSON WP-4535
EPSON WP-4540
EPSON WP-4545
EPSON WP-4590
EPSON WP-4592
EPSON WP-4595
EPSON XP-200
EPSON XP-205
EPSON XP-207
EPSON XP-300
EPSON XP-302
EPSON XP-303
EPSON XP-305
EPSON XP-306
EPSON XP-400
EPSON XP-401
EPSON XP-402
EPSON XP-403
EPSON XP-405
EPSON XP-406
EPSON XP-600
EPSON XP-601
EPSON XP-605
EPSON XP-700
EPSON XP-750
EPSON XP-800
EPSON XP-850

Gestetner

機型
Gestetner DSc530
Gestetner DSc930
Gestetner DSc950
Gestetner MP 301
Gestetner MP 4002
Gestetner MP 5002
Gestetner MP C3002
Gestetner MP C305
Gestetner MP C3502
Gestetner MP C4502
Gestetner MP C4502A
Gestetner MP C5502
Gestetner MP C5502A

Hewlett Packard

機型

HP Deskjet 3050A J611
HP Deskjet 3054A J611
HP Deskjet 3070A
HP Deskjet 3510 e-All-in-One
HP Deskjet 3520
HP Deskjet 6520
HP Deskjet InkAdvantage 3515
HP Deskjet InkAdvantage 3516
HP Deskjet InkAdvantage 5525
HP Envy 100 e-All-In-One D410
HP Envy 110 e-All-In-One D411a
HP Envy 114 e-All-In-One D411a
HP Envy 120 e-All-in-One
HP LaserJet P1102w 印表機
HP LaserJet P1606dn 印表機
HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw
HP LaserJet Pro 300 Color MFP M375nw
HP LaserJet Pro 400 Color M451nw-M451dn-M451dw
HP LaserJet Pro 400 Color MFP M475dn-M475dw
HP LaserJet Pro CM1415fn Color MFP
HP LaserJet Pro CM1415fnw Color MFP
HP LaserJet Pro CP1025nw 彩色印表機
HP LaserJet Pro CP1525nw 彩色印表機
HP LaserJet Pro M1212nf MFP
HP LaserJet Pro M1213nf MFP
HP LaserJet Pro M1214nf MFP
HP LaserJet Pro M1216nf MFP
HP LaserJet Pro M1217nfw MFP
HP LaserJet Pro M1536dnf MFP
HP Officejet 4620 e-All-In-One
HP Officejet 6100 e-Printer H611a
HP Officejet 6500A e-All-In-One E710a
HP Officejet 6500A Plus e-All-In-One E710n
HP Officejet 6600 e-All-In-One H711a
HP Officejet 6700 e-All-In-One H711n
HP Officejet 7500A Wide Format e-All-In-One E910a
HP Officejet Pro 8100 e-Printer N811a
HP Officejet Pro 8500A e-All-In-One A910a
HP Officejet Pro 8500A Plus e-All-In-One A910g
HP Officejet Pro 8500A Premium e-All-In-One A910g
HP Officejet Pro 8600A e-All-in-One Printer N911a
HP Officejet Pro 8600A Plus e-All-in-One N911g
HP Officejet Pro 8600A Premium e-All-in-One N911g
HP Photosmart 5510 e-AiO B111a
HP Photosmart 5514 e-AiO B111h
HP Photosmart 5520

HP Photosmart 6510 e-AiO B211a
HP Photosmart 6520
HP Photosmart 7510 e-AiO C311a
HP Photosmart 7520
HP Photosmart e-All-in-One D110a
HP Photosmart eStation C510
HP Photosmart Plus e-All-In-One B210a
HP Photosmart Premium e-All-In-One C310
HP Photosmart Premium Fax e-All-In-One C410a
HP Photosmart Wireless e-All-In-One B110—歐洲與亞太地區
HP TopShot LaserJet Pro M275

Infotec

機型
Infotec MP 301
Infotec MP 4002
Infotec MP 5002
Infotec MP C3002
Infotec MP C305
Infotec MP C3502
Infotec MP C4502
Infotec MP C4502A
Infotec MP C5502
Infotec MP C5502A

Lanier

機型
Lanier MP 301
Lanier MP 4002
Lanier MP 5002
Lanier MP C3002
Lanier MP C305
Lanier MP C3502
Lanier MP C4502
Lanier MP C4502A
Lanier MP C5502
Lanier MP C5502A

Lenovo

機型
Lenovo LJ3700DN
Lenovo LJ3800DN
Lenovo LJ3800DW

Lexmark

機型
Lexmark C734
Lexmark C736
Lexmark C746

Lexmark C746n
Lexmark C748
Lexmark C748e
Lexmark C748n
Lexmark C792
Lexmark C925
Lexmark C950
Lexmark E460
Lexmark E462
Lexmark OfficeEdge Pro4000
Lexmark OfficeEdge Pro4000c
Lexmark OfficeEdge Pro5500
Lexmark OfficeEdge Pro5500t
Lexmark Pro715
Lexmark Pro915
Lexmark S315
Lexmark S415
Lexmark S515
Lexmark T650
Lexmark T652
Lexmark T654
Lexmark W850
Lexmark X460
Lexmark X463
Lexmark X464
Lexmark X466
Lexmark X548
Lexmark X652
Lexmark X654
Lexmark X656
Lexmark X658
Lexmark X734
Lexmark X736
Lexmark X738
Lexmark X746de
Lexmark X748
Lexmark X748de
Lexmark X792
Lexmark X860
Lexmark X862
Lexmark X864
Lexmark X925
Lexmark X950
Lexmark X952
Lexmark X954

NRG

機型
NRG MP 301
NRG MP 4002
NRG MP 5002
NRG MP C3002
NRG MP C305
NRG MP C3502
NRG MP C4502
NRG MP C4502A
NRG MP C5502
NRG MP C5502A

RICOH

機型
RICOH Aficio MP 301
RICOH Aficio MP 4002
RICOH Aficio MP 5002
RICOH Aficio MP C3002
RICOH Aficio MP C305
RICOH Aficio MP C3502
RICOH Aficio MP C4502
RICOH Aficio MP C4502A
RICOH Aficio MP C5502
RICOH Aficio MP C5502A
RICOH Imagio MP 4002
RICOH Imagio MP 5002
RICOH Imagio MP C2802
RICOH Imagio MP C3302
RICOH Imagio MP C4002
RICOH Imagio MP C5002
RICOH Imagio MP C4002A
RICOH Imagio MP C5002A

Samsung

機型
Samsung CLP-415NW
Samsung CLX-3303FW
Samsung CLX-3305FN
Samsung CLX-3305FW
Samsung CLX-3305W
Samsung CLX-3306FN
Samsung CLX-3306FW
Samsung CLX-3306W
Samsung CLX-3307FW
Samsung CLX-3307W
Samsung CLX-4195FN
Samsung CLX-4195FW

Samsung CLX-4195N
Samsung CPL-415NK
Samsung ML-1865W
Samsung ML-1865WK
Samsung ML-1866W
Samsung SCX-3205W
Samsung SCX-3205WK
Samsung SCX-3206W

Savin

機型
Savin MP 301
Savin MP 4002
Savin MP 5002
Savin MP C3002
Savin MP C305
Savin MP C3502
Savin MP C4502
Savin MP C4502A
Savin MP C5502
Savin MP C5502A


附註：

- 確認 iOS 裝置執行最新版本的 iOS，且用以進行列印的 app 也是最新版本。
- 確認具有 AirPrint 功能的印表機已安裝最新的韌體版本。請參閱印表機文件，或聯絡印表機廠商支援。
- 使用 AirPrint 時，某些印表機特色或功能可能無法使用（例如，選擇不同的紙匣、紅眼消除、書冊列印等等）。
- 請閱讀印表機文件，或聯絡印表機廠商，取得如何將具有 AirPrint 功能的印表機連接到網路的詳細資訊。
- 不支援使用 Bluetooth 或透過 USB 埠共用連接 Mac、PC、AirPort 基地台或 Time Capsule 的具有 AirPrint 功能的印表機。
- Apple 不支援宣稱支援 iOS 列印功能的非授權產品。

在 iOS 中如何列印

您可以從 Apple 應用程式，如 iBooks、“郵件”、“照片”和 Safari 等進行列印。從 App Store 取得的 app 也可能提供這個功能。

若要列印，請遵循以下步驟進行：

1. 點一下動作圖像.
2. 點一下“列印”按鈕。
3. 設定印表機選項，然後點一下“列印”。

附註：如果是第一次列印，或以前選擇的印表機無法使用，則必須在步驟 3 之前選擇印表機。

檢視列印佇列

按兩下主畫面按鈕，顯示最近使用的 app，即可檢查列印佇列。然後，點一下“列印中心”。

附註：只有正在列印時，才能使用“列印中心”。

其他資訊

如果無法列印或看到“找不到 AirPrint 印表機”訊息

檢查印表機：

1. 已通電且開啟電源。如果已通電，請關閉印表機，再開啟印表機，然後查看問題是否已經解決。
2. 已連接到 iOS 裝置所用的同一個 Wi-Fi 網路。
3. 已安裝最新的韌體版本。
4. 安裝有足量的墨水或碳粉。
5. 印表機控制面板上沒有顯示任何錯誤。

必要時，請參閱印表機文件，或聯絡印表機廠商協助完成上述步驟。

附註：

- 請避免將具備 AirPrint 功能的印表機連接到 Apple AirPort 基地台或 Time Capsule 的 USB 埠。這麼做可以從 Mac 進行一般的 AirPort 列印，但無法啟用 iOS 裝置的 AirPrint 功能。如果您無法使用 Wi-Fi 網路連接具備 AirPrint 功能的印表機，請從 AirPrint 印表機使用乙太網路連線來連接 Apple AirPort 基地台或 Time Capsule。
- Wi-Fi 印表機啟動後，需要幾分鐘時間，才能加入 Wi-Fi 網路。請確認印表機已連接 Wi-Fi 網路，再嘗試進行列印。

重要事項:非 Apple 所製造之產品的相關資訊僅為提供資訊之目的，且不構成 Apple 之建議或背書。請洽詢廠商以瞭解詳情。

為這篇文章評等：



聯絡 Apple 支援部門

需要協助嗎？為了節省您寶貴的時間，請利用線上提出支援要求，我們會將您連線至專家。
開始使用