

RC TOOL 0.0.3.0 操作舉例說明 (NOR/SSR MODE)

1.當最大角度(Pulse Lower angular)設成正數 60 度與最小角度(Pulse Lower angular)設成負數-60 度時，Normal 與 SSR Mode 所開角的角度都是左右各 60 度。

基础驱动设置		
中点脉冲宽度	1500	微秒(us)
最大脉冲宽度	2100	微秒(us)
最大角度	60	度
最小脉冲宽度	900	微秒(us)
最小角度	-60	度
死区	1	微秒(us)
电机驱动逻辑	H	
电位器驱动逻辑	H	

2.當最大角度(Pulse Lower angular)設成正數 60 度與最小角度(Pulse Lower angular)設成正數 40 度時，Normal 與 SSR Mode 所開角的角度可單獨設定。這時 Normal Mode 開角的角度為 60 度；SSR Mode 開角的角度為 40 度。

基础驱动设置		
中点脉冲宽度	1500	微秒(us)
最大脉冲宽度	2100	微秒(us)
最大角度	60	度
最小脉冲宽度	900	微秒(us)
最小角度	40	度
死区	1	微秒(us)
电机驱动逻辑	H	
电位器驱动逻辑	H	