

0.96寸OLED显示屏模块原理图

天猫店铺网址：<https://telesky.tmall.com>

邮箱：2355526548@qq.com

电话：18923720150

接口配置方法：

4线SPI接口焊接：R3，R4

3线SPI接口焊接：R2，R3

IIC接口焊接：R1，R4，R6，R7，R8

R8可不焊接，官方手册要求焊接

