



Android 整机测试工具使用说明书

Version	3.3
Date	2014.10.30
Editor	谢航
Approval	
<p>© Copyright 2009-2014 Guangdong Nufont CSC CO., LTD All rights reserved.</p> <p>This work contains confidential and proprietary information supplied by Guangdong Nufont CSC CO., LTD(hereinafter, "Nufont"). All such information is supplied for internal affairs. No part of this work may be reproduced, in whole or in part. Nufont has the sole and exclusive ownership rights to this document and the information contained herein.</p>	

Revision History

Rev	Description of Changes	Date	Editor
V 1.0	完成第一版	2012.07.27	谢航
V 1.1	增加测试项： 1. usb host 2. 触摸屏 3. 震动马达	2012.07.31	谢航
V 1.2	1. 增加 7 个模块的自动测试功能，分别为加速传感器、光强度传感器、指南针测试、电池测试、wifi 测试、蓝牙测试、GPS 测试 2. 增加模块：LCD 显示屏测试 3. 音频测试：改为手动控制录音、播放；增加一段 midi，并可以在播放 midi 的过程中录音 4. 背光测试：界面修改 5. 前置（后置）摄像头测试：改正屏幕显示角度 6. wifi 测试、蓝牙测试：打开后自动开启相应功能	2012.08.01	谢航
V 2.0	1. 增加自定义测试项功能并制作了配置工具 2. 将加速传感器测试的数据显示改为图形显示 3. 摄像头测试及触摸屏测试的 bug 修复	2012.08.14	谢航
V 3.0	1. 在自动测试中，将多线程同时测试改为单线程逐项测试，以避免因系统负荷过大而测试超时的情况 2. 增加 USB 及 SD 卡的自动测试功能，当 USB 的两个插槽（SD 卡插槽）中插入设备时，自动测试成功 3. 彻底解决 USB Accessory 以及 USB Host 的缺陷，USB Accessory 可以随时检测线路状态，USB Host 可以检测 Storage 以及 HID 等设备 4. 增加对 HDMI Stick 的支持，抽取测试项中 Wifi、USB、SD 卡、音频、按键、HDMI 六项来测试 5. SD 卡测试中分为状态、操作两部分显示	2012.09.21	谢航

	<ul style="list-style-type: none"> 6. 按键测试中增加针对 HDMI Stick 的按键相应 7. HDMI 测试中的图片改为电视彩条，方便判断颜色是否正常 		
V 3.0.1	按键测试：支持 HDMI Stick 的按键	2012.09.28	谢航
V 3.1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 增加 休眠唤醒测试 和 重启测试 2. 修改测试项配置工具的签名方式 	2012.10.19	谢航
V 3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 修改 休眠唤醒测试 的工作原理，由 Android 接口改为 kernel 接口 2. 关闭了重启测试的自动测试功能 3. 发布的 APK 分为两类： Automatic 含自动测试 Manual 不含自动测试 	2012.11.13	谢航
V 3.1.2	Pad 与 HDMI Dongle 文档分离	2013.01.11	谢航
V 3.2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 支持 Android4.2 以及 TL7689 平台 2. 增加电话录音测试 3. 增加 TP 边界测试和多点测试，优化覆盖测试算法 4. 界面修改 	2014.04.25	谢航
V 3.3	<ul style="list-style-type: none"> 1. 增加测试项：耳机、收音机、闪光灯 2. 精简测试项名称 3. 电池：修复温度错误 4. Wifi、蓝牙、GPS：根据系统中的状态判断是否需要自动开关 5. GPS 自动测试的成功条件修改 6. 按键：增加菜单键 7. 摄像头：增加拍照功能，修复图像尺寸错误 8. 触屏：对角线测试中增大感应区 9. 休眠唤醒：改用 NUFROnt 接口唤醒 10. 电话：界面修改，取消删除通话记录的功能 11. 重启测试改为恢复出厂设置 12. 减少自动测试的测试项，将自动/手动测试使用不同颜色显示 13. 增加自动测试按钮 14. 增加版本号显示 	2014.10.30	谢航

目录

目录.....	1
1. 简介	3
1.1. 工作环境.....	3
1.2. 开发环境.....	3
2. 配置工具使用说明	4
3. 测试项功能介绍.....	6
3.1. 加速传感.....	6
3.2. 光传感.....	6
3.3. 电池	6
3.4. 指南针.....	7
3.5. Wifi	7
3.6. 蓝牙	7
3.7. GPS.....	7
3.8. 充电器.....	8
3.9. USB.....	8
3.10. SD 卡.....	8
3.11. 耳机.....	8
3.12. 收音机.....	8
3.13. 音频.....	8
3.14. 背光.....	9
3.15. 按键测试	9
3.16. 前摄头	9
3.17. 后摄头.....	9
3.18. 闪光灯	9
3.19. 触屏.....	9
3.20. 震动测试	10
3.21. LCD	10

3.22.	休眠唤醒	10
3.23.	电话.....	10
3.24.	出厂设置	10
3.25.	HDMI 测试	11

1. 简介

Android 整机测试工具用于对 android 设备的测试工作，包含的测试项如下表所示：

1. 加速传感	2. 光传感
3. 电池	4. 指南针
5. Wifi	6. 蓝牙
7. GPS	8. 充电器
9. USB	10. SD 卡
11. 耳机	12. 收音机
13. 音频	14. 背光
15. 按键	16. 前摄像头
17. 后摄像头	18. 闪光灯
19. 触屏	20. 震动
21. LCD	22. 休眠唤醒
23. 电话	24. 出厂设置

1.1. 工作环境

◆ 硬件

名称	环境
Nufront 设备	Android4.0.3 – Android4.4

◆ 软件

名称	环境
整机测试工具	预装或手动安装均可

1.2. 开发环境

项目分为两部分：测试工具和配置工具

1. 测试工具是一个 APK，使用 IntelliJ IDEA 开发；
2. 配置工具是一个 Windows 下的 MFC 项目，使用 Visual Studio 2010 开发。

2. 配置工具使用说明

在 Windows 操作系统中，运行 Ns115_Bringup_ConfigTool.exe，确保此程序与 bin 和 lib 文件夹在同一目录下，其界面如图 1 所示。



图 1 测试项配置工具界面

点击“选择 APK”按钮，弹出文件选取界面，打开 Module_Test.apk。然后点击“开始配置”按钮，出现图 2 所示界面。




图 2 开始配置界面

此时可以勾选或取消测试项，并可以拖动测试项来进行排序，如图 3 所示。然后点击“保存配置”按钮来结束配置，最后点击“生成 APK”按钮，程序会自动进行一系列命令行操作，结束后，配置工具返回图 1 的界面，并在所选 APK 的路径下生成配置好的 APK: Module_Test_signed_final.apk。




图 3 配置测试项界面

3. 测试项功能介绍

将配置好的 APK 放入测试机中安装，或通过量产工具放入固件包中预装。程序启动后，可以看到所选择的测试项，点击自动测试来测试部分模块的功能，并显示测试结果。其余模块人工测试，点击测试项进行操作。下面逐一介绍这些测试项的使用方法。

3.1. 加速传感

加速传感测试是对 g-sensor 的测试。

自动测试：

自动从 g-sensor 中读取数据，若读取成功，则判断为成功。

人工测试：

进入加速传感测试界面，显示箭头和 X/Y/Z 的数据，旋转测试机并观察。

判断条件：

若屏幕上的箭头会始终指向地面，可判断为成功。

3.2. 光传感

光传感测试是对 light-sensor 的测试。

自动测试：

自动从 light-sensor 中读取数据，若读取成功且数据有变化，则判断为成功。

人工测试：

进入光传感测试界面，会显示出光线强度，并随周围光线的变化而变化，遮挡或使用光源照射并观察。

判断条件：

若在不同条件下的数据符合参考值，可判断为成功。

附：Phone-Guardian 参考值：

完全遮挡 sensor: 0

室内日光灯：约为 0~100

阳光下、或有光源近距离照射：约为 100~1000

光源直射 sensor: 1000 以上

3.3. 电池

自动测试：

自动读取电池的相关数据，若读取成功，则判断为成功。

人工测试：

进入电池测试界面，显示电池电量，最大容量，电压与温度。

判断条件：

若电量小于等于最大电量，电压在电池标称电压范围内，温度符合触感温度，可判

断为成功。

3.4. 指南针

自动测试：

自动从 compass 中读取相关数据，若读取成功，则判断为成功。

人工测试：

进入指南针测试界面，显示方向，和指南针图示，旋转测试机到不同方向并观察。

判断条件：

若指南针图示与实际方向吻合，可判断为成功。

3.5. Wifi

自动测试：

自动打开 Wifi 并搜寻热点，若搜索到热点，则判断为成功。

人工测试：

进入 Wifi 测试界面，会自动打开 Wifi 并显示当前状态，用户可以点击“设置 Wifi”按钮进入 Wifi 的设置界面，连接热点后返回，可以看到连接的详细信息。可以使用“打开网页”按钮来辅助判断测试结果。

判断条件：

若搜索热点、连接热点均正常，显示信息与热点信息吻合，打开网页成功，可判断为成功。

3.6. 蓝牙

自动测试：

自动打开蓝牙并搜寻设备，若搜索到设备，则判断为成功。

人工测试：

进入蓝牙测试界面，会自动打开蓝牙并显示搜索到的设备，可以在附近放置可搜索的蓝牙设备辅助测试。

判断条件：

若搜索到蓝牙设备并正确显示名称（与 MAC 地址），可判断为成功。

3.7. GPS

自动测试：

自动使用 GPS 功能来搜索卫星，若搜索到卫星，则判断为成功。

人工测试：

进入 GPS 测试界面，会自动打开 GPS，显示 GPS 状态以及搜索到的卫星。

判断条件：

若搜索到卫星，显示出编号和信号强度，则判断为成功。

3.8. 充电器

进入充电器测试界面，显示充电器的状态，分别为：“充电器拔出”、“USB 充电器已插入”、“AC 充电器已插入”，插拔充电器并观察。

判断条件：

若显示状态与实际充电器状态相同，可判断为成功。

3.9. USB

进入 USB 测试界面，显示 USB 的状态，插拔 USB 线并观察。

判断条件：

若显示状态与实际 USB 连接状态相同，可判断为成功。

3.10. SD 卡

进入 SD 卡测试界面，显示 SD 卡的状态和插拔操作，插拔 SD 卡并观察。

判断条件：

若显示状态（和操作）与实际状态（和操作）相同，可判断为成功。

3.11. 耳机

进入耳机测试界面，显示耳机状态，分为：“未插入”、“三段式耳机已插入”、“四段式耳机已插入”，如果插入四段式耳机，还会在下方显示耳机键测试；插入耳机并点击“播放音乐”按钮。

判断条件：

若显示状态与耳机插入状态相同，音乐正常播放，（若插入四段式耳机，耳机键响应正常），可判断为成功。

3.12. 收音机

进入收音机测试界面，点击打开按钮，弹出收音机界面，插入有线耳机并切换频率；测试完成后使用返回键返回测试界面。

判断条件：

若收音机功能正常，可判断为成功。

3.13. 音频

进入音频测试界面，点击开始录音，对麦克风讲话，然后点击停止录音，点击播放录音，听到之前的录音后点击停止播放，然后点击播放音频文件，听到音乐后点击停止播放文件。

判断条件

若听到录音和音乐，可判断为成功。

3.14. 背光

进入背光测试界面，会自动逐级调整屏幕的亮度。

判断条件：

若看到屏幕逐渐变亮，可判断为成功。

3.15. 按键测试

进入按键测试界面，根据屏幕提示按相应按键。

判断条件：

若按键后相应红色变绿，可判断为成功。

3.16. 前摄头

进入前置摄像头测试界面，观察前置摄像头的预览是否正常，然后按下拍照，观察拍摄的图像是否正常；拍照后可点击继续预览并反复测试。

判断条件：

若预览与拍摄均正常，可判断为成功。

3.17. 后摄头

进入后置摄像头测试界面，观察后置摄像头的预览是否正常，然后按下拍照，观察拍摄的图像是否正常；拍照后可点击继续预览并反复测试。

判断条件：

若预览与拍摄均正常，可判断为成功。

3.18. 闪光灯

进入闪光灯测试界面，点击打开，观察闪光灯是否打开，然后点击关闭，观察闪光灯是否关闭

判断条件：

若闪光灯可以正常打开、关闭，可判断为成功。

3.19. 触屏

1. 进入触摸屏测试界面，屏幕会布满红色的方格，触摸屏幕时，相应位置的方格会变成绿色。当所有方格都变成绿色之后，自动进入下一步；若触摸屏部分位置无

响应，测试失败。

2. 按照屏幕所示的对角线/边线来画线，成功会自动进入下一步，若画线中断，则测试失败。
3. 多点测试，若屏幕显示触摸点数量与实际触摸数量一致，则测试成功。

判断条件：

三个步骤均成功，可判断为成功。

3.20. 震动测试

进入震动测试界面，点击震动按钮。

判断条件：

若点击后设备震动，可判断为成功。

3.21. LCD

进入 LCD 测试界面，屏幕显示红色，点击屏幕时，会在红、绿、蓝、白、黑五种颜色直接来回切换，观察屏幕是否有坏点、色斑、漏光等异常现象。

判断条件：

若屏幕显示正常，可判断为成功。

3.22. 休眠唤醒

进入休眠唤醒测试界面，首先选择是否进行深度休眠：

（若选择深度休眠测试，请移除 USB 线及电源线，关闭所有保持系统唤醒的应用，如音乐、Wifi 等，并设置休眠时间在 10 秒以上。）

然后设置休眠时间、休眠次数以及休眠间隔，最后点击开始按钮进行测试。

判断条件：

若系统按照设置的时间进行休眠唤醒，可判断为成功。

3.23. 电话

进入电话录音测试界面，点击 10010 或 112 进行拨号，在电话挂断后会自动播放此次电话录音。

判断条件：

若录音播放正常，可判断为成功。

3.24. 出厂设置

进入恢复出厂设置界面，点击开始按钮，工具会自动清除所有使用痕迹，并在执行完成后自动关机。（此测试项无需判断结果。）

3.25. HDMI 测试

将设备与 HDMI 显示器连接，检查显示器上显示的颜色是否正常。

判断条件：

若显示器显示正常，可判断为成功。