

SF-8050 串口 Lis 通信说明

一、Lis 双向通信端口设置

1. List 端口设置：

设置串口信息：

选择允许数据上传：

通信方式：选择双向；

2. Lis 双向通信握手失败，可以选择是否继续尝试同服务器通信：（该选项仅用于双向通信）



默认勾选，若同 Lis 服务器握手失败，要停止同 Lis 服务器通信，可以去掉勾选。注意软件重启后，改选向将恢复默认勾选。

3. 扫描器端口设置：

若不采用内置条码扫描器，去掉选项“Build-in Barcode Scanner”；若采用内置条码扫描器，需要设置扫描器端口。

二、Lis 单向通信设置：

同 SF8000 及 SF8100 设置。

注意：“继续同 Lis 服务器通信”选项对单向通信无效。

三、说明

一般情况下不使用握手信号。