

Interface name	Getting Failure Information List
Method	GET

URI /v1/failures/failure_status

message	code	body	type	required	Allow null	Allow empty	overview	remark
request	-	-	-	-	-	-	-	-
response	200	physical_unit	object	N	Y		Failure notification information(per physical unit)	-
		nodes	object[]	N	Y	Y	Node information list	Node failure notification
		cluster_id	string	Y	N		Cluster ID	-
		fabric_type	string	Y	N		Node type(Leaf or Spine)	-
		node_id	string	Y	N		Node ID	-
		failure_status	string	Y	N		Failure status	"up" "down"
		ifs	object[]	N	Y	Y	IF information list	-
		cluster_id	string	Y	N		Cluster ID	-
		fabric_type	string	Y	N		Node type(Leaf or Spine)	-
		node_id	string	Y	N		Node ID	-
		if_type	string	Y	N		IF type(see remark)	"physical-if": physical-IF "lag-if": LAG IF "breakout-if": breakoutIF
		if_id	string	Y	N		IF ID	-
		failure_status	string	Y	N		Failure status	"up" "down"
		cluster_unit	object	N	Y		Failure notification information(per cluster unit)	-
		clusters	object[]	Y	N	Y	Cluster information	-
		cluster_id	string	Y	N		Cluster ID	-
		type	string	Y	N		type(see remark)	"edge_point": edge-point "cluster_link-if": inter-cluster IF "internal": internal cluster
		id	string	N	Y		ID(see remark)	Specified "type"'s ID (i.e. if type is edge-point, edge-point id is obtained.)
		failure_status	string	Y	N		Failure status	"up" "down" "warn"
		slice_unit	object	N	Y			Not supported function.
		slices	object[]	Y	N	Y		
		slice_type	string	Y	N			
		slice_id	string	Y	N			
		cp_ids	string[]	Y	N	Y		
		failure_status	string	Y	N			
		reachable_statuses	object[]	N	Y	Y		
		cp_id	string	Y	N			
		opposite_type	string	Y	N			
		opposite_id	string	Y	N			
		reachable_status	string	Y	N			
Refer to the "Error response format" sheet for error response								

Body uses JSON format.