

# Руководство пользователя Gyrovert C++ API (Low Level)

Библиотека взаимодействия с инерциальными модулями серий ГКВ и  
МГ

ООО «Лаборатория микроприборов», 2022

## Содержание:

<b>1. Введение. Работа устройства.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Структуры пакетов данных.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Методы класса LMP_Device .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Настройка отправки запросов/команд и обработка принятых данных.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. Запросы.....</b>	<b>9</b>
<b>3.3. Команды.....</b>	<b>12</b>
<b>3.4. Установка пользовательских callback-функций.....</b>	<b>19</b>
<b>3.5. Специальные команды для настройки параметров интерфейсов (IfProto) .....</b>	<b>28</b>
<b>3.6. Команды коррекции навигационных данных.....</b>	<b>33</b>
<b>4. Примеры.....</b>	<b>36</b>
<b>4.1. Консольный пример вывода принимаемых данных с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux).....</b>	<b>36</b>
<b>4.2. Консольный пример установки алгоритма «Данные с датчиков» и вывода принимаемых данных с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux) .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3. Консольный пример выбора алгоритма пользователем и вывода принимаемых данных с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux).....</b>	<b>36</b>
<b>4.4. Пример наследования класса LMP_Device для расширения функционала библиотеки...</b>	<b>37</b>
<b>4.5. Консольный пример записи данных в бинарный файл с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux) .....</b>	<b>37</b>

## 1. Введение. Работа устройства.

Инерциальные модули серий ГКВ и МГ предназначены для решения задач навигации и ориентации.

Взаимодействие с устройствами осуществляется через последовательный порт по интерфейсу RS-422 с использованием протокола «Gyrovert» ООО «Лаборатория микроприборов».

Библиотека Gyrovert C++ LL предоставляет класс LMP\_Device с набором методов, с помощью которых пользователь может организовать взаимодействие с устройством в программе, написанной на языке C++.

Библиотека не работает напрямую с serial-портом, для задания функции прямой отправки данных на serial-порт используется метод «[SetSendDataFunction\(\)](#)».

Выбранная функция будет использоваться для отправки всех запросов и команд из разделов 3.2 и 3.3. Пример использования представлен в разделе 4.

Обработка принятых данных и распознавание пакетов происходит внутри метода «[ReceiveProcess\(\)](#)». Пример использования представлен в разделе 4.

Библиотека предоставляет возможность задания пользовательских callback-функций, которые будут вызываться при приёме пакета определенного типа. Список методов представлен в разделе 3.4. Примеры представлены в разделе 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы устройство корректно обрабатывало команды и запросы из разделов 3.2 и 3.3, необходимо, чтобы между отправкой команд была задержка как минимум в 3,5 символа соответственно текущей скорости последовательного интерфейса.

## 2. Структуры пакетов данных.

Подробное описание протокола информационного взаимодействия приведено в документе «Протокол информационного взаимодействия» ЛМАП.402131.009Д1.

Ниже представлены структуры пакетов, используемых во взаимодействии с устройством серии ГКВ или МГ.

Общая структура всех пакетов. Размер поля data может составлять от 4 до 259 байт и включает в себя одну из нижеперечисленных структур и 4 байта контрольной суммы CRC32.

```
typedef struct __GKV_PacketBase
{
    uint8_t preamble;           /* always 255 */
    uint8_t address;            /* address of sending device */
    uint8_t type;               /* type of the packet */
    uint8_t length;             /* length of data fields (without checksum) */
    uint8_t data[GKV_DATA_LENGTH + 4]; /* all data that packet's containing including checksum */
} GKV_PacketBase;
```

Нижеперечисленные структуры данных при отправке пакета записываются поле data и составляют величину GKV\_DATA\_LENGTH.

Структура поля data (без CRC32) пакета ID устройства (поле type=0x05)

```
typedef struct __GKV_ID
{
    uint16_t bootloader_version; /* version of embended software */
    uint16_t firmware_version;   /* version of changeable software */
    uint32_t production_date;    /* date of device manufacturing */
    char serial_id[16];          /* serial number of device */
    char description[16];        /* device code in ASCII */
    uint8_t mode;               /* used in the manufacturing phase */
    uint16_t status;            /* field for detecting errors, sync and algorithm state */
} GKV_ID;
```

Структура поля data (без CRC32) пакета настроек устройства (поле type=0x07) (для записи параметров используются маски “mode\_mask” и “param\_mask”).

```
typedef struct __GKV_Settings
{
    uint32_t mode_mask;           /* field to allow change data format parameters */
    uint32_t mode;               /* field to change data format parameters when it is allowed */
    uint32_t param_mask;        /* field to allow change settings of data processing and sending */
    uint8_t uart_baud_rate;      /*baudrate of main RS-485 */
    uint8_t uart_address;       /* address of device */
    uint16_t rate_prescaler;     /* basic freq of data packets for GKV = 1000 Hz */
    uint8_t algorithm;          /* type of sensors and GNSS data processing */
    uint8_t gyro_range;
    uint8_t acc_range;
    uint16_t sync_out_prescaler; /*changes the speed of data output by averaging */
    float dcm[9];               /* rotation matrix (3x3) of the measured data */
    uint8_t aux_485_type;        /* when external device is connected, user can receive/process ext. data*/
    uint8_t data_out_skip;      /* number of skipping output packets to reduce frequency */
    uint8_t aux_485_baudrate;    /* baudrate of additional RS-485 from 9600 bit/s to 3 MBit/s */
    uint8_t magnetometer_range; /* range of three axis magnetic sensor */
    uint8_t ext_sync_mode;      /* type of external sync signal (toggle or pulse) */
} GKV_Settings;
```

Структура поля data (без CRC32) пакета данных с датчиков в виде кодов АЦП (поле type=0x0A)

```
typedef struct __GKV_ADCData
{
    uint16_t sample_cnt;        /* 0-65535 counter to detect number of lost packets */
    uint16_t status;           /* field for detecting errors, sync and algorithm state */
    int32_t a[3];              /* accelerometer non-calibrated X Y Z axis data in 24 bit ADC codes */
    int32_t w[3];              /* rate sensor non-calibrated X Y Z axis data in 24 bit ADC codes */
    int32_t t[4];              /* X Y Z axis and CPU temperature data in 12 bit ADC */
} GKV_ADCData;
```

Структура поля data (без CRC32) пакета углов ориентации (поле type=0x0C)

```
typedef struct __GKV_GyrovertData
{
    uint16_t sample_cnt;        /* 0-65535 counter to detect number of lost packets */
    uint16_t status;           /* field for detecting errors, sync and algorithm state */
    float pitch;               /* pitch Euler angle */
    float roll;                /* roll Euler angle */
    float yaw;                 /* yaw Euler angle */
} GKV_GyrovertData;
```

Структура поля data (без CRC32) пакета углов инклинометра (поле type=0x0D)

```
typedef struct __GKV_InclinometerData
{
    uint16_t sample_cnt;        /* 0-65535 counter to detect number of lost packets */
    uint16_t status;           /* field for detecting errors, sync and algorithm state */
    float alfa;                /* inclinometer angle alfa (XZ) */
    float beta;                /* inclinometer angle beta (YZ) */
} GKV_InclinometerData;
```

Структура поля data (без CRC32) пакета навигационных данных (поле type=0x12)

```
typedef struct __GKV_BINSDData
{
    uint16_t sample_cnt; /* 0-65535 counter to detect number of lost packets */
    uint16_t status; /* field for detecting errors, sync and algorithm state */
    float x; /* x axis position */
    float y; /* y axis position */
    float z; /* z axis position */
    float pitch; /* pitch Euler angle */
    float roll; /* roll Euler angle */
    float yaw; /* yaw Euler angle */
    float alfa; /* inclinometer angle alfa XZ */
    float beta; /* inclinometer angle beta YZ */
    float q[4]; /* orientation quaternion q3 q2 q1 q0 */
}GKV_BINSDData;
```

### Структура поля data (без CRC32) пакета данных ГНСС (поле type=0x0E)

```
typedef struct __GKV_GpsData
{
    uint32_t time; /* Coordinated Universal Time (UTC)*/
    double latitude; /* latitude from GNSS */
    double longitude; /* longitude from GNSS */
    double altitude; /* altitude from GNSS */
    uint32_t state_status; /* state of GNSS receiver */
    float TDOP; /* geometry factor of GNSS receiver */
    float HDOP; /* geometry factor of GNSS receiver */
    float VDOP; /* geometry factor of GNSS receiver */
    float velocity; /* horizontal speed */
    float yaw; /* azimuth angle from GNSS */
    float alt_velocity; /* vertical speed */
}GKV_GpsData;
```

### Структура поля data (без CRC32) расширенного пакета данных ГНСС (type=0x0F)

```
typedef struct __GKV_GpsDataExt
{
    double vlat; /* velocity on latitude */
    double vlon; /* velocity on longitude */
    float sig_lat; /* STD of latitude data */
    float sig_lon; /* STD of longitude data */
    float sig_alt; /* STD of altitude data */
    float sig_vlat; /* STD of velocity on latitude */
    float sig_vlon; /* STD of velocity on longitude */
    float sig_valt; /* STD of velocity on altitude */
    uint16_t num_ss; /* number of sattelites used in calculation of GNSS data*/
    uint16_t reserved;
}GKV_GpsDataExt;
```

### Структура поля data (без CRC32) наборного пакета данных (поле type=0x13)

```
typedef struct __GKV_CustomData
{
    float parameter[63]; /* value of parameter N from list of 'custom_data_parameters' */
}GKV_CustomData;
```

### Структура поля data пакета параметров наборного пакета (поле type=0x27)

```
typedef struct __GKV_CustomDataParam
{
    uint8_t num; /* number of parameters that device sends in custom packet */
    uint8_t param[63]; /* type of parameter N from list of 'custom_data_parameters' */
}GKV_CustomDataParam;
```

## Структура поля data пакета смещений нуля ДУС (поле type=0x1E)

```
typedef struct __GKV_GyroOffset
{
    int32_t x_900; /* custom (send) or current (receive) gyro offset for X axis in 24-bit ADC codes */
    int32_t y_900; /* custom (send) or current (receive) gyro offset for Y axis in 24-bit ADC codes */
    int32_t z_900; /* custom (send) or current (receive) gyro offset for Z axis in 24-bit ADC codes */
    int32_t reserved[9];
}GKV_GyroOffset;
```

## Структура поля data пакета, содержащего параметр тонкой настройки алгоритма (поле type=0x24)

```
typedef struct __GKV_AliParam
{
    uint32_t i; /* index from Kalman Filter/BINS/GNSS algorithm parameters list */
    float val; /* value for selected by 'parameter_index' algorithm parameter */
    uint32_t count; /* number of algorithm parameters (receive only) */
    char name[32]; /* ASCII algorithm parameter name (receive only) */
    uint8_t save_to_flash; /* write parameter value to ROM (send only) */
}GKV_AliParam;
```

Пакеты запросов всегда имеют величину GKV\_DATA\_LENGTH=0, отличаются только значения поля type.

Описание запроса	#define для заполнения поля type	Значение поля type
Проверка соединения (со стороны пользователя) /подтверждение приёма (со стороны устройства):	GKV_CHECK_PACKET GKV_CONFIRM_PACKET	0x00
Сброс устройства:	GKV_RESET_PACKET	0x01
Запрос ID:	GKV_DEV_ID_REQUEST	0x04
Запрос настроек:	GKV_DEV_SETTINGS_REQUEST	0x06
Запрос данных (в режиме работы устройства «По запросу»)	GKV_DATA_REQUEST	0x17
Запрос списка текущих параметров наборного пакета:	GKV_CUSTOM_PACKET_PARAM_REQUEST	0x26
Запрос текущих значений смещений нуля ДУС:	GKV_GYRO_OFFSET_REQUEST	0x1D

### 3. Методы класса LMP\_Device

#### 3.1. Настройка отправки запросов/команд и обработка принятых данных.

Метод выбора функции отправки запроса/команды по serial-порту:

```
void SetSendDataFunction(std::function<void(GKV_PacketBase *)>ptrSendPacketFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию отправки массива данных через serial-порт. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserSendFunction(GKV_PacketBase *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект команды, который будет отправлен на устройство. Список запросов и команд перечислен в разделах 3.2 и 3.3

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetSendDataFunction(std::bind(&UserClass::UserSendFunction, &UserClassObj, std::placeholders::_1));
```

Метод обработки принятых данных:

```
void Receive_Process(uint8_t *buffer_ptr, uint16_t buffer_size);
```

В данном методе работает основной цикл обработки данных.

Метод принимает в качестве аргументов:

- указатель на массив данных, принятых по serial-порту.
- размер массива

Если среди принятых данных обнаружен корректный пакет, вызывается пользовательская callback-функция, в которой может быть произведена обработка принятого пакета. Установить callback-функции можно с помощью сеттеров, перечисленных в разделе 3.4.



### 3.2. Запросы.

**ВНИМАНИЕ:** Для корректной работы всех запросов необходимо до начала взаимодействия задать функцию отправки данных с помощью метода [SetSendDataFunction\(\)](#)» (см. раздел 3.1)

Проверка соединения:

**void CheckConnection ();**

Данный метод отправляет тестовый пакет для проверки соединения с устройством. Ответом будет пакет подтверждения получения запроса. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Запрос ID:

**void RequestDeviceID();**

Данный метод отправляет запрос ID устройства. Структура ответа на данный запрос представлена в разделе 2. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetIDReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Запрос настроек устройства:

**void RequestSettings();**

Данный метод отправляет запрос пакета текущих настроек устройства. Структура ответа на данный запрос представлена в разделе 2. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа на данный запрос можно задать с помощью метода:

**void SetSettingsReceivedCallback ();**

Метод описан в разделе 3.4

Запрос параметров наборного пакета данных:

**void RequestCustomPacketParams();**

Данный метод отправляет запрос текущих параметров наборного пакета. Структура ответа на данный запрос представлена в разделе 2. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа на данный запрос можно задать с помощью метода:

**void SetCustomPacketParamReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Запрос данных:

**void RequestData();**

Данный метод отправляет запрос данных, если на устройстве установлен режим выдачи данных «По запросу». Ответом на данный запрос будет пакет данных, установленный на данный момент (стандартный пакет алгоритма или наборный пакет данных). Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа на данный запрос можно задать с помощью методов:

**void SetADCDataReceivedCallback();** - для стандартного пакета алгоритма работы устройства «Коды АЦП»

**void SetRawDataReceivedCallback();** - для стандартного пакета алгоритма работы устройства «Данные с датчиков»

**void SetGyrovertDataReceivedCallback();** - для стандартного пакета алгоритмов работы устройства «Ориентация фильтр Калмана»/«Ориентация фильтр Mahony»

**void SetInclinometerDataReceivedCallback();** - для стандартного пакета алгоритма работы устройства «Инклинометр»

**void SetBINSDataReceivedCallback();** - для стандартного пакета алгоритма работы устройства «Навигация»

**void SetCustomPacketParamReceivedCallback();** – для наборного пакета данных в любом из вышеперечисленных алгоритмов.

Методы описаны в разделе 3.4

Запрос текущих смещений нуля ДУС:

**void RequestGyroOffsets();**

Данный метод отправляет запрос текущих заданных смещений нуля ДУС. Ответом будет структура, содержащая смещения нуля ДУС по каждой оси, представленная в разделе 2. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа на данный запрос, можно задать с помощью метода:

**void SetGyroOffsetsReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Запрос особых параметров текущего алгоритма:

**void RequestAlgorithmSpecialParameter(uint32\_t index);**

Данный метод отправляет запрос выбранного по индексу параметра, специфичного для текущего алгоритма. Параметры в основном содержат тонкие настройки, влияющие на работу текущего алгоритма. Ответом будет пакет, содержащий индекс, значение и текстовое описание запрашиваемого параметра. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа, можно задать с помощью метода:

**void SetAlgorithmSpecialParameterReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

### 3.3. Команды

**ВНИМАНИЕ:** Для корректной работы всех команд необходимо до старта взаимодействия задать функцию отправки данных с помощью метода [SetSendDataFunction\(\)](#)» (см. раздел 3.1)

Установка алгоритма:

**void SetAlgorithm(uint8\_t algorithm\_register\_value);**

Данный метод отправляет на устройство команду установки алгоритма в соответствии со значением, указанным в поле “algorithm\_register\_value”. Поле может принимать значения:

**GKV\_ADC\_CODES\_ALGORITHM** – алгоритм «Коды АЦП»

**GKV\_SENSORS\_DATA\_ALGORITHM** – алгоритм «Данные с датчиков»

**GKV\_ORIENTATION\_KALMAN\_ALGORITHM** – алгоритм «Ориентация, фильтр Калмана»

**GKV\_INCLINOMETER\_ALGORITHM** – алгоритм «Инклинометр»

**GKV\_ORIENTATION\_MAHONY\_ALGORITHM** – алгоритм «Ориентация, фильтр Mahony»

**GKV\_ESKF5\_NAVIGATON\_ALGORITHM** – алгоритм «Навигация»

**GKV\_CUSTOM\_ALGORITHM** – пользовательский алгоритм (может быть разработан для конкретной задачи по запросу)

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Выбор формата выдачи данных в виде стандартного пакета алгоритма:

**void SetDefaultAlgorithmPacket();**

Данный метод отправляет на устройство команду установки формата выдачи данных в виде стандартного пакета выбранного алгоритма.

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Выбор формата выдачи данных в виде наборного пакета:

**void SetCustomAlgorithmPacket();**

Данный метод отправляет на устройство команду установки формата выдачи данных в виде наборного пакета данных.

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Установка параметров наборного пакета:

**void SetCustomPacketParam(uint8\_t\* param\_array\_ptr, uint8\_t quantity\_of\_params);**

Данный метод отправляет на устройство массив параметров, которые будут отправляться в наборном пакете. Максимальное количество параметров, которое можно задать таким образом – 64.

В качестве аргументов данный метод принимает:

- указатель на массив номеров параметров, которые, принятых по serial-порту. Подробное описание параметров наборного пакета приведено в документе «Протокол информационного взаимодействия» ЛМАП.402131.009Д1. Список #define для этих параметров можно найти в файле «LMP\_CustomPacket.h»
- количество этих параметров

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4.

**ВНИМАНИЕ:** Смена выдаваемых данных произойдет, только если на устройстве выбран тип выдаваемого пакета данных «Наборный». Задать его можно с помощью метода **«SetCustomAlgorithmPacket()»**. В противном случае, если выбран тип выдаваемого пакета данных «Стандартный пакет алгоритма», выдаваемые данные изменятся только после смены типа пакета.

Установка битрейта основного интерфейса RS-422:

**void SetBaudrate(uint8\_t baudrate\_register\_value);**

Данный метод отправляет на устройство команду установки битрейта основного порта RS-422 в соответствии со значением, указанным в поле “baudrate\_register\_value”. Поле может принимать значения:

GKV\_BAUDRATE\_921600

GKV\_BAUDRATE\_460800

GKV\_BAUDRATE\_230400

GKV\_BAUDRATE\_115200

GKV\_BAUDRATE\_1000000

GKV\_BAUDRATE\_2000000

GKV\_BAUDRATE\_3000000

По умолчанию установлен битрейт 921600 бит/с.

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Установка единиц измерения ускорения:

**void SetAccelerationUnits(uint8\_t units);**

Данный метод отправляет на устройство команду выбора единиц измерения ускорения в соответствии со значением, указанным в поле “units”. Поле может принимать значения:

GKV\_MS2 – метры в секунду в квадрате

GKV\_G - g

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Установка единиц измерения угловой скорости:

**void SetAngularRateUnits(uint8\_t units);**

Данный метод отправляет на устройство команду выбора единиц измерения угловой скорости в соответствии со значением, указанным в поле “units”. Поле может принимать значения:

**GKV\_DEGREES\_PER\_SECOND** – градусы в секунду

**GKV\_RADIANS\_PER\_SECOND** – радианы в секунду

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Установка единиц измерения угловых перемещений:

**void SetAngleUnits(uint8\_t units);**

Данный метод отправляет на устройство команду выбора единиц измерения углов поворота в соответствии со значением, указанным в поле “units”. Поле может принимать значения:

**GKV\_DEGREES** – градусы

**GKV\_RADIANS** – радианы

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Установка предделителя частоты выдачи данных:

**void SetDataRatePrescaler (uint16\_t rate\_prescaler);**

Данный метод отправляет на устройство команду установки предделителя частоты выдачи данных (относительно базовой частоты в 1 кГц) в соответствии со значением, указанным в поле “rate\_prescaler”. Поле может принимать значения от 1 до 1000. При записи значения 0 устанавливается режим выдачи данных «По запросу» и данные могут быть запрошены пользователем с помощью команды “RequestData()”

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Установка пропуска выходных пакетов для снижения частоты выдачи данных:

**void SetSkipOutputPackets (uint8\_t data\_out\_skip);**

Данный метод отправляет на устройство команду установки пропуска пакетов данных (относительно текущей частоты, выбранной с помощью **SetDataRatePrescaler**) в соответствии со значением, указанным в поле “data\_out\_skip”. Поле может принимать значения от 0 до 255. Рекомендуется использовать данную команду только для уменьшения частоты при выдаче параметров алгоритма (данных навигации и ориентации). При использовании для данных с датчиков данная команда может вызвать алиайзинг (появление ложной низкочастотной разностной частоты).

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4



Установка типа выходного синхросигнала:

**void SetSyncOutType(uint16\_t type);**

Данный метод отправляет на устройство команду выбора типа синхросигнала (сигнала, отправляемого на контакт SyncOut в момент захвата данных внутренним АЦП устройства) в соответствии со значением, указанным в поле “type”. Поле может принимать значения:

**GKV\_SYNC\_ADC\_PULSE** – импульс в момент захвата данных АЦП

**GKV\_SYNC\_ADC\_TOGGLE** – смена логического уровня в момент захвата данных АЦП

Ответом будет пакет подтверждения обработки команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа, можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Команда вычисления смещения нуля ДУС:

**void CalculateGyroOffsets (uint32\_t samples);**

Данный метод отправляет пакет для автоматического вычисления и списания смещения нуля ДУС за время, установленное значением samples (согласно текущей частоте выдачи данных, по умолчанию равной 1 кГц). Ответом будет пакет подтверждения получения запроса. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа, можно задать с помощью метода:

**void SetConfirmPacketReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Ручная установка смещения нуля ДУС:

**void SetGyroOffsets (int32\_t offset\_x, int32\_t offset\_y, int32\_t offset\_z);**

Данный метод отправляет пакет для установки и списания смещения нуля ДУС в формате кодов АЦП, 24-бита. Ответом будет пакет подтверждения записи данных. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа, можно задать с помощью метода:

**void SetGyroOffsetsWrittenCallback();**

Метод описан в разделе 3.4

Запись особого параметра алгоритма:

```
void SendAlgorithmSpecialParameter(uint32_t index, float value, bool saveToFlash);
```

Данный метод отправляет пакет для записи значения выбранного по индексу параметра, специфичного для текущего алгоритма. Эти параметры в основном содержат тонкие настройки, влияющие на поведение алгоритма. Параметр может быть записан только в оперативную память устройства и сброшен после перезагрузки или же сохранён в долговременную память устройства. Ответом будет пакет подтверждения получения команды. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа, можно задать с помощью метода:

```
void SetConfirmPacketReceivedCallback();
```

Метод описан в разделе 3.4

### 3.4. Установка пользовательских callback-функций

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме любого пакета:

```
void SetReceivedPacketCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_PacketBase *)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при распознавании среди принятых данных любого корректного пакета. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_PacketBase *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetReceivedPacketCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета подтверждения получения команды:

```
void SetConfirmPacketReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при распознавании среди принятых данных пакета подтверждения получения команды. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev);
```

Здесь dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetConfirmPacketReceivedCallback(std::bind(&qLMP_Device::ConfirmPacketReceivedCallback, this, std::placeholders::_1));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета ID устройства:

```
void SetIDReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_ID*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при распознавании среди принятых данных пакета ID устройства. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_ID *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetIDReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме текущих настроек устройства:

```
void SetSettingsReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_Settings*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при распознавании среди принятых данных пакета текущих настроек. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_Settings *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetSettingsReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме текущих параметров наборного пакета устройства:

```
void SetCustomPacketParamReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_CustomDataParam*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при распознавании среди принятых данных списка параметров наборного пакета. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_CustomDataParam *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetCustomPacketParamReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета данных с датчиков в виде кодов АЦП:

```
void SetADCDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_ADCData*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении пакета данных с датчиков в виде кодов АЦП. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_ADCData *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetADCDataReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета калиброванных данных с датчиков:

```
void SetRawDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_RawData*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении пакета калиброванных данных с датчиков. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_RawData *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetRawDataReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета ориентации:

```
void SetGyrovertDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_GyrovertData*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении пакета углов ориентации. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_GyrovertData *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetGyrovertDataReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета углов инклинометра:

```
void SetInclinometerDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_InclinometerData*)>  
ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении пакета углов инклинометра. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_InclinometerData*ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetInclinometerDataReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета данных БИНС:

```
void SetBINSDDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_BINSDData*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении пакета навигационных данных. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_BINSDData *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetBINSDDataReceivedCallback (std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме наборного пакета данных:

```
void SetCustomPacketReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_CustomData*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении наборного пакета данных. Эта функция должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_CustomData *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetCustomPacketReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции вызываемой при приёме пакета данных ГНСС:

```
void SetGNSSDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_GpsData*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении пакета данных ГНСС. Данный пакет отправляется устройством с частотой 10 Гц при подключенном ГНСС приемнике и установке стандартного пакета выбранного алгоритма. Если выбран наборный пакет, ГНСС данные могут быть выбраны в числе параметров, передаваемых в наборном пакете. Функция обратного вызова должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_GpsData*ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetGNSSDataReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```



Метод установки пользовательской callback-функции, вызываемой при приёме расширенного пакета данных ГНСС:

```
void SetExtGNSSDataReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *, GKV_GpsDataExt*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию вызываемую при получении расширенного пакета данных ГНСС. Данный пакет отправляется устройством с частотой 10 Гц при подключенном ГНСС приемнике и установке стандартного пакета выбранного алгоритма. Если выбран наборный пакет, ГНСС данные могут быть выбраны в числе параметров, передаваемых в наборном пакете. Функция обратного вызова должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_GpsDataExt *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetExtGNSSDataReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции, вызываемой при приёме ответа на спецкоманду IfProto (см. раздел 3.5):

```
void SetIfProtoCommandResponseReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device *dev, IfProtoConfig*)> ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию, вызываемую при получении пакета ответа на команду IfProto. Функция обратного вызова должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, IfProtoConfig *ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetIfProtoCommandResponseReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции, вызываемой при приёме ответа на запись смещений нуля ДУС

```
void SetGyroOffsetsWrittenCallback(std::function<void(LMP_Device *)>ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию, вызываемую при получении пакета ответа на команду ручной записи смещений нулей ДУС. Функция обратного вызова должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev);
```

Здесь dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetGyroOffsetsWrittenCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1));
```

Метод установки пользовательской callback-функции, вызываемой при приёме ответа на запрос смещений нуля ДУС

```
void SetGyroOffsetsReceivedCallback (std::function<void(LMP_Device *, GKV_GyroOffset*)>ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию, вызываемую при получении пакета ответа на команду ручной записи смещений нулей ДУС. Функция обратного вызова должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_GyroOffset* ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetGyroOffsetsReceivedCallback (std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

Метод установки пользовательской callback-функции, вызываемой при приёме пакета, содержащего один из особых параметров текущего алгоритма:

```
void SetAlgorithmSpecialParameterReceivedCallback(std::function<void(LMP_Device*,GKV_AlgParam*)>ptrReceivedPacketProcessingFun);
```

С помощью данного метода задаётся указатель на пользовательскую функцию, вызываемую при получении пакета, содержащего параметр тонкой настройки, специфичный для текущего алгоритма работы устройства. Функция обратного вызова должна иметь вид:

```
void UserCallback(LMP_Device *dev, GKV_AlgParam*ptrPacket);
```

Здесь ptrPacket – это указатель на объект принятого пакета, dev – указатель на объект устройства, с которого были приняты данные.

Для привязки метода пользовательского класса может быть использована конструкция вида:

```
SetAlgorithmSpecialParameterReceivedCallback(std::bind(&UserClass::UserCallback, &UserClassObj, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
```

### 3.5. Специальные команды для настройки параметров интерфейсов (IfProto)

Инерциальные модули серий ГKB и МГ имеют несколько дополнительных интерфейсов UART/RS-485 и CAN. Количество интерфейсов варьируется в зависимости от конкретной модели изделия.

Каждый из этих интерфейсов может быть настроен с помощью команд настройки интерфейсов IfProto.

Команда настройки режима работы дополнительного UART/RS-485:

```
void SetAUXPortMode(uint8_t port, uint16_t protocol, uint16_t proto_param, uint16_t baudrate, uint16_t mode)
```

Данный метод отправляет на устройство команду IfProto, содержащую настройки дополнительного порта UART/RS-485. Настройка портов обычно осуществляется для взаимодействия с несколькими ГНСС приемниками и/или приёма поправок от базовой станции.

Метод принимает в качестве аргументов:

Port – порт UART/RS-485, который требуется настроить. Может принимать значения:

**EIfFace::IFACE\_UART\_EXT\_MAIN** – основной интерфейс (можно настроить, например, на обработку NMEA сообщения)

**EIfFace::IFACE\_UART\_EXT\_AUX** – внешний UART/RS-485

**EIfFace::IFACE\_UART\_INT\_SNS** – UART, связанный с внутренним приёмником СНС модуля (используется в модулях ГKB-6/7/11/12)

**EIfFace::IFACE\_UART\_INT\_2** – дополнительный внутренний интерфейс (используется в ГKB-1OEM)

Protocol – протокол сторонних устройств, используемый в выбранном интерфейсе. Чаще всего отвечает за выбор типа ГНСС-приёмника, используемого в связке с ИНС. В стандартном исполнении может принимать значения:

**EProto::PROTO\_DISABLED** - интерфейс отключён.

**EProto::PROTO\_PASSTHROUGH\_TO\_MAIN** – проброс принятых данных на основной интерфейс. Все принятые по интерфейсу данные выдаются в поле data пакета типа 0x42 (общую структуру пакетов см. в разделе 2).

**EProto::PROTO\_NMEA\_FROM\_GNSS** – приём сообщений NMEA от ГНСС

В этом же поле может быть задан протокол ГНСС приёмника, с которым будет взаимодействовать устройство по выбранному интерфейсу:

**EProto::PROTO\_GNSS\_<название приёмника/протокола>** - поддерживаются протоколы: NV08C, GEOS3M, NMEA, COMNAV, NOVATEL, MNP, SEPTENTRIO, UBLOX.

Baudrate – битрейт работы выбранного интерфейса. Может принимать значения:

EBAudRate::BAUDRATE_921600	EBAudRate::BAUDRATE_115200	EBAudRate::BAUDRATE_3000000	EBAudRate::BAUDRATE_57600
EBAudRate::BAUDRATE_460800	EBAudRate::BAUDRATE_1000000	EBAudRate::BAUDRATE_4000000	EBAudRate::BAUDRATE_38400
EBAudRate::BAUDRATE_230400	EBAudRate::BAUDRATE_2000000	EBAudRate::BAUDRATE_500000	EBAudRate::BAUDRATE_19200
EBAudRate::BAUDRATE_9600			

Mode - режим интерфейса. Может принимать значения

**EMode::MODE\_UART**

**EMode::MODE\_RS232**

**EMode::MODE\_RS485**

Proto\_param – параметры обработки данных, принимаемых по выбранному протоколу. Обычно используется для обработки поправок от базовых станций ГНСС

`EProtoParam::PARAM_USE_GNSS_DATA` – использовать ГНСС данные полученные по данному интерфейсу  
`EProtoParam::PARAM_USE_GNSS_RELPOS` – использовать интерфейс в качестве Rover с получением курса.  
`EProtoParam::PARAM_TO_ESKF_GNSS_DATA` - использовать ГНСС данные в навигационном решении (при выбранном `PARAM_USE_GNSS_DATA`)  
`EProtoParam::PARAM_TO_ESKF_GNSS_RELPOS` – использовать интерфейс в качестве rover в навигационном решении (при выбранном `PARAM_USE_GNSS_RELPOS`)  
Предделитель для NMEA сообщений (при выбранном протоколе NMEA):  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_1`  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_5`  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_10`  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_50`  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_100`  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_500`  
`EProtoParam::PARAM_NMEA_PRESCALER_1000`

Ответом будет копия отправленного пакета `IfProto`, содержащая записанные настройки. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

```
void SetIfProtoResponseReceivedCallback();
```

Метод описан в разделе 3.4.

## Команда параметров режима проброса дополнительного UART/RS-485

**void SetAUXPPassthroughParams(uint8\_t port, uint16\_t buf\_size, uint8\_t target\_iface)**

Данный метод отправляет на устройство команду IfProto, содержащую настройки дополнительного порта UART/RS-485.

Метод принимает в качестве аргументов:

**Port** – порт UART/RS-485, который требуется настроить. Может принимать значения:

**EIFace::IFACE\_UART\_EXT\_AUX** – внешний UART/RS-485

**EIFace::IFACE\_UART\_INT\_SNS** – UART, связанный с внутренним приёмником ЧС модуля (используется в модулях ГKB-6/7/11/12)

**EIFace::IFACE\_UART\_INT\_2** – дополнительный внутренний интерфейс (используется в ГKB-1ОЕМ)

**Buf size** – размер пробрасываемого буфера в байтах.

**Target iface** – интерфейс, на который будет передаваться данные, полученные на выбранный порт. Может принимать значения:

**EIFace::IFACE\_UART\_EXT\_MAIN** – основной интерфейс (можно настроить, например, на обработку NMEA сообщения)

**EIFace::IFACE\_UART\_EXT\_AUX** – внешний UART/RS-485

**EIFace::IFACE\_UART\_INT\_SNS** – UART, связанный с внутренним приёмником ЧС модуля (используется в модулях ГKB-6/7/11/12)

**EIFace::IFACE\_UART\_INT\_2** – дополнительный внутренний интерфейс (используется в ГKB-1ОЕМ)

Ответом будет копия отправленного пакета IfProto, содержащая записанные настройки. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

**void SetIfProtoResponseReceivedCallback();**

Метод описан в разделе 3.4.

Команда настройки режима работы CAN-интерфейса:

```
void SetCANPortMode(uint8_t port, uint16_t protocol, uint16_t baudrate)
```

Данный метод отправляет на устройство команду IfProto, содержащую настройки порта CAN. Настройка портов обычно осуществляется для взаимодействия с автомобильными CAN-шинами:

**Port** – порт CAN, который требуется настроить. Может принимать значения:

EIFace::IFACE\_CAN1 – присутствует в модулях серий МГ и ГКВ

EIFace::IFACE\_CAN2 – присутствует в модулях серии ГКВ

**Protocol** – протокол сторонних устройств, используемый в выбранном интерфейсе. Чаще всего отвечает за выбор автомобиля, к шине которого подключается устройство:

EProto::PROTO\_DISABLED - интерфейс отключён.

EProto::PROTO\_RX\_PASSTHROUGHT – проброс принятых данных на основной интерфейс. Все принятые по интерфейсу данные выдаются в поле data пакета типа 0x42 (общую структуру пакетов см. в разделе 2).

EProto::PROTO\_RX\_CARCAN\_KIA\_RIO\_15 – протокол CAN-шины автомобиля KIA RIO 15

EProto::PROTO\_RX\_CARCAN\_RENAULT\_LOGAN2 - протокол CAN-шины Renault Logan

**Baudrate** – битрейт работы выбранного интерфейса. Может принимать значения:

IfCanConfig::BAUD_OFF	IfCanConfig::BAUD_250k	IfCanConfig::BAUD_50k
IfCanConfig::BAUD_1000k	IfCanConfig::BAUD_125k	
IfCanConfig::BAUD_500k	IfCanConfig::BAUD_100k	

Ответом будет копия отправленного пакета IfProto, содержащая записанные настройки. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

```
void SetIfProtoResponseReceivedCallback();
```

Метод описан в разделе 3.4.

Команда настройки сообщения, выдаваемого по CAN-интерфейсу:

```
void SetCANPortMsg(uint8_t port, uint8_t index, uint16_t prescaler, CanId id, float limit)
```

Данный метод отправляет на устройство команду IfProto, содержащую настройки порта CAN. Настройка портов обычно осуществляется для взаимодействия с автомобильными CAN-шинами:

**Port** – порт CAN, который требуется настроить. Может принимать значения:

EIFace::IFACE\_CAN1 – присутствует в модулях серий МГ и ГKB

EIFace::IFACE\_CAN2 – присутствует в модулях серии ГKB

**Index** – индекс сообщения, параметра отправки которого требуется настроить. Может принимать значения:

EIndex:: INDEX\_STATUS\_CNT – сообщение, содержащее состояние устройства и счетчик пакетов (4 байта)

EIndex:: INDEX\_Wb – сообщение, содержащее угловые скорости в формате int16 (6 байт)

EIndex:: INDEX\_Ab – сообщение, содержащее показания акселерометров в формате int16 (6 байт)

EIndex:: INDEX\_Mb – сообщение, содержащее показания магнитометра в формате int16 (6 байт)

EIndex:: INDEX\_BARO - сообщение, содержащее показания барометра в формате uint32 (4 байта)

EIndex:: INDEX\_EULER - сообщение, содержащее углы Эйлера в формате int16(6 байт)

EIndex:: INDEX\_INCLINO - сообщение, содержащее углы инклинометра в формате int16(4 байта)

EIndex:: INDEX\_ALG\_STATUS - сообщение, содержащее статус алгоритма в формате uint8(3 байта)

**Prescaler** – предделитель частоты выдачи данных относительно основного интерфейса UART/RS-485 (по умолчанию 1000 Гц). Может принимать любые значения от 1 до  $(2^{16} - 1)$ . Значение 0 означает отключение отправки сообщения.

**Id** – настраиваемый идентификатор сообщения на CAN шине. Может включать 11 (стандартный id) или 29 байт (расширенный id). Выбор типа id осуществляется методами `set_std(uint16 id)` и `set_ext(uint32 id)` структуры CanId.

**Limit** – значение используется при настройке сообщений, содержащих данные с датчиков (акселерометров, датчиков угловой скорости, магнитометров). Задаёт диапазон показаний датчиков, передаваемый int16. Единицами измерений являются:

g – для акселерометров

°/с – для датчиков угловой скорости.

Гс – для магнитометра

То есть, если при настройке сообщения показаний акселерометра задать величину 1, то, в CAN-сообщении значение  $(2^{15}-1)=32767$  будет соответствовать ускорению в  $1g$ , а значение  $-32767$  будет соответствовать ускорению в  $-1g$ .

Ответом на данную команду будет копия отправленного пакета IfProto, содержащая записанные настройки. Пользовательскую callback-функцию, вызываемую при получении ответа можно задать с помощью метода:

```
void SetIfProtoResponseReceivedCallback();
```

Метод описан в разделе 3.4.



### 3.6. Команды коррекции навигационных данных

При выбранном алгоритме обработки данных GKV\_ESKF5\_NAVIGATON\_ALGORITHM навигационные данные (координаты, ориентация и скорости) могут быть скорректированы с помощью произвольных внешних корректоров. Для этого пользователь может отправлять в устройство команду, содержащую значения углов ориентации, координат или скоростей, а также оценки СКО отправленных значений и отметку времени.

Команда установки курса:

```
void SetYaw(float yaw, float sig);
```

Данный метод отправляет на устройство команду установки значения курса с заданной СКО. Целесообразно использовать данную команду для первичной инициализации алгоритма навигации, команда не имеет привязки ко времени и применяется непосредственно после получения устройством).

**Yaw** – значение угла курса в радианах.

**Sig** – оценка СКО угла в радианах.

Команда коррекции курса:

```
void SendYawCorrection(float yaw, float sig, Measurement::ETimestampType ts_type, uint16_t timestamp);
```

Данный метод отправляет на устройство команду коррекции значения курса (работает только в случае, если навигационный алгоритм уже инициализирован).

**Yaw** – значение угла курса в радианах.

**Sig** – оценка СКО угла в радианах.

**Ts\_type** – тип отметки времени.

Может принимать значения:

**TIMESTAMP\_NOW** – считается, что значение курса соответствует моменту отправки команды (**timestamp** в этом случае не рассматривается). Значение будет применено, когда очередь алгоритма дойдёт до обработки этого момента (в зависимости от настроек алгоритма длина очереди имеет значение от 0 до 140 мс).

**TIMESTAMP\_OLDEST\_IN\_QUEUE** – считается, что значение курса соответствует моменту последнего сэмпла в очереди алгоритма (от 0 до 140 мс ранее отправки команды) и применяется сразу после приёма команды (**timestamp** в этом случае также не рассматривается).

**TIMESTAMP\_SAMPLE\_CNT** – значение курса привязывается по времени к значению счётчика сэмплов устройству, указанному в поле **timestamp**.

**TIMESTAMP\_CNT\_SINCE\_SEC** – значение привязывается ко времени ГНСС, в поле **timestamp** указывается количество мс с начала текущей секунды по времени ГНСС.

**Timestamp** – отметка времени в единицах, заданных **ts\_type**.

## Команда коррекции ориентации:

```
void SendAttitudeCorrection(float yaw, float pitch, float roll, float y_sig, float p_sig, float r_sig, Measurement::ETimestampType ts_type, uint16_t timestamp);
```

Данный метод отправляет на устройство команду коррекции значений углов ориентации (курса, крена и тангажа) с заданными СКО (работает только в случае, если навигационный алгоритм уже инициализирован).

**Yaw** – значение угла курса в радианах.

**Pitch** – значение угла тангажа в радианах.

**Roll** – значение угла крена в радианах.

**Y\_sig** – оценка СКО угла курса в радианах.

**P\_Sig** – оценка СКО угла тангажа в радианах.

**R\_Sig** – оценка СКО угла крена в радианах.

**Ts\_type** – тип отметки времени.

Может принимать значения, аналогичные описанным в команде коррекции курса.

**Timestamp** – отметка времени.

## Команда коррекции координат:

```
void SendLLACorrection(double lla[3], float lla_sig[3], Measurement::ETimestampType ts_type, uint16_t timestamp);
```

Данный метод отправляет на устройство команду коррекции значений координат в геодезической системе (широта, долгота, высота) с заданными СКО (коррекция работает только в случае, если навигационный алгоритм уже инициализирован).

**LLA[3]** – массив из трёх double значений широты, долготы и высоты. Широта и долгота задаются в радианах, высота – в метрах.

**lla\_sig[3]** – массив из трёх значений оценок СКО широты, долготы и высоты. СКО широты и долгота задаются в радианах, высоты – в метрах.

**Ts\_type** – тип отметки времени.

Может принимать значения, аналогичные описанным в команде коррекции курса.

**Timestamp** – отметка времени.

## Команда коррекции скоростей в навигационной системе координат:

```
void SendNavigationVelocityCorrection(float vel[3], float sig[3], Measurement::ETimestampType ts_type, uint16_t timestamp);
```

Данный метод отправляет на устройство команду коррекции значений скоростей в системе координат NED с заданными СКО (коррекция работает только в случае, если навигационный алгоритм уже инициализирован).

**vel[3]** – массив из трёх значений скоростей в NED в м/с.

**sig[3]** – массив из трёх значений оценок СКО скоростей в м/с.

**Ts\_type** – тип отметки времени.

Может принимать значения, аналогичные описанным в команде коррекции курса.

**Timestamp** – отметка времени.

## Команда коррекции скоростей в системе координат устройства:

```
void SendBodyVelocityCorrection(float vel[3], float sig[3], Measurement::ETimestampType ts_type, uint16_t timestamp);
```

Данный метод отправляет на устройство команду коррекции значений скоростей в системе координат устройства с заданными СКО (коррекция работает только в случае, если навигационный алгоритм уже инициализирован).

**vel[3]** – массив из трёх значений скоростей в м/с.

**sig[3]** – массив из трёх значений оценок СКО скоростей в м/с.

**Ts\_type** – тип отметки времени.

Может принимать значения, аналогичные описанным в команде коррекции курса.

**Timestamp** – отметка времени.

## 4. Примеры

Репозиторий включает в себя четыре консольных примера использования библиотеки. В качестве системы сборки проекта используется CMake. Примеры, описанные в пунктах 4.1, 4.2 и 4.3 представляют собой простейшие однопоточные приложения, напрямую использующие класс LMP\_Device.

Пример, описанный в пункте 4.5, использует класс GKV\_FileWriter (см. пункт 4.4), наследующий LMP\_Device и запускающий дополнительные потоки считывания данных и записи их.

*Примечание:* класс GKV\_FileWriter предназначен для ознакомления с механизмом наследования класса LMP\_Device и не является наиболее оптимальным вариантом работы с COM-портом. Для более эффективного использования рекомендуется использовать кроссплатформенные библиотеки, например ASIO или Qt5.

### **4.1. Консольный пример вывода принимаемых данных с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux)**

Пример ReceiveDataInConsole представляет собой консольное однопоточное приложение, которое считывает данные с инерциального модуля серий ГКВ/МГ и выводит их в консоль. При старте приложения пользователю необходимо задать serial-порт, к которому подключено устройство.

### **4.2. Консольный пример установки алгоритма «Данные с датчиков» и вывода принимаемых данных с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux)**

Пример ReadRawSensorsData представляет собой консольное однопоточное приложение, которое устанавливает алгоритм «Данные с датчиков» и стандартный пакет алгоритма. И в основном цикле программа считывает данные с инерциального модуля серий ГКВ/МГ и выводит их в консоль. При старте приложения пользователю необходимо задать serial-порт, к которому подключено устройство.

### **4.3. Консольный пример выбора алгоритма пользователем и вывода принимаемых данных с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux)**

Пример AlgorithmSelectionExample представляет собой консольное однопоточное приложение, которое даёт пользователю возможность выбрать алгоритм работы устройства, после чего устанавливает выбранный алгоритм и

стандартный пакет алгоритма. В основном цикле программа считывает данные с инерциального модуля серий ГКВ/МГ и выводит их в консоль. При старте приложения пользователю необходимо задать serial-порт, к которому подключено устройство.

#### **4.4. Пример наследования класса LMP\_Device для расширения функционала библиотеки**

Класс GKV\_FileWriter расположенный в папке примера FileWriterExample наследует класс LMP\_Device, и запускает два дополнительных потока std::thread.

Поток GyrovertDataReceiveThread работает в качестве цикла для считывания данных с serial-порта.

Поток GyrovertDataFileWriterThread работает в качестве цикла записи данных в bin-файл.

Также в класс вынесена инициализация порта, а также методы записи и чтения данных для Linux и Win32.

*Примечание:* класс GKV\_FileWriter предназначен для ознакомления с механизмом наследования класса LMP\_Device и не является наиболее оптимальным вариантом работы с устройством. Для более эффективного использования рекомендуется использовать оптимизированные библиотеки для вашей платформы или кроссплатформенные библиотеки, например ASIO или Qt5.

#### **4.5. Консольный пример записи данных в бинарный файл с использованием WinAPI (Windows) и библиотеки termios (Linux)**

Пример FileWriterExample представляет собой консольное приложение, которое записывает данные в bin-файл с именем «LogData\_+текущая дата и время», используя класс GKV\_FileWriter. При старте приложения пользователю необходимо задать serial-порт, к которому подключено устройство.