



Volume

P1

Bluetooth on/off

OFF

B1

B2

B3

B4

B5

P2

Ex choix des stations

Off couleurs et on/off façade



	Programme	P1	P2
B1	Couleurs fixes	Couleurs avant	Couleurs arrière
B2	Couleurs changeantes	Vitesse changement	Synchronisation av/ar
B3	Flash/son	Sensibilité	
B4	Couleurs/son	Choix de la couleur	Sensibilité
B5	Couleurs/son2	Synchronisation av/ar	Sensibilité



NB : Parfois il faut un peu insister sur OFF/B1 à B5 pour qu'il se mette en route



Branchements haut-parleurs :

