



## LAMA INCOLLAGGIO BLOCCATA O LOG NON INCOLLATO



Stato Macchina  
Personale addetto  
Numero Addetti

Rischi Residui

DPI

Osservare le istruzioni riportate nella sezione "SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA".  
Seguire le normative di sicurezza della propria azienda.

Procedura di accesso all'interno delle carterature con macchina ferma

Operatore di macchina / Addetto alla manutenzione

1



Nel caso che la lama dell'incollaggio venga bloccata o che il log non risultasse incollato è necessario:



1 Sensore su cilindro pneumatico.

Controllare il sensore sul cilindro pneumatico della lama dell'incollaggio. Verificare che sia correttamente posizionato.

**Attenzione: Se necessario richiedere l'intervento di un Addetto alla Manutenzione**