

Cross Compiler

1 Requisito

```
$ sudo apt-get install sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabi
```

2 Compilando

Comando	Descrição
\$ arm-linux-gnueabi-g++ <cpp> -o <exec>	Compila arquivo c++ em um executável para arm, onde: <cpp> = arquivo fonte c++; <exec> = arquivo executável que será gerado;
\$ scp <exec> ubuntu@<ip>:<destino>	Envia arquivo para o pcduino, onde: <exec> = arquivo executável; <ip> = ip do pcduino; <destino> = destino aonde sera enviado arquivo executável;