



ALARM ADDRESS	A6.6	ALARM NO.	1138
ALARM TEXT	ARM NOT AT 0D POS.		
Related Signal	Input: X0.4 , X0.5 , X0.6 , X0.7 (MV154/154APC/MV204) X6.4 , X6.5 , X6.6 , X6.7 (184C) °		
CAUSE	Machine not in ATC cycle & ARM not at 0 Degree °		
ACTION	<p>With ARM service mode move ARM to 0 degree °</p> <p>1.Check ARM position detector signal °</p> <p>2.Check ARM position °</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>ARM Break °</p> <p>ARM 60 D Position °</p> <p>ARM 0 D Position °</p> <p>ARM Bottom Position °</p>		