

SIM900/SIM800 系列模块获取时间方法

//可连接以下时间服务器获取时间，注意获取到的时间是 UTC 时间，与北京时间差 8 个小时!!!

//连接后，会收到服务器返回的时间，然后服务器会立即主动断开连接。

```
AT+CIPSTART="TCP","time.nist.gov","13"
```

```
OK
```

```
CONNECT OK
```

```
+IPD,51: 56868 14-07-30 01:54:30 50 0 0 515.3 UTC(NIST) *
```

```
CLOSED
```