

步兵操作

遥控器

- 摇杆
 - 左
 - 水平：左右平移
 - 竖直：前后行进
 - 右
 - 水平：左右转向
 - 竖直：抬头点头
- 拨键
 - 左
 - 上：键盘模式
 - 中：机械模式
 - 下：陀螺仪模式
 - 右
 - 机械模式
 - 中到
 - 上：打开/关闭弹舱
 - 下：单发
 - 陀螺仪模式
 - 中到
 - 上：打开摩擦轮
 - 下：开启连发
 - 下到中：关闭连发
 - 键盘模式
 - 上：识别红色
 - 下：识别蓝色
 - 中：自动识别
- 拨轮
 - 往上拨：小陀螺开
 - 往下拨：小陀螺关

键盘

- 鼠标
 - xy控制方向和抬头低头
 - 左键：单发+关弹舱盖 —— 长按连发
 - 右键
 - 按下开启自瞄
 - 抬起关闭自瞄
- 按键
 - WSAD：前后左右移动
 - F：陀螺 —— 开启陀螺+功能切换：中心陀螺 / 偏心陀螺，不会关陀螺，用Ctrl关
 - G：抬头（打哨兵）+开自瞄，抬起关闭自瞄
 - QE
 - 无自瞄的普通模式时：快速转向90°
 - 机械（Ctrl）、缓慢行走（B）模式时为慢速左右转
 - R：高射频爆发
 - Shift：开启电容
 - Ctrl：
 - 短按：关闭功能
 - 有陀螺：关陀螺
 - 没陀螺时底盘屁股朝前：底盘回正
 - 长按：机械模式
 - Z —— 大符+自动打弹，赛场上随时有意外，此时按鼠标左键可以手动打弹
 - X —— 小符+自动打弹，赛场上随时有意外，此时按鼠标左键可以手动打弹
 - C —— 整车转身180°
 - V
 - 反陀螺
 - 子主题 2
 - B
 - 双击开弹舱（注意只有开和双击）狂按即可保证打开
 - 按下进入缓慢行走模式：用于对位、上下30°坡
 - 遥控器拨轮 —— 往下拨1秒后整车复位
 - 遥控器右拨键 —— 调整自瞄颜色