

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

| FUNCIONES | NÚMEROS DE LÁMINAS |
|-----------|--|
| 1 - 14 | MASA |
| 15 - 16 | ALIMENTACIÓN |
| 17 - 19 | AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN |
| 20 | AYUDA AL APARCAMIENTO |
| 21 | AIRBAG Y PRETENSORES DE CINTURONES |
| 22 | CHIVATO CONDENACIÓN REMOTA |
| 23 - 24 | ENCENDEDOR |
| 25 | ANTENAS INTERNAS PARA ARRANQUE MANOS LIBRES |
| 26 - 27 | ANTIBLOQUEO DE RUEDAS Y CONTROL DE TRAYECTORIA |
| 28 - 29 | ANTIRROBO |
| 30 | AUTORIZACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE |
| 31 | BOCINA ELECTROMAGNÉTICA |
| 32 - 33 | CAJA DE VELOCIDADES VARIABLE CONTINUA |
| 34 | CAPTADOR LLUVIA LUZ |
| 35 - 36 | CIRCUITO DE CARGA |
| 37 - 38 | CIRCUITO DE ARRANQUE |
| 39 | MANDO CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES |
| 40 - 41 | MANDO BAJO VOLANTE |
| 42 | COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 43 - 44 | CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES |
| 45 | CONDENACIÓN PORTÓN |
| 46 | CONDENACIÓN TAPA DE CARBURANTE |
| 47 - 48 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 49 | ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO |
| 50 | CONTACTOR CAPOT |
| 51 | CONTACTOR ANTI-ROBO |
| 52 | CONTACTOR PEDAL DE EMBRAGUE |
| 53 | CONTACTOR FIN CARRERA PEDAL EMBRAGUE |
| 54 | CORRECTOR DE LAS LÁMPARAS DE DESCARGA |
| 55 - 56 | DESHIELO LUNETAS TRASERA |
| 57 | DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA |
| 58 | ILUMINACIÓN MALETERO |
| 59 | ILUMINACIÓN ESPEJO DE CORTESÍA |
| 60 - 61 | ILUMINACIÓN PLAFONIER |
| 62 | ILUMINACIÓN DE LAS PUERTAS |
| 63 - 64 | ILUMINACIÓN POR REOSTATO |
| 65 | ILUMINACIÓN GUANTERA |
| 66 | LIMPIA Y LAVAPARABRISAS |
| 67 | LUCES TRASERAS DE NIEBLA |
| 68 | LUCES DELANTERAS DE NIEBLA |
| 69 | LUCES DE CRUCE |
| 70 - 71 | LUCES DE MARCHA ATRÁS |
| 72 | LUCES DE POSICIÓN |
| 73 | LUCES DE CARRETERA |
| 74 | LUCES DE STOP Y LUCES DE GÁLIBO |
| 75 | LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN |
| 76 | INDICACIÓN NIVEL DE ACEITE |
| 77 | INDICACIÓN NIVEL Y BOMBA DE CARBURANTE |
| 78 | INDICACIÓN PRESIÓN DE ACEITE |

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

| FUNCIONES | NÚMEROS DE LÁMINAS |
|-----------|---|
| 79 - 83 | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| 84 | LAVAFAROS |
| 85 | LECTOR DE TARJETA Y MOTOR DE ARRANQUE |
| 86 | ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS |
| 87 | ELEVALUNAS ELÉCTRICOS PASAJERO DELANTEROS |
| 88 - 89 | MULTIPLEXADO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR |
| 90 | PLATINA DE FUSIBLES DE POTENCIA |
| 91 - 94 | PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ HABITÁCULO |
| 95 | PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ MOTOR |
| 96 | TOMA DE ACCESORIOS |
| 97 | TOMA DE CARAVANA |
| 98 | TOMA DE DIAGNÓSTICO |
| 99 - 101 | RADIO Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN |
| 102 | REFRIGERACIÓN MOTOR |
| 103 | REGLAJE DE LOS FAROS IN SITU |
| 104 | REGULADOR DE VELOCIDAD |
| 105 | RETROVISOR INTERIOR ELECTROCROMO |
| 106 | RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS |
| 107 - 109 | CUADRO DE INSTRUMENTOS |
| 110 | TESTIGO DEL FRENO DE MANO |
| 111 | TESTIGO MÍNIMO LÍQUIDO DE FRENOS |
| 112 | TECHO SOLAR ELÉCTRICO |
| 113 - 114 | TRANSPONDEDOR |
| 115 | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO PARTE 1 |
| 116 - 117 | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO PARTE 2 |
| 118 - 119 | UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN, PARTE HABITÁCULO |
| 120 | UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN, PARTE MOTOR |
| 121 | VEHÍCULO SIN LLAVE Y ACCESO MANOS LIBRES |
| 122 | BLOQUEO COLUMNA DE DIRECCIÓN |