

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
103A	COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
103W	SIGNAL COMMUNICATION LIN DROIT (MULTIPLEXAGE)
103X	SIGNAL COMMUNICATION LIN GAUCHE (MULTIPLEXAGE)
107F	SIGNAL MICROPHONE MULTIMEDIA
107G	+MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
107J	BLINDAGE MICRO TELEPHONE
107W	SIGNAL CANH MULTIMEDIA PRISE DIAGNOSTIC
107X	SIGNAL CANL MULTIMEDIA PRISE DIAGNOSTIC
134A	COMMANDE RELAIS +BATTERIE TEMPORISE DELESTE
134B	COMMANDE RELAIS +BATTERIE TEMPORISE NON DELESTE
137G	SIGNAL CAN L
137H	SIGNAL CAN H
13AM	COMMANDE ECLAIRAGE MIRROIR COURTOISIE DROIT
13AN	COMMANDE ECLAIRAGE MIRROIR COURTOISIE GAUCHE
13AY	COMMANDE PLAFONNIER ARRIERE
13C	COMMANDE - PLAFONNIER
141B	SIGNAL LIGNE 1 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141C	SIGNAL LIGNE 2 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141D	SIGNAL LIGNE 3 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141G	SIGNAL LIGNE 4 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141H	SIGNAL LIGNE 5 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141K	SIGNAL COLONNE 1 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141L	SIGNAL COLONNE 2 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141M	SIGNAL COLONNE 3 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141N	SIGNAL COLONNE 4 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141P	SIGNAL COLONNE 5 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141Q	SIGNAL LIGNE 6 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
141R	SIGNAL COLONNE 6 MATRICE COMMANDE SOUS VOLANT
14K	COMMANDE+ PETITE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR
14L	COMMANDE+ GRANDE VITESSE ESSUIE-VITRE AVANT TEMPORISATEUR
14M	COMMANDE ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
14S	SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
151C	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE GAUCHE EXTERIEUR
151E	COMMANDE TEMOIN AIDE AU PARKING
151H	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE DROIT EXTERIEUR
151M	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE GAUCHE INTERIEUR
151Q	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE DROIT INTERIEUR
151R	+BUZZER
151S	COMMANDE BUZZER
151T	SIGNAL DETECTION CARAVANNE
151U	+CAPTEUR EXTERIEUR
151V	-CAPTEUR EXTERIEUR
151W	DESACTIVATION AIDE AU PARKING
153A	SIGNAL CANH DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
153B	SIGNAL CANL DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
15A	COMMANDE TEMOIN LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
15B	COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
15LP	COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
15M	COMMANDE- RELAIS LUNETTE DEGIVRANTE
15N	+ DEGIVRAGE / SELF
15P	- DEGIVRAGE / SELF
15RP	COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
16A	COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
173A	SIGNAL CANH BASSE VITESSE TOLERANT AUX DEFAUTS AVANT (LSFT)
173B	SIGNAL CANL BASSE VITESSE TOLERANT AUX DEFAUTS AVANT (LSFT)
173E	SIGNAL CANH BASSE VITESSE TOLERANT AUX DEFAUTS PDB (LSFT)
173G	SIGNAL CANL BASSE VITESSE TOLERANT AUX DEFAUTS PDB (LSFT)
173L	SIGNAL CANH BASSE VITESSE TOLERANT AUX DEFAUTS (LSFT)
173M	SIGNAL CANL BASSE VITESSE TOLERANT AUX DEFAUTS ARRIERE (LSFT)
18A	COMMANDE- ECLAIRAGE COFFRE
19F	+ RHEOSTAT
1A	COMMANDE+ SOLENOIDE DEMARRAGE > RELAIS
20AR	COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION
20AW	COMMANDE CONDAMNATION DECONDAMNATION PORTES IMPULSIONNELLE
20BD	COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
20BR	COMMANDE OUVERTURE TRAPPE A CARBURANT
20D	COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
20DA	COMMANDE INTERIEURE OUVERTURE COFFRE
20G	COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20M	DIODE LUMINESCENTE CONDAMNATION PORTES
20S	ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR HAYON
20U	SIGNAL- SUPER CONDAMNATION PORTE ARRIERE GAUCHE
20V	SIGNAL- SUPER CONDAMNATION PORTE ARRIERE DROITE
21Z	SIGNAL LIN (LOCAL INTERCONNECT NETWORK) LEVE VITRE ELECTRIQUE IMPULSIONNEL
23T	COMMANDE DESCENTE LEVE VITRE ARRIERE GAUCHE / BOITIER GESTION HABITACLE
23U	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE ARRIERE GAUCHE / BOITIER HABITACLE
23V	COMMANDE DESCENTE LEVE VITRE ARRIERE DROIT / BOITIER GESTION HABITACLE
23W	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE ARRIERE DROIT BOITIER GESTION HABITACLE
24A	COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
26AM	SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLEE EXTERIEURE PORTE DE COFFRE
26AN	SIGNAL 2 ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURS PORTE DE COFFRE
26AP	SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES CONDUCTEUR VEHICULE SANS CLE
26AT	SIGNAL 1 ANTENNE VEHICULE SANS CLE INTERIEUR 1
26AU	SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE AVANT VEHICULE SANS CLE
26AV	SIGNAL 1 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE
26AW	SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE
26AX	SIGNAL 1 ANTENNE INTERIEURE 3 VEHICULE SANS CLE
26AY	SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE CENTRALE VEHICULE SANS CLE
26AZ	SIGNAL CAN H VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE
26B	SIGNAL+ PRESENCE CARTE
26BA	SIGNAL CAN L VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE
26BC	COMMANDE DIODE ELECTROLUMINESCENTE LOCALISATION BADGE
26BD	SIGNAL SYNCHRONISATION UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE
26BG	SIGNAL DATA UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE
26BH	+ LECTEUR BADGE
26BK	- LECTEUR BADGE
26BV	SIGNAL PROTECTION DE LIGNE UNITE CENTRALE HABITACLE / UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
26CL	SIGNAL A ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT GAUCHE
26CM	SIGNAL B ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT GAUCHE
26CP	SIGNAL A ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT DROITE
26CQ	SIGNAL B ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT DROITE
26I	+ VERROU COLONNE DE DIRECTION
26J	COMMANDE - CAPTEUR HALL SECURITE
26M	COMMANDE TEMOIN MOTEUR TOURNANT
26N	SIGNAL+ MARCHE ARRET MOTEUR
26P	+ CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
26Q	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES LATERALES PASSAGER
26R	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE DROITE
26S	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE CONDUCTEUR
26T	SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE CONDUCTEUR
26X	SIGNAL- EMBRAYAGE
26Z	SIGNAL+ POINT MORT BOITE VITESSE AUTOMATIQUE
27A	COMMANDE- TEMOIN FREIN A MAIN
28A	COMMANDE- TEMOIN PRESSION HUILE
2N	SIGNAL BIT SYNCHRONE ALTERNATEUR (SIGNAL DE CHARGE PILOTEE PAR UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
30A	COMMANDE- TEMOIN NIVOCODE
32A	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
32B	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
32C	SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE > UNITE PROTECTION MOTEUR
32D	SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE / UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
34A	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
34AN	SIGNAL ANTENNE AM/FM
34AO	SIGNAL L3 (LIGNE 3) SATELLITE RADIO
34AP	SIGNAL L0 SATELLITE RADIO
34AQ	SIGNAL L1 SATELLITE RADIO
34AR	SIGNAL L2 SATELLITE RADIO
34AS	SIGNAL IN0 SATELLITE RADIO
34AT	SIGNAL IN1 SATELLITE RADIO
34AU	SIGNAL IN2 SATELLITE RADIO
34B	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
34C	SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
34D	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
34E	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
34EC	SIGNAL + LINE IN DROIT
34EE	SIGNAL + LINE IN GAUCHE
34EP	SIGNAL RADIO AM/FM1
34EQ	SIGNAL RADIO FM2
34ER	SIGNAL ANTENNE SERIGRAPHIEE (INTEGREE LUNETTE ARRIERE)
34ET	- LINE IN
34F	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
34G	SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
34GB	SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 2
34GC	SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 2
34H	SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
34HU	SIGNAL REVEIL MULTIMEDIA
34HY	COMMANDE MARCHE ARRET MULTIMEDIA
34KP	SIGNAL ANTENNE RADIO SERIGRAPHIEE (INTEGREE LUNETTE ARRIERE)
34PE	SIGNAL + AUDIO DROIT C_BOX
34PG	SIGNAL - AUDIO C_BOX
34PH	SIGNAL + AUDIO GAUCHE C_BOX
34PJ	SIGNAL DETECTION CONNEXION C_BOX
34TE	ALIMENTATION + USB
34TG	ALIMENTATION - USB
34TH	SIGNAL + USB
34TJ	SIGNAL - USB
38AH	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 1
38AJ	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 2
38AK	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 3
38AL	COMMANDE + MOTEUR GROUPE MOTOVENTILATEUR VITESSE 4

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
38AP	SIGNAL+ SONDE EVAPORATEUR CONDITIONNEMENT AIR
38DA	- COMMANDE GROUPE MOTOVENTILATEUR CHAUFFAGE > TABLEAU CONDITIONNEMENT AIR
38DB	COMMANDE+ VENTILATEUR CHAUFFAGE> TABLEAU CLIMATISATION
38ES	COMMANDE- TEMOIN CONDITIONNEMENT D'AIR
38EW	0 VOLT CAPTEUR TEMPERATURE EVAPORATEUR SIGNAL CLIMATISATION REGULEE
38GZ	SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
38HC	SIGNAL RETOUR VITESSE MOTOVENTILATEUR CLIMATISEUR
38JA	COMMANDE 1 MOTEUR RECYCLAGE
38JB	COMMANDE 2 MOTEUR RECYCLAGE
38JG	+ CAPTEUR TOXICITE
38JH	SIGNAL CAPTEUR TOXICITE OXYDE D'AZOTE
38JK	SIGNAL CAPTEUR TOXICITE OXYDE DE CARBONE
38JL	0V CAPTEUR AIR TOXICITE
38JN	0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE
38KY	COMMANDE BOBINE B2 MOTEUR DISTRIBUTION AIR
38KZ	COMMANDE BOBINE A2 MOTEUR DISTRIBUTION
38LA	COMMANDE BOBINE B1 MOTEUR DISTRIBUTION AIR
38LB	COMMANDE BOBINE A1 MOTEUR DISTRIBUTION AIR
38LP	COMMANDE MARCHE ARRET CONDITIONNEMENT D'AIR
38LQ	SIGNAL VITESSE 0 GROUPE MOTO-VENTILATEUR
38LR	COMMANDE VITESSE 2 CONSIGNE GROUPE MOTO VENTILATEUR HABITACLE
38MU	COMMANDE + MOTEUR TOURNANT RELAIS 2
38NF	ALIMENTATION + CAPTEUR TOXICITE
38R	COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
38SA	ALIMENTATION + MOTEUR RECYCLAGE
38SB	COMMANDE BOBINE B2 MOTEUR RECYCLAGE
38SC	COMMANDE BOBINE A2 MOTEUR RECYCLAGE
38SD	COMMANDE BOBINE B1 MOTEUR RECYCLAGE
38SE	COMMANDE BOBINE A1 MOTEUR RECYCLAGE
38SG	ALIMENTATION + MOTEUR MIXAGE DROIT
38SJ	COMMANDE BOBINE B2 MOTEUR MIXAGE DROIT
38SK	COMMANDE BOBINE A2 MOTEUR MIXAGE DROIT
38SL	COMMANDE BOBINE B1 MOTEUR MIXAGE DROIT
38SM	COMMANDE BOBINE A1 MOTEUR MIXAGE DROIT
38SP	ALIMENTATION + MOTEUR MIXAGE GAUCHE
38SQ	COMMANDE BOBINE B2 MOTEUR MIXAGE GAUCHE
38SR	COMMANDE BOBINE A2 MOTEUR MIXAGE GAUCHE
38SS	COMMANDE BOBINE B1 MOTEUR MIXAGE GAUCHE
38ST	COMMANDE BOBINE A1 MOTEUR MIXAGE GAUCHE
38SU	ALIMENTATION + MOTEUR DISTRIBUTION
38U	- CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
38X	SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
38Y	+CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
39G	COMMANDE + RELAIS 1 LAVE PROJECTEURS
39H	COMMANDE + RELAIS 2 LAVE PROJECTEURS
3AA	COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
3AAZ	COMMANDE- REGLAGE PRESSION CARBURANT/RELAIS POMPE A EAU
3ABZ	COMMANDE ARBRE A CAMES VARIABLE ADMISSION/RELAIS POMPE A VIDE
3AC	COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
3ACK	COMMANDE RELAIS RESERVOIR ADDITIONNEL CARBURANT
3ACL	COMMANDE POMPE RESERVOIR ADDITIONNEL CARBURANT
3ACM	COMMANDE ELECTROVANNE RESERVOIR ADDITIONNEL CARBURANT
3AFZ	SIGNAL NIVEAU MINIMUM CARBURANT

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
3AJB	COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
3AJC	COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
3AJP	+ CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
3AJQ	SIGNAL CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
3AJR	MASSE CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR
3AT	COMMANDE ELECTROVANNE PRESSION TURBO
3B	SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
3BB	COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
3BG	SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
3BGA	+ 5V CAPTEUR POINT MORT HAUT
3BGB	SIGNAL CAPTEUR POINT MORT HAUT
3BGC	- CAPTEUR POINT MORT HAUT
3BL	SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
3BS	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE
3C	SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
3CD	COMMANDE- BOBINE INJECTEUR 1> BOBINE INJECTEUR 4
3CE	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 1
3CF	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 2
3CG	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 3
3CH	COMMANDE- BOBINE INJECTEUR 2> BOBINE INJECTEUR 3
3CP	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 2-3
3CQ	SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
3CR	COMMANDE- INJECTEUR 1
3CS	COMMANDE- INJECTEUR 2
3CT	COMMANDE- INJECTEUR 3
3CU	COMMANDE- INJECTEUR 4
3CV	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4
3CW	COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
3CZ	COMMANDE CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION > MODULE PUISSANCE ALLUMAGE 1 4
3DQ	- CAPTEUR CLIQUETIS
3EN	COMMANDE BOBINE ALLUMAGE 4
3FB	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
3FB1	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
3FB2	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
3FB3	+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
3FX	COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
3GF	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
3GG	COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
3GH	MASSE SONDE OXYGENE AMONT
3GJ	MASSE SONDE OXYGENE AVAL
3GK	SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
3GL	SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
3JK	- TEMPERATURE EAU
3JQ	- TEMPERATURE AIR
3LN	- CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
3LP	SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
3LQ	+CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
3LR	+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3LS	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
3LT	- POTENTIOMETRE CHARGE 1
3LU	+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
3LV	- POTENTIOMETRE CHARGE 2
3LW	SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
3MN	+5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
3MO	-CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
3MP	SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3MQ	SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
3MS	SIGNAL CANH MOTEUR
3MT	SIGNAL CANL MOTEUR
3N	+ POMPE CARBURANT
3PD	COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
3QK	SIGNAL+ CAPTEUR ARBRE A CAMES
3S	SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
3SM	SIGNAL CANH MOTEUR 2
3SN	SIGNAL CANL MOTEUR 2
3SV	SIGNAL CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION
3SX	- CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION
3SZ	COMMANDE ARBRE A CAMES VARIABLE ADMISSION
3WT	SIGNAL CAPTEUR DETECTION EAU DANS GAZOLE
3YC	- RECHAUFFEUR VAPEUR HUILE
3YL	- CAPTEUR ARBRE A CAME
41A	SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
41B	- NIVEAU CARBURANT
46CB	SIGNAL ANTENNE NAVIGATION
46CC	SIGNAL GPS NAVIGATION
46CD	SIGNAL SON NAVIGATION
46CE	SIGNAL + AUDIO NAVIGATION DROIT
46CG	SIGNAL + AUDIO NAVIGATION GAUCHE
46CH	SIGNAL -AUDIO NAVIGATION
46CJ	SIGNAL AM/FM NAVIGATION / RADIO
47F	SIGNAL VITESSE VEHICULE
49L	COMMANDE+ RESISTANCE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR
49Q	COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTO VENTILATEUR GRANDE VITESSE
49R	ALIMENTATION GROUPE MOTO VENTILATEUR GRANDE VITESSE
4AH	SIGNAL CANH PRIVE CAPTEUR CONTROLE DE TRAJECTOIRE
4AP	SIGNAL CANL PRIVE CAPTEUR CONTROLE DE TRAJECTOIRE
4AQ	COMMANDE- CONTROLE DE TRAJECTOIRE ACTIVE DESACTIVE
4C	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
4DK	+12 VOLTS CAPTEUR CLUSTER
4DL	-CLUSTER
4DM	SIGNAL CAN HAUT ANTI BLOCAGE DES ROUES
4DN	SIGNAL CAN BAS ANTI BLOCAGE DES ROUES
4E	+CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
4G	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
4H	+CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
4M	SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
4N	+CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
4S	SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
4T	+CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
52D	MASSE COMMANDE DIGITALE
52G	COMMANDE DIGITALE BIT 1
52H	COMMANDE DIGITALE BIT 2
53AH	+ CAPTEUR HAUTEUR (DE CAISSE)
53AK	- CAPTEUR HAUTEUR (DE CAISSE)
53W	SIGNAL CAPTEUR HAUTEUR ARRIERE
53X	SIGNAL CAPTEUR HAUTEUR AVANT

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
5A	SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
5BZ	+ TEMPERATURE HUILE BOITE VITESSES
5DF	SIGNAL 1 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DG	SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DH	SIGNAL 3 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DJ	SIGNAL 4 CONTACTEUR MULTIFONCTIONS
5DL	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 3
5DU	COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
5FM	COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
5H	COMMANDE CONTACTEUR IMPUSIONNEL N+1
5HG	COMMANDE ELECTROVANNE SELECTION MARCHE ARRET VERROUILLAGE
5HH	COMMANDE BOBINE A MOTEUR PAS A PAS
5HK	COMMANDE BOBINE B MOTEUR PAS A PAS
5HL	COMMANDE BOBINE C MOTEUR PAS A PAS
5HM	COMMANDE BOBINE D MOTEUR PAS A PAS
5HN	MASSE CAPTEUR
5HP	SIGNAL HORLOGE CALCULATEUR TRANSMISSION VARIABLE CONTINUE
5HQ	SIGNAL SELECTION MEMOIRE REPROGRAMMABLE
5HR	SIGNAL DONNEE ENTREE SORTIE
5HU	SIGNAL CAPTEUR PRESSION SECONDAIRE (POULIE SECONDAIRE)
5HW	SIGNAL CAPTEUR PRESSION PRIMAIRE (POULIE PRIMAIRE)
5HX	+ ALIMENTATION CAPTEUR
5NT	SIGNAL CAPTEUR VITESSE PRIMAIRE 1
5PR	SIGNAL CAPTEUR VITESSE SECONDAIRE
5Q	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 1
5R	COMMANDE ELECTROVANNE DE MODULATION 2
60AM	COMMANDE+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
60AN	COMMANDE- AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR NIVEAU1
60EA	COMMANDE + AIR BAG THORAX BASSIN AVANT GAUCHE
60EB	COMMANDE - AIR BAG THORAX BASSIN AVANT GAUCHE
60EC	COMMANDE + AIR BAG THORAX BASSIN AVANT DROIT
60ED	COMMANDE - AIR BAG THORAX AVANT DROIT
60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 PASSAGER
60HS	SIGNAL + CONTACTEUR CEINTURE AVANT GAUCHE
60HT	SIGNAL - CONTACTEUR CEINTURE AVANT GAUCHE
60K	COMMANDE - AIRBAG FRONTAL PASSAGER NIVEAU 1
60KX	SIGNAL + SATELLITE LATERAL GAUCHE (AIRBAG)
60KY	SIGNAL - SATELLITE LATERAL GAUCHE (AIRBAG)
60KZ	SIGNAL + SATELLITE LATERAL DROIT (AIRBAG)
60LA	SIGNAL - SATELLITE LATERAL DROIT (AIRBAG)
60LY	COMMANDE + AIRBAG RIDEAU GAUCHE
60LZ	COMMANDE - AIRBAG RIDEAU GAUCHE
60MA	COMMANDE + AIRBAG RIDEAU DROIT
60MB	COMMANDE - AIRBAG RIDEAU DROIT
60NA	COMMANDE + ENROULEUR AVANT DROIT
60NB	COMMANDE - ENROULEUR AVANT DROIT
60NC	COMMANDE + ENROULEUR AVANT GAUCHE
60ND	COMMANDE - ENROULEUR AVANT GAUCHE
60PA	SIGNAL RECYCLAGE AIR BAG
60PB	+TEMOIN AIR BAG OFF PASSAGER
60PC	COMMANDE TEMOIN AIR BAG OFF PASSAGER
64C	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
64CA	COMMANDE FEUX INDICATEUR DIRECTION VEHICULE ARRIERE GAUCHE VIA MODULE ATTELAGE

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
64CB	COMMANDE FEUX INDICATEUR DIRECTION ATTELAGE ARRIERE GAUCHE VIA MODULE ATTELAGE
64D	COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
64DA	COMMANDE FEUX INDICATEUR DIRECTION VEHICULE ARRIERE DROIT VIA MODULE ATTELAGE
64DB	COMMANDE FEUX INDICATEUR DIRECTION ATTELAGE ARRIERE DROIT VIA MODULE ATTELAGE
64F	COMMANDE+ VOYANT FEUX DE DETRESSE
64Q	COMMANDE- TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
65A	COMMANDE+ FEUX STOP
65AA	COMMANDE + FEUX STOP ATTELAGE VIA MODULE ATTELAGE
65L	COMMANDE FEU STOP DROIT
65M	COMMANDE FEU STOP GAUCHE
65P	COMMANDE FEU STOP SURELEVE
66CA	COMMANDE + FEUX MARCHE ARRIERE ATTELAGE VIA MODULE ATTELAGE
66G	COMMANDE CONTACTEUR RECU / UNITE PROTECTION MOTEUR
66H	COMMANDE FEUX RECU / UNITE PROTECTION MOTEUR
67A	COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE
67D	COMMANDE RELAIS AVERTISSEUR SONORE
67E	+ ALIM PROTEGEE RELAYEE AVERTISSEUR SONORE
67G	SIGNAL REMISE EN ACTION UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE > AVERTISSEUR SONORE
6A	SIGNAL L1 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6AH	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR MEMORISATION
6AK	COMMANDE GAUCHE>DROIT RETROVISEUR CONDUCTEUR > MEMORISATION 3
6AL	COMMUN MOTEUR RETROVISEUR CONDUCTEUR
6AM	COMMANDE MOTEUR RABATTABLE RETROVISEUR CONDUCTEUR
6AQ	COMMANDE + DEGIVRAGE RETROVISEUR CONDUCTEUR
6AR	COMMANDE - DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
6AW	COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
6AX	COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
6AY	COMMUN MOTEUR RETROVISEUR PASSAGER
6AZ	COMMANDE MOTEUR RABATTABLE RETROVISEUR PASSAGER
6B	SIGNAL L2 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6BA	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
6BB	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
6BC	SIGNAL + SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
6BD	SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
6C	SIGNAL L3 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6D	SIGNAL L4 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6G	SIGNAL L5 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6H	SIGNAL C1 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6K	SIGNAL C2 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6L	SIGNAL C3 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6M	SIGNAL C4 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6N	SIGNAL C5 (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6P	COMMANDE + ECLAIRAGE MATRICE (COMMANDE MATRICIELLE PORTE MULTIPLEXEE)
6Q	+ ECLAIRAGE SOL CONDUCTEUR
6S	SIGNAL VEROUILLAGE SECURITE ENFANT
6V	COMMANDE + FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE CONDUCTEUR
6W	COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR
80A	SIGNAL- CONTACT CAPOT MOTEUR
80AJ	COMMANDE ALARME
80AL	COMMANDE + BLOCAGE LECTEUR CARTE
80AM	COMMANDE + BLOCAGE VERROU COLONNE
80CB	SIGNAL - ACCESSOIRES
80CC	SIGNAL - APRES CONTACT

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
80CD	SIGNAL - DEMARRAGE
86D	SIGNAL + DEBRAYAGE
86G	COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
86M	SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
87A	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE
87B	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT
87G	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
87H	SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR
87T	SIGNAL CONTACTEUR 1 CRAN PORTE COFFRE ARRIERE
8E	+ FEUX BROUILLARD AVANT GAUCHE > RESISTANCE
8F	+ FEUX BROUILLARD AVANT DROIT > RESISTANCE
96L	COMMANDE TEMOIN CEINTURE CONDUCTEUR
9BB	COMMANDE + FEU BROUILLARD VEHICULE ARRIERE GAUCHE VIA MODULE ATTELAGE
9BC	COMMANDE + FEU BROUILLARD ATTELAGE VIA MODULE ATTELAGE
9P	COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
AP11	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX MARCHE ARRIERE
AP15	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTIONS MOTEUR
AP25	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE AIR BAG
AP4	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
AP43	+ APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
AP44	+ APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DIRECTION ASSISTE ELECTRIQUE
APCB	+ APRES-CONTACT PROTEGE/ FUSIBLE VERROU COLONNE CONTACT FERME AU REPOS
B	+ BATTERIE
BCP4	+ BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE MEMOIRES
BMT1	+BATTERIE MOTEUR TOURNANT 1
BNGT	BORNE BATTERIE NEGATIVE
BP11	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
BP12	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 2
BP13	+ BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 3
BP14	+ BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
BP15	+ BATTERIE PROTEGE LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE
BP19	+ BATTERIE PROTEGE > TEMPORISATEUR CENTRALE CLIGNOTANTE
BP1C	+ BATTERIE PROTEGE > UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
BP1H	+ BATTERIE PROTEGE MULTIMEDIA
BP23	+ BATTERIE PROTEGE HABITACLE 4
BP25	+ BATTERIE PROTEGE ESSUIE-VITRE ARRIERE
BP26	+ BATTERIE PROTEGE RADIO TELEPHONE
BP27	+ BATTERIE PROTEGE > FONCTIONS MOTEUR
BP3	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
BP31	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT
BP42	+ BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
BP47	+ BATTERIE PROTEGE > REMORQUE
BP55	+ BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
BP69	+ BATTERIE PROTEGE > TABLEAU BORD > UNITE CONTROLE ELECTRIQUE
BP75	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE ALARME
BP77	+ BATTERIE PROTEGE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE HABITACLE
BP7A	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE PETITE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
BP7B	+ BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE GRANDE VITESSE GROUPE MOTO VENTILATEUR MOTEUR
BP8	+ BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCAGE DES ROUES
BP81	+ BATTERIE PROTEGE > DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
BP8Z	+BATTERIE PROTEGE>ACCESSOIRES ATTELAGE
BP93	+ BATTERIE PROTEGE TOIT OUVRANT
BPA7	+ BATTERIE PROTEGE FEUX DE STOP

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
BPDA	+ BATTERIE PROTEGE > DEMARRAGE ALTERNATEUR
BPDB	+ BATTERIE PROTEGE ALTERNATEUR
BPS1	+ BATTERIE PROTEGE SECURITE
BPT	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
BPT5	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISE 5
BPT6	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISE 6
BPT9	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISE 9
BPTA	+ BATTERIE PROTEGE TEMPORISE A
BPZT	BORNE BATTERIE POSITIVE
BT10	+ BATTERIE TEMPORISE 10
BT2	+ BATTERIE TEMPORISE 2
BT3	+ BATTERIE TEMPORISE 3
BT4	+ BATTERIE TEMPORISE 4
BT5	+ BATTERIE TEMPORISE 5
BT6	+ BATTERIE TEMPORISE 6
BT8	+ BATTERIE TEMPORISE 8
BT9	+ BATTERIE TEMPORISE 9
CANH	SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN H
CANL	SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN L
CPD	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
CPG	+ FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
HK	SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
LPD	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
LPDA	+ FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
LPDB	+ FEU DE POSITION ATTELAGE DROIT VIA MODULE ATTELAGE
LPG	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
LPGA	+ FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
LPGB	+ FEU DE POSITION ATTELAGE GAUCHE VIA MODULE ATTELAGE
M	MASSE
MAE	MASSE ELECTRIQUE CARAVANE
MAH	MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES
MAM	MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
MAN	MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
MAO	MASSE RADIO TRAVERSE PLANCHE DE BORD
MAS	MASSE ÉLECTRIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
MAU	MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROIT 2
MBJ	MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE SUPERIEURE TABLIER
MBL	MASSE ELECTRIQUE UNITE CONTROLE HABITACLE 1
MBM	MASSE ELECTRIQUE UNITE CONTROLE HABITACLE 2
ME	MASSE ELECTRIQUE CARROSSERIE GENERALE
MF	MASSE ELECTRIQUE ARRIERE DROITE
MG	MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE
MH	MASSE ELECTRIQUE MOTEUR
MHA	MASSE ELECTRIQUE GENERALE MOTEUR
MHB	MASSE ELECTRIQUE 3 LONGERON AVANT GAUCHE
MHD	MASSE ELECTRIQUE LONGERON AVANT GAUCHE MOTEUR
MT	MASSE ELECTRIQUE RADIO
NAA	MASSE ELECTRONIQUE UNITE CONTROLE HABITACLE 1
NAM	MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE
NH	MASSE ELECTRONIQUE MOTEUR
NM	MASSE ELECTRONIQUE AIRBAG
NUA	MASSE ELECTRONIQUE UNITE PROTECTION COMMUTATION 1
RPD	+FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT

REPERTOIRE DES LIAISONS

CODES LIAISONS	LIBELLES LIAISONS
RPG	+FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
S2	COMMANDE RELAIS SERVITUDE
SP1B	+ SERVITUDE PROTEGE > LAVE-VITRE AVANT/ARRIERE
SP3	+ SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
SP4G	+ SERVITUDE PROTEGE ALLUME CIGARE
TB1	TRESSE DE BLINDAGE CAPTEUR CLIQUETIS
TB13	BLINDAGE ANTENNE AM/FM
TB15	BLINDAGE ANTENNE NAVIGATION
TB36	BLINDAGE ANTENNE RADIO SERIGRAPHIEE (INTEGREE LUNETTE ARRIERE)
TB37	TRESSE BLINDAGE LINE IN
TB39	TRESSE BLINDAGE RADIO AM/FM1
TB40	TRESSE BLINDAGE RADIO FM2
TB41	TRESSE BLINDAGE GPS NAVIGATION
TB53	TRESSE BLINDAGE USB
TB59	TRESSE BLINDAGE AUDIO C_BOX
TB81	TRESSE BLINDAGE AUDIO NAVIGATION
TB82	TRESSE BLINDAGE AM/FM NAVIGATION/RADIO