

REPORTÓRIO DOS ÓRGÃOS

CÓDIGOS DOS ÓRGÃOS	DESIGNAÇÃO DOS ÓRGÃOS
101	ISQUEIRO
103	ALTERNADOR
104	CONTACTOR DE ARRANQUE
105	BUZINA ELECTROMAGNÉTICA PRINCIPAL
107	BATERIA
119	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
120	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA INJEÇÃO
129	COMANDO LEIS DE PASSAGEM
130	COMANDO ELEVADOR ELÉCTRICO DE VIDRO TRASEIRO DIREITO
131	COMANDO ELEVADOR ELÉCTRICO DE VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
133	COMANDO DO ELEVADOR ELÉCTRICO DE VIDROS DO PASSAGEIRO
138	TRANCAMENTO ELÉCTRICO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
139	TRANCAMENTO ELÉCTRICO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
140	TRANCAMENTO ELÉCTRICO DA PORTA DO CONDUTOR
141	TRANCAMENTO ELÉCTRICO DA PORTA DO PASSAGEIRO
146	SENSOR DE DETONAÇÕES 1
147	SENSOR DE PRESSÃO NO COLECTOR
149	SENSOR DE PONTO MORTO SUPERIOR
150	SENSOR DE RODA TRASEIRA DIREITA
151	SENSOR DE RODA TRASEIRA ESQUERDA
152	SENSOR DE RODA DIANTEIRA DIREITA
153	SENSOR DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA
156	CONTACTOR TRAVÃO DE IMOBILIZAÇÃO
160	CONTACTOR DE STOP
163	MOTOR DE ARRANQUE
164	DISPOSITIVO DE INSUFLAÇÃO DE AR FRIO
166	LUZ DIREITA DE PLACA DE MATRÍCULA
167	LUZ ESQUERDA DE PLACA DE MATRÍCULA
168	LUZ DE PORTA-LUVAS
171	EMBRAIAGEM DE AR CONDICIONADO
172	FAROLIM TRASEIRO DIREITO
173	FAROLIM TRASEIRO ESQUERDO
176	LUZ DE NEVOEIRO DIANTEIRA DIREITA
177	LUZ DE NEVOEIRO DIANTEIRA ESQUERDA
188	GRUPO MOTOVENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO
189	ALTIFALANTE TRASEIRO DIREITO
190	ALTIFALANTE TRASEIRO ESQUERDO
193	INJECTOR 1
194	INJECTOR 2
195	INJECTOR 3
196	INJECTOR 4
200	DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
201	MOTOR ELEVADOR DE VIDROS TRASEIRO DIREITO
202	MOTOR ELEVADOR ELÉCTRICO DE VIDRO ESQUERDO
204	MOTOR DO ELEVADOR DE VIDROS DO PASSAGEIRO
205	MANOCONTACTO
207	SENSOR NÍVEL MÍN. LÍQUIDO TRAVÕES
212	MOTOR DO LAVA-VIDROS DIANTEIRO
213	LUZ-DE-TECTO DIANTEIRA
219	BOMBA DE LAVA-FARÓIS
221	BOMBA DO LAVA-VIDROS DIANTEIRO
225	TOMADA DE DIAGNÓSTICO
226	FAROL DIREITO

REPORTÓRIO DOS ÓRGÃOS

CÓDIGOS DOS ÓRGÃOS	DESIGNAÇÃO DOS ÓRGÃOS
227	FAROL ESQUERDO
229	RELÉ DE BUZINA
234	RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR
235	RELÉ DE DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
239	RETROVISOR ELÉCTRICO DO CONDUTOR
240	RETROVISOR ELÉCTRICO DO PASSAGEIRO
242	SONDA DE OXIGÉNIO A JUSANTE
243	SONDA DE NÍVEL DE ÓLEO
244	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA DE INJEÇÃO
247	QUADRO DE INSTRUMENTOS
260	CAIXA DE FUSÍVEIS E RELÉS HABITÁCULO
261	RÁDIO
272	SENSOR DE TEMPERATURA DO AR DE INJEÇÃO
283	BOMBA DE COMBUSTÍVEL ADICIONAL
300	LUZ-DE-TECTO DA TRAVESSA TRASEIRA
303	ILUMINAÇÃO DO SELECTOR TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
304	TECTO-DE-ABRIR
317	COMANDO TECTO-DE-ABRIR
319	BLOCO DE COMANDOS DO AR CONDICIONADO
325	SATÉLITE DE COMANDOS DO RÁDIO
331	COMANDO REGULADOR DE VELOCIDADE
365	ALTIFALANTE DE AGUDOS DIREITO
366	ALTIFALANTE DE AGUDOS DIANTEIRO ESQUERDO
369	BOMBA DE ÁGUA DOS APOIOS DO TURBO
371	ABSORVEDOR DOS VAPORES DE GASOLINA
408	SONDA DO EVAPORADOR
414	SONDA DE ÁGUA NO GASÓLEO
419	UNIDADE DE CONTROLO DO AR CONDICIONADO
436	ELECTROVÁLVULA DE PRESSÃO DO TURBO
438	CONTACTOR CAPÔ
449	RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR DE GASÓLEO
475	MOTOR DE RECICLAGEM
485	CONTACTOR MULTIFUNÇÃO
509	LUZ ESQUERDA DE PORTA-BAGAGENS
523	LUZ DA PORTA DO CONDUTOR
524	LUZ DA PORTA DO PASSAGEIRO DIANTEIRO
537	MOTOR CORRECTOR DO FAROL ESQUERDO
538	MOTOR CORRECTOR DO FAROL DIREITO
541	LUZ DO ESPELHO DE CORTESIA
560	CONTACTOR DE ABERTURA DO PORTÃO TRASEIRO
588	LUZ DO ESPELHO DE CORTESIA DO CONDUTOR
597	CAIXA DE FUSÍVEIS MOTOR E RELÉS
602	RELÉ LUZ DE MARCHA-ATRÁS
615	COMANDO AQUECIMENTO DO BANCO DO CONDUTOR
616	COMANDO AQUECIMENTO DO BANCO DO PASSAGEIRO
639	3ª LUZ DE STOP
645	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA HABITÁCULO
653	CONJUNTO RELÓGIO/TEMPERATURA EXTERIOR/AFIXAÇÃO INF. DO TELEMÓVEL
662	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO
675	CONTACTOR DE PEDAL DE EMBRAIAGEM
689	COMANDO DO LIMITADOR/REGULADOR DE VELOCIDADE E AIRBAG
703	RELÉ DE ELEVADOR ELÉCTRICO DE VIDROS
710	FUSÍVEL UNITÁRIO

REPORTÓRIO DOS ÓRGÃOS

CÓDIGOS DOS ÓRGÃOS	DESIGNAÇÃO DOS ÓRGÃOS
713	LIGAÇÃO DE CARAVANA
750	RELÉ SEGURANÇA CRIANÇAS
754	INTERFACE ELÉCTRICA HIDRÁULICA
756	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA AIRBAG/PRÉ-TENSOR
777	PLACA DE FUSÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO DE POTÊNCIA
783	BLOCO DE 2 RELÉS DE POTÊNCIA
789	MICROFONE MÃOS LIVRES TELEMÓVEL
799	DEBITÓMETRO AR INJEÇÃO
833	NÍVEL E BOMBA DE COMBUSTÍVEL
844	MOTOR TRANCAMENTO DA PORTINHOLA DO TAMPÃO COMBUSTÍVEL
861	AIRBAG DO PASSAGEIRO
877	MOTOR DE MISTURA DIREITO
878	MOTOR DE MISTURA ESQUERDO
887	SONDA DE OXIGÉNIO A MONTANTE
899	AIRBAG DO CONDUTOR
921	POTENCIÓMETRO DE ACELERADOR
953	UCE DE ROTAÇÕES DE RODA
979	AQUECEDOR TUBO BORRACHA RECICLAGEM VAPOR ÓLEO
989	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA LÂMPADA DE XÉNON
1013	ÁRVORE DE CAMES VARIÁVEL
1014	RESISTÊNCIA PEQUENA VELOCIDADE GRUPO MOTOVENTILADOR MOTOR REFRIGERAÇÃO
1023	MÓDULO DE POTÊNCIA GRUPO MOTOVENTILADOR AR CONDICIONADO
1067	RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL 1
1068	RELÉ AQUECIMENTO ADICIONAL 2
1071	SENSOR DA PRESSÃO DE SOBREALIMENTAÇÃO DO TURBO
1076	CAIXA DE BORBOLETA ELÉCTRICA
1077	BOBINA CARVÃO CILINDRO 1
1078	BOBINA CARVÃO CILINDRO 2
1079	BOBINA CARVÃO CILINDRO 3
1080	BOBINA CARVÃO CILINDRO 4
1081	COMANDO ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO LIMITADOR/REGULADOR DE VELOCIDADE
1082	LEITOR DE CARTÃO, VEÍCULO SEM CHAVE
1083	DETECTOR DE PRESENÇA DE MÃO NO PUNHO DIANTEIRO DIREITO VEÍCULO SEM CHAVE
1084	DETECTOR DE PRESENÇA DE MÃO NO PUNHO DIANTEIRO ESQUERDO VEÍCULO SEM CHAVE
1085	DETECTOR DE PRESENÇA DE MÃO NO PUNHO TRASEIRO DIREITO VEÍCULO SEM CHAVE
1086	DETECTOR DE PRESENÇA DE MÃO NO PUNHO TRASEIRO ESQUERDO VEÍCULO SEM CHAVE
1087	BOTÃO START/STOP MOTOR VEÍCULO SEM CHAVE
1088	BLOQUEAMENTO ELÉCTRICO DA COLUNA DE DIRECÇÃO
1094	CALCULADOR SISTEMA ANTIBLOQUEAMENTO RODAS E SISTEMA CONTROLO ESTABILIDADE DINÂMICA
1106	TECLA ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO DE E.S.P.
1107	SENSOR «CLUSTER» (VELOCIDADE DE GUINADA E DE ACELERAÇÃO)
1109	SENSOR PONTO-MORTO CX.V.C.M./LUZES DE MARCHA-ATRÁS
1112	SENSOR DE TOXICIDADE DO AR
1113	AQUECIMENTO ADICIONAL HABITÁCULO
1115	MOTOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA OS PÉS
1122	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA MULTIPLEXADA PORTA DO CONDUTOR
1132	ALTIFALANTE DE AGUDOS TRASEIRO DIREITO
1133	ALTIFALANTE DE AGUDOS TRASEIRO ESQUERDO
1140	SENSOR DE VELOCIDADE DO VEÍCULO SAÍDA CAIXA DE VELOCIDADES
1144	MÓDULO DE CORTE DE BATERIA
1156	GRUPO MOTOVENTILADOR AR CONDICIONADO 1
1202	SENSOR DE PRESSÃO FLUIDO FRIGORÍGENO
1208	ANTENA RÁDIO

REPORTÓRIO DOS ÓRGÃOS

CÓDIGOS DOS ÓRGÃOS	DESIGNAÇÃO DOS ÓRGÃOS
1218	SENSOR DETECÇÃO TRASEIRO EXTERIOR ESQUERDO AUXÍLIO ESTACIONAMENTO
1219	SENSOR DETECÇÃO TRASEIRO EXTERIOR AUXÍLIO ESTACIONAMENTO
1220	SENSOR DETECÇÃO TRASEIRO INTERIOR AUXÍLIO ESTACIONAMENTO
1221	SENSOR DETECÇÃO TRASEIRO INTERIOR ESQUERDO AUXÍLIO ESTACIONAMENTO
1222	UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
1223	BESOIRO AUXÍLIO ESTACIONAMENTO
1232	SISTEMA DE DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
1249	AIRBAG FRONTAL ADAPTATIVO DO CONDUTOR
1265	SENSOR DE ÁRVORE DE CAMES DE ADMISSÃO
1284	LUZ DIREITA DE TAMPA DE PORTA-BAGAGENS
1285	LUZ ESQUERDA DE TAMPA DE PORTA-BAGAGENS
1322	FECHADURA DE PORTÃO TRASEIRO
1337	UNIDADE DE PROTECÇÃO E DE COMUTAÇÃO
1340	RETROVISOR INTERIOR
1372	SENSOR DE ALTURA TRASEIRA
1373	SENSOR DE ALTURA DIANTEIRA
1374	ANTENA DETECÇÃO CARTÃO MÃOS LIVRES PORTA DO CONDUTOR
1375	ANTENA DETECÇÃO CARTÃO MÃOS LIVRES PORTA DIANTEIRA PASSAGEIRO
1382	TOMADA DE ACESSÓRIOS SEGUNDO BANCO
1385	COMANDO DA BUZINA NO VOLANTE DE DIRECÇÃO
1390	INTERRUPTOR REÓSTATO REGULAÇÃO FAROL
1391	INTERRUPTOR TRANCAMENTO PORTAS/SINAL DE PERIGO
1396	ANTENA DETECÇÃO CARTÃO MÃOS LIVRES INTERIOR DIANTEIRA
1397	ANTENA DETECÇÃO CARTÃO MÃOS LIVRES INTERIOR TRASEIRA
1398	ANTENA DETECÇÃO CARTÃO MÃOS LIVRES INTERIOR CENTRAL
1415	SENSOR CHUVA/LUMINOSIDADE
1423	CONTACTOR LUZ ESPELHO CORTESIA ESQUERDO
1424	CONTACTOR LUZ ESPELHO CORTESIA DIREITO
1440	INTERRUPTOR AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
1515	COMANDO TAMPA DE DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL
1519	COMANDOS SOB O VOLANTE
1531	CAIXA FUSÍVEL RELÉS HABITÁCULO 2
1551	ANTENA GPS NAVEGAÇÃO
1559	COMANDO INIBIÇÃO SINAL SONORO MARCHA-ATRÁS
1584	ANTENA DE DETECÇÃO CARTÃO MÃOS LIVRES TRASEIRA 2
1597	ALTIFALANTE DIANTEIRO CONDUTOR
1598	ALTIFALANTE DIANTEIRO PASSAGEIRO
1601	MÓDULO ALERTA CINTO NÃO-UTILIZADO
1603	ADMISSÃO VARIÁVEL DA ÁRVORE DE CAMES
1615	RELÉ + MOTOR TÉRMICO A TRABALHAR
1616	RELÉ + MOTOR TÉRMICO A TRABALHAR 2
1618	ANEL TRANSPONDER
1623	AIRBAG LATERAL CORTINA ESQUERDO
1624	AIRBAG LATERAL CORTINA DIREITO
1625	PRÉ-SENSOR ENROLADOR DIANTEIRO ESQUERDO
1626	PRÉ-SENSOR ENROLADOR DIANTEIRO DIREITO
1639	RELÉ DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL ADICIONAL
1645	TELA DE AQUECIMENTO ASSENTO CONDUTOR (BANCO)
1646	TELA DE AQUECIMENTO ENCOSTO CONDUTOR (BANCO)
1647	TELA DE AQUECIMENTO ASSENTO PASSAGEIRO (BANCO)
1648	TELA DE AQUECIMENTO ENCOSTO PASSAGEIRO (BANCO)
1667	COMANDO VISOR MATRICIAL PORTA MULTIPLEXADO
1714	CAIXA INTERFACE CAN (MULTIPLEXAGEM)

REPORTÓRIO DOS ÓRGÃOS

CÓDIGOS DOS ÓRGÃOS	DESIGNAÇÃO DOS ÓRGÃOS
1724	SENSOR DE VELOCIDADE PRIMÁRIA DA CAIXA DE VELOCIDADES
1759	CONTACTOR FIM DE CURSO DE EMBRAIAGEM
1760	RELÉ 1 +BATERIA TEMPORIZADO CORTADO (FUNÇÃO CORTE ALIMENTAÇÃO NO ARRANQUE)
1762	RELÉ+BATERIA TEMPORIZADO NÃO-CORTADO (SEM FUNÇÃO CORTE ALIMENTAÇÃO NO ARRANQUE)
1799	CONTACTOR DE CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO ESQUERDO
1813	SATÉLITE LATERAL ESQUERDO (AIRBAG)
1814	SATÉLITE LATERAL DIREITO (AIRBAG)
1822	AIRBAG LATERAL TORÁCICO BACIA DIANTEIRO ESQUERDO
1823	AIRBAG LATERAL TORÁCICO BACIA DIANTEIRO DIREITO
1872	SENSOR TEMPERATURA HABITÁCULO
1873	BORNE NEGATIVO BATERIA
1877	TOMADA DE ACESSÓRIOS MULTIMÉDIA
1886	FILTRO ANTI-INTERFERÊNCIA DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
1887	FILTRO ANTI-INTERFERÊNCIA DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO 2
1907	CAIXA DE INTERLIGAÇÃO ANTENAS
1920	CAIXA DE AVISO SONORO ABRÍVEL (WAC)
1921	AMPLIFICADOR DE ANTENA 2
1930	COMANDO ABERTURA INTERIOR PORTA-BAGAGENS
1959	TOMADA AUDIO MULTIMÉDIA (CAIXA C)
1971	MÓDULO LIGAÇÕES TOMADA REBOQUE
2130	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO
2186	UNIDADE RASTEIO ANTI-ROUBO
2191	SENSOR NÍVEL DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO