

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
103A	COMANDO REGULAÇÃO DOS FARÓIS
103W	SINAL COMUNICAÇÃO LINHA DIREITA (MULTIPLEXAGEM)
103X	SINAL COMUNICAÇÃO LINHA ESQUERDA (MULTIPLEXAGEM)
107F	SINAL MICROFONE MULTIMÉDIA
107G	+MICROFONE MÃOS-LIVRES TELEFONE
107J	BLINDAGEM MICROFONE TELEMÓVEL
107W	SINAL CANH MULTIMÉDIA TOMADA DE DIAGNÓSTICO
107X	SINAL CANL MULTIMÉDIA TOMADA DE DIAGNÓSTICO
134A	COMANDO DO RELÉ +BATERIA TEMPORIZADO CORTADO
134B	COMANDO DO RELÉ +BATERIA TEMPORIZADO NÃO-CORTADO
137G	SINAL CAN L
137H	SINAL CAN H
13AM	COMANDO ILUMINAÇÃO ESPELHO DE CORTESIA DIREITO
13AN	COMANDO ILUMINAÇÃO ESPELHO DE CORTESIA ESQUERDO
13AY	COMANDO DA LUZ DE TECTO TRASEIRA
13C	COMANDO - LUZ-DE-TECTO
141B	SINAL LINHA 1 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141C	SINAL LINHA 2 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141D	SINAL LINHA 3 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141G	SINAL LINHA 4 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141H	SINAL LINHA 5 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141K	SINAL COLUNA 1 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141L	SINAL COLUNA 2 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141M	SINAL COLUNA 3 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141N	SINAL COLUNA 4 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141P	SINAL COLUNA 5 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB VOLANTE
141Q	SINAL LINHA 6 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB O VOLANTE
141R	SINAL COLUNA 6 VISOR MATRICIAL COMANDO SOB O VOLANTE
14K	COMANDO+ VARRIMENTO LENTO DO LIMPA-VIDROS DIANTEIRO TEMPORIZADOR
14L	COMANDO+ VARRIMENTO LENTO DO LIMPA-VIDROS DIANTEIRO TEMPORIZADOR
14M	COMANDO PARAGEM FIXA DO LIMPA-VIDROS DIANTEIRO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14S	SINAL LINHA SÉRIE SENSOR DE CHUVA
151C	SINAL SENSOR TRASEIRO ESQUERDO EXTERIOR
151E	COMANDO TESTEMUNHO AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
151H	SINAL SENSOR TRASEIRO DIREITO EXTERIOR
151M	SINAL SENSOR TRASEIRO ESQUERDO INTERIOR
151Q	SINAL SENSOR TRASEIRO DIREITO INTERIOR
151R	+BESOURO
151S	COMANDO BESOURO
151T	SINAL DETECÇÃO CARAVANA
151U	+SENSOR EXTERIOR
151V	-SENSOR EXTERIOR
151W	DESACTIVAÇÃO AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
153A	SINAL CANH DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
153B	SINAL CANL DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
15A	COMANDO TESTEMUNHO DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
15B	COMANDO+ DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
15LP	COMANDO+ DEGELO ÓCULO TRASEIRO PROTEGIDO
15M	COMANDO- RELÉ DEGELO ÓCULO TRASEIRO
15N	+ DEGELO/SELF
15P	- DEGELO/SELF
15RP	COMANDO+ DEGELO RETROVISOR PROTEGIDO
16A	COMANDO+ BOMBA LAVA-VIDROS DIANTEIRO

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
173A	SINAL CANH TOLERÂNCIA BAIXA VELOCIDADE DIANTEIRO (LSFT)
173B	SINAL CANL TOLERÂNCIA BAIXA VELOCIDADE DIANTEIRO (LSFT)
173E	SINAL CANH TOLERÂNCIA BAIXA VELOCIDADE PAINEL DE BORDO (LSFT)
173G	SINAL CANL TOLERÂNCIA BAIXA VELOCIDADE PAINEL DE BORDO (LSFT)
173L	SINAL CANH TOLERÂNCIA BAIXA VELOCIDADE (LSFT)
173M	SINAL CANL TOLERÂNCIA BAIXA VELOCIDADE TRASEIRO (LSFT)
18A	COMANDO- LUZ DE PORTA-BAGAGENS
19F	+ REÓSTATO
1A	COMANDO+ SOLENÓIDE ARRANQUE > RELÉ
20AR	COMANDO MOTOR SUPERTRANCAMENTO
20AW	COMANDO IMPULSIONAL DE TRANCAMENTO/DESTRANCAMENTO DAS PORTAS
20BD	COMANDO MOTORES DESTRANCAMENTO PORTAS PASSAGEIROS DIANTEIRA/TRASEIRA
20BR	COMANDO ABERTURA TAMPA DEPÓSITO COMBUSTÍVEL
20D	COMANDO+ FECHO TRANCAMENTO ELÉCTRICO DAS PORTAS
20DA	COMANDO ABERTURA INTERIOR PORTA-BAGAGENS
20G	COMANDO ABERTURA MOTOR PORTÃO TRASEIRO
20M	DÍODO LUMINESCENTE TRANCAMENTO DAS PORTAS
20S	ALIMENTAÇÃO AUTORIZADA ABERTURA MOTOR PORTÃO TRASEIRO
20U	SINAL- SUPERTRANCAMENTO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
20V	SINAL- SUPERTRANCAMENTO PORTA TRASEIRA DIREITA
21Z	SINAL LIN (LOCAL INTERCONNECT NETWORK) VIDRO ELÉCTRICO IMPULSIONAL
23T	COMANDO DESCIDA DO ELEVADOR VIDRO TRASEIRO ESQUERDO/UNIDADE CENTRAL HABITÁCULO
23U	COMANDO SUBIDA DO ELEVADOR VIDRO TRASEIRO ESQUERDO/UNIDADE HABITÁCULO
23V	COMANDO DESCIDA DO ELEVADOR VIDRO TRASEIRO DIREITO/UNIDADE CENTRAL HABITÁCULO
23W	COMANDO SUBIDA DO ELEVADOR VIDRO TRASEIRO DIREITO/UNIDADE CENTRAL HABITÁCULO
24A	COMANDO+ BOMBA LAVA-VIDROS TRASEIRO
26AM	SINAL A ANTENA VEÍCULO SEM CHAVE EXTERIOR PORTA-BAGAGENS
26AN	SINAL 2 ANTENA VEÍCULO SEM CHAVE EXTERIOR PORTA-BAGAGENS
26AP	SINAL TRANCAMENTO / INTERRUPTOR PORTAS LATERAIS CONDUTOR VEÍCULO SEM CHAVE
26AT	SINAL 1 ANTENA VEÍCULO SEM CHAVE INTERIOR 1
26AU	SINAL 2 ANTENA INTERIOR DIANTEIRA VEÍCULO SEM CHAVE
26AV	SINAL 1 ANTENA INTERIOR 2 VEÍCULO SEM CHAVE
26AW	SINAL 2 ANTENA INTERIOR 2 VEÍCULO SEM CHAVE
26AX	SINAL 1 ANTENA INTERIOR 3 VEÍCULO SEM CHAVE
26AY	SINAL 2 ANTENA INTERIOR CENTRAL VEÍCULO SEM CHAVE
26AZ	SINAL CAN H BLOQUEIO COLUNA DE DIRECÇÃO VEÍCULO SEM CHAVE
26B	SINAL+ PRESENÇA DO CARTÃO
26BA	SINAL CAN L BLOQUEIO COLUNA DE DIRECÇÃO VEÍCULO SEM CHAVE
26BC	COMANDO DÍODO ELECTROLUMINESCENTE LOCALIZAÇÃO CARTÃO
26BD	SINAL SINCRONIZAÇÃO UNIDADE CENTRAL DO HABITÁCULO / LEITOR DE CARTÃO
26BG	SINAL DADOS UNIDADE CENTRAL DO HABITÁCULO / LEITOR DE CARTÃO
26BH	+ LEITOR DE CARTÃO
26BK	- LEITOR DE CARTÃO
26BV	SINAL PROTECÇÃO LINHA UNIDADE CENTRAL HABITÁCULO/UNIDADE PROTECÇÃO E COMUTAÇÃO
26CL	SINAL A ANTENA EXTERIOR PORTA DIANTEIRA ESQUERDA VEÍCULO SEM CHAVE
26CM	SINAL B ANTENA EXTERIOR PORTA DIANTEIRA ESQUERDA VEÍCULO SEM CHAVE
26CP	SINAL A ANTENA EXTERIOR PORTA DIANTEIRA DIREITA VEÍCULO SEM CHAVE
26CQ	SINAL B ANTENA EXTERIOR PORTA DIANTEIRA DIREITA VEÍCULO SEM CHAVE
26I	+ BLOQUEAMENTO DA COLUNA DE DIRECÇÃO
26J	COMANDO - SENSOR «HALL» SEGURANÇA
26M	COMANDO TESTEMUNHO MOTOR A TRABALHAR
26N	SINAL+ BOTÃO START/STOP MOTOR
26P	+SENSOR INFRAVERMELHOS PUXADORES DAS PORTAS

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
26Q	SINAL SENSOR INFRAVERMELHOS PUXADOR PORTAS LATERAIS PASSAGEIROS
26R	SINAL SENSOR INFRAVERMELHOS PUXADOR TRASEIRO DIREITO
26S	SINAL SENSOR INFRAVERMELHOS PUXADOR TRASEIRO CONDUTOR
26T	SINAL SENSOR INFRAVERMELHOS PUXADOR CONDUTOR
26X	SINAL- EMBRAIAGEM
26Z	SINAL+ PONTO-MORTO CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
27A	COMANDO- TESTEMUNHO DE TRAVÃO-DE-MÃO
28A	COMANDO- TESTEMUNHO PRESSÃO DO ÓLEO
2N	SINAL BIT SINCRON. ALTERNADOR (SINAL CARGA PILOTADA POR UPC)
30A	COMANDO- TESTEMUNHO NIVOCODE
32A	SINAL 2 Sonda DO NÍVEL DE ÓLEO
32B	SINAL 1 Sonda DO NÍVEL DE ÓLEO
32C	SINAL 2 Sonda NÍVEL DE ÓLEO > UNIDADE PROTECÇÃO MOTOR
32D	SINAL 1 Sonda NÍVEL DE ÓLEO/UNIDADE DE PROTECÇÃO E COMUTAÇÃO
34A	SINAL+ ALTIFALANTE TRASEIRO ESQUERDO
34AN	SINAL ANTENA AM/FM
34AO	SINAL L3 (LINHA 3) SATÉLITE RÁDIO
34AP	SINAL L0 SATÉLITE DE COMANDOS RÁDIO
34AQ	SINAL L1 SATÉLITE DE COMANDOS RÁDIO
34AR	SINAL L2 SATÉLITE DE COMANDOS RÁDIO
34AS	SINAL IN0 SATÉLITE DE COMANDOS RÁDIO
34AT	SINAL IN1 SATÉLITE DE COMANDOS RÁDIO
34AU	SINAL IN2 SATÉLITE DE COMANDOS RÁDIO
34B	SINAL- ALTIFALANTE TRASEIRO ESQUERDO
34C	SINAL- ALTIFALANTE TRASEIRO DIREITO
34D	SINAL+ ALTIFALANTE TRASEIRO DIREITO
34E	SINAL+ ALTIFALANTE DIANTEIRO DIREITO
34EC	SINAL + ENTRADA DE LINHA DIREITA
34EE	SINAL + ENTRADA DE LINHA ESQUERDA
34EP	SINAL RÁDIO AM/FM1
34EQ	SINAL RÁDIO FM2
34ER	SINAL ANTENA POR SERIGRAFIA (INTEGRADA NO ÓCULO TRASEIRO)
34ET	ENTRADA DE LINHA -
34F	SINAL- ALTIFALANTE DIANTEIRO DIREITO
34G	SINAL+ ALTIFALANTE DIANTEIRO ESQUERDO
34GB	SINAL CAN H MULTIMÉDIA 2
34GC	SINAL CAN L MULTIMÉDIA 2
34H	SINAL- ALTIFALANTE DIANTEIRO ESQUERDO
34HU	SINAL ACTIVAÇÃO MULTIMÉDIA
34HY	COMANDO FUNCIONAMENTO/PARAGEM MULTIMÉDIA
34KP	SINAL ANTENA RÁDIO POR SERIGRAFIA (INTEGRADA NO ÓCULO TRASEIRO)
34PE	SINAL + AUDIO DIREITO C_BOX
34PG	SINAL - AUDIO C_BOX
34PH	SINAL + AUDIO ESQUERDO C_BOX
34PJ	SINAL DETECÇÃO LIGAÇÃO C_BOX
34TE	+ USB
34TG	- USB
34TH	SINAL + USB
34TJ	SINAL - USB
38AH	COMANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDADE 1
38AJ	COMANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDADE 2
38AK	COMANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDADE 3
38AL	COMANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDADE 4

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
38AP	SINAL+ SONDA EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO
38DA	- COMANDO GRUPO MOTOVENTILADOR AQUECIMENTO > BLOCO DO AR CONDICIONADO
38DB	COMANDO+ VENTILADOR AQUECIMENTO> BLOCO DE COMANDOS AR CONDICIONADO
38ES	COMANDO- TESTEMUNHO AR CONDICIONADO
38EW	0 VOLT SENSOR TEMPERATURA EVAPORADOR SINAL CLIMATIZAÇÃO REGULADA
38GZ	SINAL SENSOR TEMPERATURA INTERIOR
38HC	SINAL RETORNO VELOCIDADE MOTOVENTILADOR AC
38JA	COMANDO 1 MOTOR DE RECICLAGEM
38JB	COMANDO 2 MOTOR DE RECICLAGEM
38JG	+ SENSOR TOXICIDADE
38JH	SINAL SENSOR TOXICIDADE ÓXIDO DE AZOTO
38JK	SINAL SENSOR TOXICIDADE ÓXIDO DE CARBONO
38JL	0V SENSOR AR TOXICIDADE
38JN	0 VOLT SENSOR RAIOS SOLARES TEMPERATURA HUMIDADE
38KY	COMANDO BOBINA B2 MOTOR DISTRIBUIÇÃO AR
38KZ	COMANDO BOBINA A2 MOTOR DISTRIBUIÇÃO
38LA	COMANDO BOBINA B1 MOTOR DISTRIBUIÇÃO AR
38LB	COMANDO BOBINA A1 MOTOR DISTRIBUIÇÃO AR
38LP	COMANDO FUNCIONAMENTO/PARAGEM AR CONDICIONADO
38LQ	SINAL VELOCIDADE 0 GRUPO MOTOVENTILADOR
38LR	COMANDO VELOCIDADE 2 DE REFERÊNCIA GMV HABITÁCULO
38MU	COMANDO + MOTOR A TRABALHAR RELÉ 2
38NF	ALIMENTAÇÃO + SENSOR TOXICIDADE
38R	COMANDO+ EMBRAIAGEM DE AR CONDICIONADO
38SA	ALIMENTAÇÃO + DO MOTOR DE RECIRCULAÇÃO
38SB	COMANDO BOBINA B2 MOTOR RECICLAGEM
38SC	COMANDO BOBINA A2 MOTOR RECICLAGEM
38SD	COMANDO BOBINA B1 MOTOR RECICLAGEM
38SE	COMANDO BOBINA A1 MOTOR RECICLAGEM
38SG	+ MOTOR MISTURA DIREITO
38SJ	COMANDO BOBINA B2 MOTOR MISTURA DIREITO
38SK	COMANDO BOBINA A2 MOTOR MISTURA DIREITO
38SL	COMANDO BOBINA B1 MOTOR MISTURA DIREITO
38SM	COMANDO BOBINA A1 MOTOR MISTURA DIREITO
38SP	+ MOTOR MISTURA ESQUERDO
38SQ	COMANDO BOBINA B2 MOTOR DE MISTURA ESQUERDO
38SR	COMANDO BOBINA A2 MOTOR DE MISTURA ESQUERDO
38SS	COMANDO BOBINA B1 MOTOR DE MISTURA ESQUERDO
38ST	COMANDO BOBINA A1 MOTOR DE MISTURA ESQUERDO
38SU	+ MOTOR DISTRIBUIÇÃO
38U	- SENSOR DE PRESSÃO DE GÁS REFRIGERADOR
38X	SINAL SENSOR DE PRESSÃO GÁS FRIGORÍGENO
38Y	+SENSOR DE PRESSÃO GÁS FRIGORÍGENO
39G	COMANDO + RELÉ 1 LAVA-FARÓIS
39H	COMANDO + RELÉ 2 LAVA-FARÓIS
3AA	COMANDO- BOBINA RELÉ DE CORTE DE INJEÇÃO
3AAZ	COMANDO- REGULAÇÃO PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL/RELÉ BOMBA DE ÁGUA
3ABZ	COMANDO ÁRVORE DE CAMES VARIÁVEL ADMISSÃO/RELÉ BOMBA DE VÁCUO
3AC	COMANDO- BOBINA RELÉ BOMBA DE COMBUSTÍVEL
3ACK	COMANDO DE RELÉ DEPÓSITO COMBUSTÍVEL ADICIONAL
3ACL	COMANDO BOMBA DEPÓSITO COMBUSTÍVEL ADICIONAL
3ACM	COMANDO ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO COMBUSTÍVEL ADICIONAL
3AFZ	SINAL NÍVEL DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
3AJB	COMANDO+ MOTOR BORBOLETA
3AJC	COMANDO- MOTOR BORBOLETA
3AJP	+ SENSOR DE PRESSÃO NO COLECTOR
3AJQ	SINAL SENSOR DE PRESSÃO NO COLECTOR
3AJR	MASSA SENSOR PRESSÃO NO COLECTOR
3AT	COMANDO ELECTROVÁLVULA DE PRESSÃO DO TURBO
3B	SINAL+ SONDA TEMPERATURA DO AR
3BB	COMANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DO CANISTER
3BG	SINAL VELOCIDADE MOTOR > SENSOR DE PONTO-MORTO SUPERIOR
3BGA	+ 5V SENSOR DE PONTO-MORTO SUPERIOR
3BGB	SINAL SENSOR DE PONTO-MORTO SUPERIOR
3BGC	SENSOR - DE PONTO-MORTO SUPERIOR
3BL	SINAL- VELOCIDADE MOTOR > SENSOR DE PONTO-MORTO SUPERIOR
3BS	COMANDO BOBINA DE IGNIÇÃO
3C	SINAL+ SENSOR TEMPERATURA DA ÁGUA
3CD	COMANDO- BOBINA INJECTOR 1> BOBINA INJECTOR 4
3CE	COMANDO BOBINA DE IGNIÇÃO 1
3CF	COMANDO BOBINA DE IGNIÇÃO 2
3CG	COMANDO BOBINA DE IGNIÇÃO 3
3CH	COMANDO- BOBINA INJECTOR 2> BOBINA INJECTOR 3
3CP	COMANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INJECCÃO > MÓDULO POTÊNCIA IGNIÇÃO 2 -3
3CQ	SINAL SENSOR DE CILINDRO 1
3CR	COMANDO- INJECTOR 1
3CS	COMANDO- INJECTOR 2
3CT	COMANDO- INJECTOR 3
3CU	COMANDO- INJECTOR 4
3CV	COMANDO- BOBINA DE IGNIÇÃO INJECTORES 1-4
3CW	COMANDO- BOBINA DE IGNIÇÃO INJECTORES 2-3
3CZ	COMANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INJECCÃO > MÓDULO DE POTÊNCIA DE IGNIÇÃO 1 4
3DQ	- SENSOR DE DETONAÇÕES DO MOTOR
3EN	COMANDO BOBINA DE IGNIÇÃO 4
3FB	+ INJECCÃO > RELÉ PROTECCÃO
3FB1	+ INJECCÃO > RELÉ PROTECCÃO
3FB2	+ INJECCÃO > RELÉ PROTECCÃO
3FB3	+ INJECCÃO > RELÉ PROTECCÃO
3FX	COMANDO- FUNCIONAMENTO/PARAGEM REGULADOR DE VELOCIDADE
3GF	COMANDO- AQUECIMENTO SONDA DE OXIGÉNIO A MONTANTE
3GG	COMANDO- AQUECIMENTO SONDA DE OXIGÉNIO A JUSANTE
3GH	MASSA SONDA DE OXIGÉNIO A MONTANTE
3GJ	MASSA SONDA DE OXIGÉNIO A JUSANTE
3GK	SINAL SONDA DE OXIGÉNIO A MONTANTE
3GL	SINAL SONDA DE OXIGÉNIO A JUSANTE
3JK	-TEMPERATURA DA ÁGUA
3JQ	-TEMPERATURA DO AR
3LN	-SENSOR PRESSÃO SOBREALIMENTAÇÃO
3LP	SINAL+ SENSOR PRESSÃO SOBREALIMENTAÇÃO
3LQ	+SENSOR PRESSÃO SOBREALIMENTAÇÃO
3LR	+ POTENCIÓMETRO DE CARGA 1
3LS	SINAL+ POTENCIÓMETRO DE CARGA 1
3LT	-POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	-POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SINAL+POTENCIÓMETRO CARGA 2

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
3MN	+5 VOLT POTENCIÓMETRO DE POSIÇÃO DA BORBOLETA ELÉCTRICA
3MO	-SENSOR POTENCIÓMETRO POSIÇÃO BORBOLETA ELÉCTRICA
3MP	SINAL POTENCIÓMETRO 1 POSIÇÃO BORBOLETA ELÉCTRICA
3MQ	SINAL POTENCIÓMETRO 2 POSIÇÃO BORBOLETA ELÉCTRICA
3MS	SINAL CAN H MOTOR
3MT	SINAL CAN L MOTOR
3N	+ BOMBA DE COMBUSTÍVEL
3PD	COMANDO ACTIVAÇÃO/DEACTIVAÇÃO LIMITADOR DE VELOCIDADE
3QK	SINAL+ SENSOR DE ÁRVORE DE CAMES
3S	SINAL+ SENSOR DETONAÇÕES MOTOR 1> À FRENTE
3SM	SINAL CANH MOTOR 2
3SN	SINAL CANL MOTOR 2
3SV	SINAL SENSOR DE ÁRVORE DE CAMES ADMISSÃO
3SX	- SENSOR DE ÁRVORE DE CAMES ADMISSÃO
3SZ	COMANDO ÁRVORE DE CAMES VARIÁVEL ADMISSÃO
3WT	SINAL SENSOR DETECÇÃO DE ÁGUA NO GASÓLEO
3YC	- AQUECEDOR VAPORES DE ÓLEO
3YL	- SENSOR DE ÁRVORE DE CAMES
41A	SINAL+ NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
41B	- NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
46CB	SINAL ANTENA NAVEGAÇÃO
46CC	SINAL GPS DE NAVEGAÇÃO
46CD	SINAL VOLUME NAVEGAÇÃO
46CE	SINAL + NAVEGAÇÃO AUDIO DIREITO
46CG	SINAL + NAVEGAÇÃO AUDIO ESQUERDO
46CH	SINAL - NAVEGAÇÃO ÁUDIO
46CJ	SINAL RÁDIO AM/FM/NAVEGAÇÃO
47F	SINAL VELOCIDADE VEÍCULO
49L	COMANDO+ RESISTÊNCIA PEQUENA VELOCIDADE GMV
49Q	COMANDO- RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR GRANDE VELOCIDADE
49R	ALIMENTAÇÃO GRANDE VELOCIDADE GRUPO MOTOVENTILADOR
4AH	SINAL CAN H PRIV. SENSOR CONTROLO DE ESTABILIDADE DINÂMICA
4AP	SINAL CAN L PRIV. SENSOR CONTROLO DE ESTABILIDADE DINÂMICA
4AQ	COMANDO- CONTROLO DE ESTABILIDADE DINÂMICA ACTIVO/DEACTIVO
4C	SINAL SENSOR DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA
4DK	+12 VOLT SENSOR DE CLUSTER
4DL	-CLUSTER
4DM	SINAL CAN SUP ANTIBLOCAGEM DE RODAS
4DN	SINAL CAN INF ANTIBLOCAGEM DE RODAS
4E	+SENSOR DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA
4G	SINAL SENSOR DE RODA TRASEIRA ESQUERDA
4H	+SENSOR DE RODA TRASEIRA ESQUERDA
4M	SINAL SENSOR DE RODA DIANTEIRA DIREITA
4N	+SENSOR DE RODA DIANTEIRA DIREITA
4S	SINAL SENSOR DE RODA TRASEIRA DIREITA
4T	+SENSOR DE RODA TRASEIRA DIREITA
52D	MASSA COMANDO DIGITAL
52G	COMANDO DIGITAL BIT 1
52H	COMANDO DIGITAL BIT 2
53AH	+ SENSOR ALTURA (DA CARROÇARIA)
53AK	- SENSOR ALTURA (DA CARROÇARIA)
53W	SINAL SENSOR ALTURA TRASEIRA
53X	SINAL SENSOR ALTURA DIANTEIRA

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
5A	SINAL+ CONTACTOR DE PEDAL DE TRAVÃO
5BZ	+ TEMPERATURA ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES
5DF	SINAL 1 CONTACTOR MULTIFUNÇÃO
5DG	SINAL 2 CONTACTOR MULTIFUNÇÃO
5DH	SINAL 3 CONTACTOR MULTIFUNÇÃO
5DJ	SINAL 4 CONTACTOR MULTIFUNÇÃO
5DL	COMANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULAÇÃO 3
5DU	COMANDO- BLOQUEIO DA ALAVANCA DAS VELOCIDADES
5FM	COMANDO CONTACTOR MULTIFUNÇÃO IMPULSIONAL CONTACTO INFERIOR
5H	COMANDO CONTACTOR IMPULSIONAL N+1
5HG	COMANDO DA ELECTROVÁLVULA DE SELECÇÃO ACTIVAÇÃO/DEACTIVAÇÃO DE TRAVAMENTO
5HH	COMANDO BOBINA A MOTOR PASSO-A-PASSO
5HK	COMANDO BOBINA B MOTOR PASSO-A-PASSO
5HL	COMANDO BOBINA C MOTOR PASSO-A-PASSO
5HM	COMANDO BOBINA D MOTOR PASSO-A-PASSO
5HN	MASSA SENSOR
5HP	SINAL DO CALCULADOR CVT DE RELÓGIO
5HQ	SINAL DE SELECÇÃO REPROGRAMÁVEL DE MEMÓRIA
5HR	SINAL DE ENTRADA/SAÍDA DE DADOS
5HU	SINAL SENSOR DE PRESSÃO SECUNDÁRIO (POLIA SECUNDÁRIA)
5HW	SINAL SENSOR DE PRESSÃO PRINCIPAL (POLIA PRINCIPAL)
5HX	+ ALIMENTAÇÃO SENSOR
5NT	SINAL 1 DO SENSOR DE VELOCIDADE PRIMÁRIA
5PR	SINAL DO SENSOR DE VELOCIDADE SECUNDÁRIA
5Q	COMANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULAÇÃO 1
5R	COMANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULAÇÃO 2
60AM	COMANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUTOR NÍVEL 1
60AN	COMANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUTOR NÍVEL 1
60EA	COMANDO + AIR BAG TÓRAX/BACIA DIANTEIRO ESQUERDO
60EB	COMANDO - AIR BAG TÓRAX/BACIA DIANTEIRO ESQUERDO
60EC	COMANDO + AIR BAG TÓRAX/BACIA DIANTEIRO DIREITO
60ED	COMANDO - AIR BAG TÓRAX/BACIA DIANTEIRO DIREITO
60H	+SINAL EUROBAG 1 DO PASSAGEIRO
60HS	SINAL + CONTACTOR CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO ESQUERDO
60HT	SINAL - CONTACTOR CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO ESQUERDO
60K	COMANDO- AIRBAG FRONTAL PASSAGEIRO NÍVEL 1
60KX	SINAL + SATÉLITE LATERAL ESQUERDO (AIRBAG)
60KY	SINAL - SATÉLITE LATERAL ESQUERDO (AIRBAG)
60KZ	SINAL + SATÉLITE LATERAL DIREITO (AIRBAG)
60LA	SINAL - SATÉLITE LATERAL DIREITO (AIRBAG)
60LY	COMANDO + AIRBAG CORTINA ESQUERDO
60LZ	COMANDO - AIRBAG CORTINA ESQUERDO
60MA	COMANDO + AIRBAG CORTINA DIREITO
60MB	COMANDO - AIRBAG CORTINA DIREITO
60NA	COMANDO + ENROLADOR DIANTEIRO DIREITO
60NB	COMANDO - ENROLADOR DIANTEIRO DIREITO
60NC	COMANDO + ENROLADOR DIANTEIRO ESQUERDO
60ND	COMANDO - ENROLADOR DIANTEIRO ESQUERDO
60PA	SINAL RECICLAGEM AIRBAG
60PB	+TESTEMUNHO AIR BAG OFF PASSAGEIRO
60PC	COMANDO TESTEMUNHO AIR BAG OFF PASSAGEIRO
64C	COMANDO PISCA-PISCAS ESQUERDOS
64CA	COMANDO PISCA-PISCAS TRASEIROS ESQUERDOS VIA MÓDULO REBOQUE

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
64CB	COMANDO PISCA-PISCAS TRASEIROS ESQUERDOS DO ATRELADO VIA MÓDULO REBOQUE
64D	COMANDO PISCA-PISCAS DIREITOS
64DA	COMANDO PISCA-PISCAS TRASEIROS DIREITOS VIA MÓDULO REBOQUE
64DB	COMANDO PISCA-PISCAS TRASEIROS DIREITOS DO ATRELADO VIA MÓDULO REBOQUE
64F	COMANDO+ TESTEMUNHO LUZ DE PERIGO
64Q	COMANDO- TEMPORIZADOR CENTRAL DE PISCA-PISCAS
65A	COMANDO +LUZES STOP
65AA	COMANDO + TESTEMUNHO TRAVÃO VIA MÓDULO REBOQUE
65L	COMANDO TESTEMUNHO TRAVÃO DIREITO
65M	COMANDO TESTEMUNHO TRAVÃO ESQUERDO
65P	COMANDO LUZ DE STOP SOBREVOLADA
66CA	COMANDO + LUZES DE MARCHA-ATRÁS VIA MÓDULO REBOQUE
66G	COMANDO CONTACTOR MARCHA-ATRÁS/UNIDADE DE PROTECÇÃO MOTOR
66H	COMANDO LUZES MARCHA-ATRÁS/UNIDADE PROTECÇÃO MOTOR
67A	COMANDO+ BUZINA
67D	COMANDO DE RELÉ BUZINA
67E	+ ALIMENTAÇÃO PROTEGIDO POR RELÉ BUZINA
67G	SINAL DE ACTIVAÇÃO UNIDADE DE CONTROLO ELÉCTRICO > BUZINA
6A	SINAL L1 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6AH	COMANDO CIMA>BAIXO RETROVISOR CONDUTOR MEMORIZAÇÃO
6AK	COMANDO ESQUERDA>DIREITA RETROVISOR CONDUTOR > MEMORIZAÇÃO 3
6AL	COMUM MOTOR RETROVISOR CONDUTOR
6AM	COMANDO MOTOR RETROVISOR REBATÍVEL CONDUTOR
6AQ	COMANDO + DEGELO RETROVISOR CONDUTOR
6AR	COMANDO - DÍODO LUMINESCENTE SEGURANÇA DE CRIANÇAS
6AW	COMANDO CIMA>BAIXO RETROVISOR DO PASSAGEIRO
6AX	COMANDO DIREITA>ESQUERDA RETROVISOR DO PASSAGEIRO
6AY	COMUM MOTOR RETROVISOR PASSAGEIRO
6AZ	COMANDO MOTOR RETROVISOR REBATÍVEL PASSAGEIRO
6B	SINAL L2 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6BA	COMANDO SUBIDA DO VIDRO DO PASSAGEIRO
6BB	COMANDO DESCIDA DO VIDRO DO PASSAGEIRO
6BC	SINAL + Sonda de temperatura exterior
6BD	SINAL 0 VOLT Sonda temperatura exterior
6C	SINAL L3 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6D	SINAL L4 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6G	SINAL L5 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6H	SINAL C1 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6K	SINAL C2 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6L	SINAL C3 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6M	SINAL C4 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6N	SINAL C5 (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6P	COMANDO + ILUMINAÇÃO VISOR MATRICIAL (COMANDO MATRICIAL MULTIPLEXADO DE PORTA)
6Q	+ ILUMINAÇÃO PISO CONDUTOR
6S	SINAL BLOQUEAMENTO SEGURANÇA DE CRIANÇAS
6V	COMANDO + FECHO TRANCAMENTO ELÉCTRICO CONDUTOR
6W	COMANDO MOTORES DE TRANCAMENTO PORTA CONDUTOR
80A	SINAL- CONTACTO CAPÔ
80AJ	CONTACTOR ALARME
80AL	+ COMANDO BLOQUEIO DO LEITOR DE CARTÕES
80AM	+ COMANDO BLOQUEIO COLUNA DE direcção
80CB	ACESSÓRIOS - SINAL
80CC	APÓS CONTACTO - SINAL

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
80CD	ARRANQUE - SINAL
86D	DESEMBRAIAGEM + SINAL
86G	COMANDO PROGRAMAÇÃO REGULADOR DE VELOCIDADE
86M	SINAL RETORNO PROGRAMAÇÃO REGULADOR DE VELOCIDADE
87A	SINAL- CONTACTOR 1 DENTE TRASEIRA ESQUERDA
87B	SINAL- CONTACTOR 1 DENTE TRASEIRA DIREITA
87G	SINAL- CONTACTOR 1 DENTE PASSAGEIRO
87H	SINAL- CONTACTOR 1 DENTE CONDUTOR
87T	SINAL CONTACTOR 1 DENTE DE PORTA-BAGAGENS
8E	+ LUZ NEVOEIRO DIANTEIRA ESQUERDA > RESISTÊNCIA
8F	+ LUZ NEVOEIRO DIANTEIRA DIREITA > RESISTÊNCIA
96L	COMANDO TESTEMUNHO CINTO CONDUTOR
9BB	COMANDO + LUZ DE NEVOEIRO TRASEIRA ESQUERDA VIA MÓDULO REBOQUE
9BC	COMANDO + LUZ DE NEVOEIRO FIXAÇÃO DE REBOQUE TRASEIRO VIA MÓDULO REBOQUE
9P	COMANDO+ LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS PROTEGIDAS
AP11	+PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL LUZES DE MARCHA-ATRÁS
AP15	+PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL FUNÇÕES DO MOTOR
AP25	+PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL AIRBAG
AP4	+PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
AP43	+PÓS-CONTACTO FUSÍVEL PROTEGIDO
AP44	+PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL CALCULADOR DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
APCB	+PÓS-CONTACTO PROTEGIDO/ FUSÍVEL BLOQUEIO COLUNA CONTACTO FECHADO EM REPOUSO
B	+BATERIA
BCP4	+BATERIA CORTA-CORRENTE PROTEGIDO FUSÍVEL MEMÓRIAS
BMT1	+BATERIA MOTOR A TRABALHAR 1
BNGT	BORNE NEGATIVO BATERIA
BP11	+BATERIA PROTEGIDA > HABITÁCULO 1
BP12	+BATERIA PROTEGIDA > HABITÁCULO 2
BP13	+BATERIA PROTEGIDA > HABITÁCULO 3
BP14	+BATERIA PROTEGIDA > ANTIBLOCAGEM DE RODAS
BP15	+ BATERIA PROTEGIDA DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
BP19	+BATERIA PROTEGIDA > TEMPORIZADOR CENTRAL PISCA-PISCAS
BP1C	+ BATERIA PROTEGIDO > UNIDADE DE PROTECÇÃO E DE COMUTAÇÃO
BP1H	+ BATERIA PROTEGIDO/MULTIMÉDIA
BP23	+ BATERIA PROTEGIDA HABITÁCULO 4
BP25	+BATERIA PROTEGIDA LIMPA-VIDROS TRASEIRO
BP26	+ BATERIA PROTEGIDO TELEMÓVEL
BP27	+ BATERIA PROTEGIDA > FUNÇÕES DO MOTOR
BP3	+BATERIA PROTEGIDA FUSÍVEL TRANCAMENTO ELÉCTRICO DAS PORTAS
BP31	+ BATERIA PROTEGIDA FUSÍVEL INJECTOR > BOMBA DE COMBUSTÍVEL
BP42	+BATERIA PROTEGIDA > CALCULADOR ELECTRÓNICO CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
BP47	+ BATERIA PROTEGIDA > REBOQUE
BP55	+ BATERIA PROTEGIDO > FUSÍVEL ELEVADOR IMPULSIONAL VIDROS CONDUTOR
BP69	+ BATERIA PROTEGIDA > QUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA
BP75	+ BATERIA PROTEGIDO > FUSÍVEL ALARME
BP77	+ BATERIA PROTEGIDO > UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA HABITÁCULO
BP7A	+ BATERIA PROTEGIDO > FUSÍVEL GRUPO MOTOVENTILADOR BAIXA VELOCIDADE
BP7B	+ BATERIA PROTEGIDO > FUSÍVEL GRUPO MOTOVENTILADOR ALTA VELOCIDADE
BP8	+BATERIA PROTEGIDA > MOTOR ANTIBLOCAGEM DE RODAS
BP81	+BATERIA PROTEGIDA > DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
BP8Z	+ BATERIA PROTEGIDO>ACESSÓRIOS DE REBOQUE
BP93	+ BATERIA PROTEGIDO TECTO-DE-ABRIR
BPA7	+ BATERIA PROTEGIDO LUZES DE STOP

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
BPDA	+BATERIA PROTEGIDA > ARRANQUE ALTERNADOR
BPDB	+ BATERIA PROTEGIDO ALTERNADOR
BPS1	+ BATERIA PROTEGIDO SEGURANÇA
BPT	+BATERIA PROTEGIDA TEMPORIZADOR
BPT5	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO 5
BPT6	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO 6
BPT9	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO 9
BPTA	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO A
BPZT	BORNE DA BATERIA POSITIVO
BT10	+ BATERIA TEMPORIZADO 10
BT2	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO 2
BT3	+ BATERIA TEMPORIZADO 3
BT4	+ BATERIA TEMPORIZADO 4
BT5	+ BATERIA TEMPORIZADO 5
BT6	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO 6
BT8	+ BATERIA TEMPORIZADO 8
BT9	+ BATERIA PROTEGIDO TEMPORIZADO 9
CANH	SINAL DIAGNÓSTICO LINHA H
CANL	SINAL DIAGNÓSTICO LINHA L
CPD	+ MÉDIO PROTEGIDO DIREITO
CPG	+ MÉDIO PROTEGIDO ESQUERDO
HK	SINAL DIAGNÓSTICO K
LPD	+ MÍNIMO DIREITO PROTEGIDO
LPDA	+ MÍNIMO DIREITO PROTEGIDO
LPDB	+ ALIMENTAÇÃO LUZ DE DIA DIREITA DO ATRELADO VIA MÓDULO REBOQUE
LPG	+ MÍNIMO ESQUERDO PROTEGIDO
LPGA	+ MÍNIMO ESQUERDO PROTEGIDO
LPGB	+ ALIMENTAÇÃO LUZ DE DIA ESQUERDA DO ATRELADO VIA MÓDULO REBOQUE
M	MASSA
MAE	MASSA ELÉCTRICA CARAVANA
MAH	MASSA ELÉCTRICA ANTIBLOCAGEM DE RODAS
MAM	MASSA ELÉCTRICA TRAVESSA PAINEL DE BORDO ESQUERDA
MAN	MASSA ELÉCTRICA TRAVESSA PAINEL DE BORDO DIREITA
MAO	MASSA AUTO-RÁDIO TRAVESSA PAINEL DE BORDO
MAS	MASSA ELÉCTRICA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
MAU	MASSA ELÉCTRICA TRAVESSA PAINEL DE BORDO 2
MBJ	MASSA ELÉCTRICA TRAVESSA SUPERIOR DO AVENTAL
MBL	MASSA ELÉCTRICA UNIDADE DE CONTROLO DO HABITÁCULO 1
MBM	MASSA ELÉCTRICA UNIDADE DE CONTROLO DO HABITÁCULO 2
ME	MASSA ELÉCTRICA CARROÇARIA GERAL
MF	MASSA ELÉCTRICA TRASEIRA DIREITA
MG	MASSA ELÉCTRICA TRASEIRA ESQUERDA
MH	MASSA ELÉCTRICA MOTOR
MHA	MASSA ELÉCTRICA GERAL DO MOTOR
MHB	MASSA ELÉCTRICA 3 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
MHD	MASSA ELÉCTRICA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA MOTOR
MT	MASSA ELÉCTRICA RÁDIO
NAA	MASSA ELECTRÓNICA UNIDADE DE CONTROLO DO HABITÁCULO 1
NAM	MASSA ELECTRÓNICA DE TRAVESSA SUPERIOR ESQUERDA
NH	MASSA ELECTRÓNICA MOTOR
NM	MASSA ELECTRÓNICA DE AIRBAG
NUA	MASSA ELECTRÓNICA UNIDADE DE PROTECÇÃO E DE COMUTAÇÃO 1
RPD	+MÁXIMO PROTEGIDO DIREITO

REPORTÓRIO DOS FIOS

CÓDIGOS DOS FIOS	DESIGNAÇÃO DOS FIOS
RPG	+MÁXIMO PROTEGIDO ESQUERDO
S2	COMANDO RELÉ SERVIÇOS
SP1B	+ PROTEGIDO ACESSÓRIOS > LAVA-VIDROS DIANTEIRO TRASEIRO
SP3	+PLACA DE SERVIÇOS PROTEGIDA > AQUECIMENTO
SP4G	+ SERVIÇOS PROTEGIDO ISQUEIRO
TB1	TRANÇA DE BLINDAGEM SENSOR DETONAÇÕES MOTOR
TB13	BLINDAGEM ANTENA AM/FM
TB15	BLINDAGEM ANTENA NAVEGAÇÃO
TB36	BLINDAGEM ANTENA RÁDIO POR SERIGRAFIA (INTEGRADA NO ÓCULO TRASEIRO)
TB37	CABO BLINDADO ENTRADA DE LINHA
TB39	TRANÇA BLINDAGEM DE RÁDIO AM/FM1
TB40	TRANÇA BLINDAGEM DE RÁDIO FM2
TB41	TRANÇA BLINDAGEM GPS DE NAVEGAÇÃO
TB53	CABO USB BLINDADO
TB59	CABO BLINDADO UNIDADE LIGAÇÃO ÁUDIO
TB81	CABO BLINDADO NAVEGAÇÃO AUDIO
TB82	CABO BLINDADO NAVEGAÇÃO/RÁDIO AM/FM