

Impressora de etiqueta imprime desalinhado

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

O que é?

Este artigo é para calibrar a impressora de etiqueta em casos em que a mesma imprime desalinhado ou até mesmo não reconhece o tamanho da etiqueta. O procedimento também é indicado para casos em que é realizada a troca do modelo de etiqueta.

OBS: Lembrando que caso a impressora não imprima o que foi demonstrado no vídeo ou acuse algum outro erro, deve ser verificado junto ao fabricante sobre a situação.

Procedimento

O procedimento é semelhante em todos os modelos de impressoras compatíveis com o Clipp Store, basicamente a impressora tem um único botão que serve na maioria das vezes para avançar o papel. Em algumas impressoras este botão tem o nome FEED já em outras tem outro nome e o procedimento para calibragem é feito com este botão pressionado, podendo variar o tempo dependendo do modelo da impressora utilizada.

- **Argox OS 214**

O procedimento completo da Argox OS 214 varia de 11 à 16 segundos e ele deve ser realizado da seguinte forma: Com a impressora desligada o botão FEED deve ser pressionado, ligue a impressora e mantenha o FEED pressionado, ela vai imprimir algumas informações e quando concluir poderá soltar o FEED. Após, pressione uma vez o FEED para avançar o papel e em seguida poderá utilizar a impressora.

- **Argox OS 214 Plus**

O procedimento completo da Argox OS 214 Plus varia de 11 à 17 segundos e ele deve ser realizado da seguinte forma: Com a impressora desligada o botão FEED deve ser pressionado, ligue a impressora e mantenha o FEED pressionado, ela vai imprimir algumas informações e quando concluir poderá soltar o FEED. Após, pressione uma vez o FEED para avançar o papel e em seguida poderá utilizar a impressora.

- **Zebra TLP 2844**

O procedimento completo da Zebra TLP 2844 varia de 20 à 25 segundos e ele deve ser realizado da seguinte forma: Com a impressora desligada o botão FEED deve ser pressionado, ligue a impressora e mantenha o FEED pressionado, quando o LED da impressora piscar três vezes em sequência poderá soltar o botão FEED para que ela avance o papel. Após, pressione uma vez o FEED para avançar o papel e em seguida poderá utilizar a impressora.

- **Zebra GC420T**

O procedimento completo da Zebra GC420T varia de 11 à 15 segundos e ele deve ser realizado da seguinte forma: Desligue e ligue a impressora, pressione o botão FEED e quando o mesmo piscar duas vezes em sequência solte o botão FEED. Quando ela terminar de avançar o papel, pressione o FEED uma vez para que a impressora fique operacional.

- **Elgin BTP-L42**

O procedimento completo da Elgin BTP-L42 varia de 13 à 16 segundos e ele deve ser realizado da seguinte forma: Com a impressora ligada, pressione o botão FEED até que o LED pisque duas vezes em sequência, quando o LED da impressora piscar duas vezes em sequência poderá soltar o botão FEED para que ela avance o papel. Após, pressione uma vez o FEED para avançar o papel e em seguida poderá utilizar a impressora.

Todos os procedimentos listados acima, são semelhantes com o procedimento do vídeo abaixo, o que varia é o tempo de impressão e o fato da impressora estar ligada ou desligada. Se por acaso realizar os procedimentos e não conseguir calibrar a impressora, entre em contato com o fabricante da impressora e verifique com os mesmos.

Video relacionado

#Live 48 - Como Calibrar Impressoras de Etiqueta

