



## ***Mesa 1***

### **Mesa**

<b>Nombre del símbolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Memoria</b>	<b>Byte</b>
Mesa1BarreraDerecha	ES	E0.0	0
Mesa1Barreralzquierda	ES	E0.1	0
Mesa1SensorComienzo	E	E2.0	2
Mesa1Sensor Final	E	E2.1	2
Mesa1MotorMesaRetroceso	S	A2.0	2
Mesa1MotorMesaAvance	S	A2.1	2
Mesa1Guardamotor	ES	E0.3	0
Mesa1FusibleSensores	ES	E0.6	0
Mesa1FusibleElectrovalvula	ES	E0.7	0
Mesa1ContactorK1	E	E2.2	2
Mesa1ContactorK1Seguridad	ES	E0.4	0
Mesa1ContactorK2	E	E2.3	2
Mesa1ContactorK2Seguridad	ES	E0.5	0

### **Tablero**

<b>Nombre del símbolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Memoria</b>	<b>Byte</b>
Mesa1BotonReset	E	E1.0	1
Mesa1PulsadorEmergencia	ES	E0.2	0
Mesa1LlaveManuAuto	E	E1.1	1
Mesa1BotonComienzo	E	E1.2	1
Mesa1BotonAvance	E	E1.3	1
Mesa1BotonRetroceso	E	E1.4	1

Mesa1LuzEmergencia	SS	A0.0	0
Mesa1LuzTrabajo	S	A1.1	1
Mesa1LuzManuAuto	S	A1.0	1
Mesa1LuzVerdeTrabajo	S	A1.3	1
Mesa1LuzAmarillaAdvertencia	S	A1.2	1
Mesa1LuzRojaEmergencia	SS	A0.1	0

## **Mesa 2**

### **Mesa**

<b>Nombre del símbolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Memoria</b>	<b>Byte</b>
Mesa2BarreraDerecha	ES	E3.1	3
Mesa2BarreraIzquierda	ES	E3.2	3
Mesa2SensorComienzo	E	E5.0	5
Mesa2Sensor Final	E	E5.1	5
Mesa2MotorMesaRetrosceso	S	A5.0	5
Mesa2MotorMesaAvance	S	A5.1	5
Mesa2Guardamotor	ES	E3.3	3
Mesa2FusibleSensores	ES	E3.4	3
Mesa2FusibleElectrovalvula	ES	E3.5	3
Mesa2ContactorK1	E	E5.2	5
Mesa2ContactorK1Seguridad	ES	E3.6	3
Mesa2ContactorK2	E	E5.3	5
Mesa2ContactorK2Seguridad	ES	E3.7	3

### **Tablero**

<b>Nombre del símbolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Memoria</b>	<b>Byte</b>
Mesa2BotonReset	E	E4.0	4
Mesa2PulsadorEmergencia	ES	E3.0	3
Mesa2LlaveManuAuto	E	A4.1	4
Mesa2BotonComienzo	E	E4.1	4
Mesa2BotonAvance	E	E4.2	4
Mesa2BotonRetrosceso	E	E4.3	4
Mesa2LuzEmergencia	SS	A3.0	3
Mesa2LuzTrabajo	S	A4.0	4
Mesa2LuzManuAuto	S	A4.1	4
Mesa2LuzVerdeTrabajo	S	A4.3	4

Mesa2LuzAmarillaAdvertencia	S	A4.2	4
Mesa2LuzRojaEmergencia	SS	A3.1	3

## ***Manipulador Neumático***

### **Equipo**

<b>Nombre del símbolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Memoria</b>	<b>Byte</b>
ManElectroDerecha	S	A8.0	8
ManElectrolzquierda	S	A8.1	8
ManElectroArriba	S	A8.2	8
ManElectroAbajo	S	A8.3	8
ManElectroAbre	S	A8.4	8
ManElectroCierra	S	A8.5	8
ManSensorPresencia	E	E9.0	9
ManSensorCierra	E	E9.1	9
ManSensorAbre	E	E9.2	9
ManSensorAbajo	E	E9.3	9
ManSensorArriba	E	E9.4	9
ManSensorlzquierda	E	E9.5	9
ManSensorDerecha	E	E9.6	9
ManFusibleElectrovalvula	ES	E6.1	6
ManFusibleSensores	ES	E6.2	6
ManSensorPresion	E	E9.7	9

### **Tablero**

<b>Nombre del símbolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Memoria</b>	<b>Byte</b>
ManBotonReset	E	E7.0	7
ManPulsadorEmergencia	ES	E6.0	6
ManLlaveManuAuto	E	E7.1	7
ManBotonCiclo	E	E7.2	7
ManBotonReposo	E	E7.3	7
ManBotonDerecha	E	E7.4	7
ManBotonlzquierda	E	E7.5	7
ManBotonArriba	E	E7.6	7
ManBotonAbajo	E	E7.7	7
ManBotonAbre	E	E8.0	8
ManBotonCierra	E	E8.1	8

ManLuzEmergencia	SS	A6.0	6
ManLuzManuAuto	S	A7.0	7
ManLuzCiclo	S	A7.1	7
ManLuzReposo	S	A7.2	7
ManLuzTrabajo	S	A7.3	7
ManLuzVerdeTrabajo	S	A7.5	7
ManLuzAmarillaAdvertencia	S	A7.4	7
ManLuzRojaEmergencia	SS	A6.1	6