

Documentação do Opus Base

- Guia de Usuário (Primeira Obra) (1):

Um guia para o seu primeiro contato com o sistema

Crie uma obra e acompanhe os principais fluxos diretamente com um passo a passo

Para criação de uma nova obra e usuários é necessário o acesso à uma conta com permissão de administrador, para isso use o seguinte acesso:

Empresa: opus

Usuário: root

Senha: toor

Ao entrar neste usuário, modifique o final da URL de:

...oppem.com.br/index.html

Para:

...oppem.com.br/index_adm.html

Etapas do processo:

1. Criação de uma Obra:

Fluxo: Usuário Admin (root)/ Obra/ Gerenciamento de Obras/ Criar Obra

{adicionar informações sobre Interface, Período e Medição}

2. Criação de Usuários

Fluxo: Usuário Admin (root)/ {Entrar em uma Obra existente} /Administração/ Usuários (Fiscais ou empreiteiros)/ Adicionar usuário

- Tipos de usuário

- Fiscal
 - Empresa Contratante do serviço
 - Responsável pela medição
 - Responsável pelo boletim de medição (Modelo relatório BM)
- Fluxo: Administração/ Usuários Fiscais/ Adicionar Usuário

No campo **Grupo**, é necessário selecionar a opção **Nível 6** para Fiscais

No campo **Obras**, clique em **Personalizar** e selecione a Obra correspondente

- Empreiteiro
 - Responsável por enviar as memórias para a fiscalização
 - Responsável por consolidar o BM
- Fluxo: Administração/ Usuários Empreiteiros/ Adicionar Usuário

No campo **Grupo**, é necessário selecionar a opção **Nível 1** para empreiteiros

No campo **Obras**, clique em **Personalizar** e selecione a Obra correspondente

Ao logar pela primeira vez em um usuário, usar senha padrão: Aa1234

O sistema se baseia em facilitar a interação desses dois tipos de usuários, logo, é necessário a criação de pelo menos um de cada para uma obra

3. Planilha de Quantidades:

Fluxo: Obra/ Planilha de Quantidades

Página destinada ao controle financeiro e orçamento de setores mais gerais da obra.

1. O campo **Código** define uma relação hierárquica entre as linhas, logo, por padrão (inicialmente) as primeiras duas linhas serão preenchidas com **1** e **1.1** respectivamente. As subsequentes (equivalente aos itens agora) serão **1.1.1**, **1.1.2**, **1.1.3**, **1.1.4**...
2. O único outro campo que será preenchido manualmente nas primeiras duas linhas será **Descrição**, como **Total** e **Serviços da Obra**, respectivamente.
3. Os campos **Critério** por hora iremos preencher como **Nenhum**.
4. O campo **Unidade** por hora iremos preencher como **Verba**.
5. O campo **Quantidade** equivale a porcentagem total de um serviço, que será subdividido nos dias de realização da tarefa correspondente. Porém este campo pode ser preenchido com o valor que o usuário desejar (quanto maior o valor, mais divisões serão possíveis).

4. Configuração de Obra (Iniciais):

Para que a página de RDOs seja habilitada é necessário:

- Entrar na obra com um usuário empreiteiro e seguir o seguinte fluxo: Obras/ Configuração de Obras/ Medição
- Habilitar a medição por RDO no campo **Medição por RDO**
- Entrar na obra com um usuário empreiteiro e seguir o seguinte fluxo: Obras/ Configuração de Obras/ RDO
- Selecionar a opção *Ordem de Criação* no campo **Numeração de RDO**