

EX.UDI.01V001.Public Release note

Version: EX.UDI.01V001.Public

Date: 2017/11/11

Publisher: STB lulyfan

金地快递 APK 使用说明

一、 设置页面说明

打开 APK 后，首先进入的是设置页面，其中包括

1. 初始化坐标设置：即 Initial 坐标
2. 取快递坐标设置：即前台坐标，就是设置完后机器会去的第一个坐标点，机器在这里装入快递
3. 导入 Excel 地址库按钮：点击该按钮将打开文件选择器，选择要导入 Excel 地址库文件，Excel 地址库文件请放到/sdcard/UTRobot/目录下,如果没有该目录，请创建后放入地址库文件
4. 初始化按钮：设置完成后点击该按钮，机器将会开始移动到上面的取快递坐标点。
5. 在任何界面长按 5 秒，也可打开设置界面

二、 快递输入界面说明

机器到达取快递坐标后，会打开快递输入界面。输入快递上的手机号码并点击添加，则会根据手机号在地址库中查询相应信息，并显示到右边的要派送的快递列表,并自动打开柜门，此时可以放入快递。如果输入了相同的手机号码，则会增加该手机号码的快递数量。添加完要派送的快递后，关闭柜门，点击开始派送，则机器将开始按照快递的添加顺序一个个进行派送。在开始派送时，会给用户发送开始派送的短信，短信还包含取货码。

三、 快递到达说明

机器到达快递的目的地后，将切换到快递到达的界面，同时会发送快递到达的短信，短信也包含取货码。用户输入取货码后，柜门自动打开（**为了防止因网络而收不到取货码短信，输入 123456 可以打开柜门**）。用户领取快递并关闭柜门后，机器自动派送下一个快递；如果快递在 2 分钟内无人领取，则会发送“派送失败，请到前台领取”的短信到用户手机。**请注意短信功能需要保持机器网络正常，并且快递主人的手机信号和短信功能正常，不然可能会导致短信延迟或收不到**。机器在派完所有快递后，将返回前台，并显示未领取的快递页面；如果快递全部派送成功，则进入到快递输入界面。