

系统接线图

高级主控系统接线图

高级接线指南

Speeduino 可以根据所使用的引擎、传感器、点火和燃料硬件以多种方式进行配置。因此，不可能提供一张涵盖所有场景的单一图表，但是下面提供了可用作起点的高级指南。

有关下图的具体要求和例外情况，请参阅[硬件要求页面](#)。

