

系统接线图

高级主控系统接线图

高级接线指南

Speeduino 的配置方式多种多样，具体取决于所使用的引擎、传感器、点火装置和燃油系统。因此，我们无法提供一张涵盖所有场景的图表，但以下图表可作为入门指南。

有关下图的具体要求和例外情况，请参阅[硬件要求页面](#)。

