

## Utilizați funcția

### Încărca

Încărcarea căștilor: Puneți căștile în cutia de încărcare, închideți capacul superior al cutiei de încărcare, căștile vor intra automat în starea de încărcare pentru a încărca caseta de încărcare, utilizați cablul de încărcare de tip C inclus în pachet pentru a încărca încărcarea cutie.

Sfat: Vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare care respectă certificarea CCC pentru instrucțiunile de încărcare.

Pornire: deschideți cutia de încărcare și scoateți căștile pentru a porni automat.

Sleep: Puneți căștile înapoi în cutia de încărcare, închideți capacul, iar căștile se vor deconecta automat și vor intra în starea de repaus.

Purtare: Scoateți căștile din cutia de încărcare și purtați-le conform semnelor din stânga și din dreapta de pe căști.

Sfat: După utilizare, puneți căștile înapoi în cutia de încărcare la timp pentru a prelungi durata de viață și a preveni pierderea.

### conectați

#### Conectați dispozitive noi

1. Deschideți cutia de încărcare și așteptați conectarea căștilor.
2. Porniți Bluetooth-ul dispozitivului, căutați și conectați-vă. Dacă aveți nevoie de o parolă de conectare, introduceți „0000”

#### Conexiunea întreruptă

Când dispozitivul oprește Bluetooth sau depășește raza de conexiune a setului cu cască, setul cu cască intră automat în starea de conexiune în așteptare: dacă nu este conectat la niciun dispozitiv în decurs de 10 minute, setul cu cască intră în starea de repaus și poate fi trezit prin punerea lui. Înapoi în cutia de încărcare și intră în starea de conexiune în așteptare.

#### Reconectare automată

Căștile sunt în cutia de încărcare Deschideți caseta de încărcare și scoateți căștile se vor conecta automat la dispozitivul Bluetooth recent conectat intra in starea de asteptare.

Sfat: Dacă setul cu cască nu se poate conecta automat la dispozitiv, trebuie să vă conectați manual la interfața Bluetooth a dispozitivului Sfat: Din cauza caracteristicilor de conectare ale semnalului Bluetooth, poate exista o deconectare intermitentă sau liniște ocazională în zonele cu frecvență densă de 2,4 GHz. interferența semnalului electromagnetic

## Instrucțiuni de operare

1. Faceți clic pe redare/pauză
2. Faceți trei clic pe urechea stângă pentru a reda melodia anterioară și trei clic pe urechea dreaptă pentru a reda melodia următoare.
3. Când ascultați muzică, apăsați și mențineți apăsată urechea dreaptă mai mult de 3 secunde pentru a crește volumul și țineți apăsată urechea stângă mai mult de 3 secunde pentru a reduce volumul. Operația de creștere și scădere a volumului poate fi finalizată în termen 4-6 secunde de funcționare normală.
4. Când sosește un apel, faceți clic o dată pentru a răspunde, faceți clic din nou pentru a închide și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a respinge apelul.
5. Apăsați și mențineți apăsat orice căști timp de 2-3 secunde pentru a activa asistentul vocal

6. Căștile se vor opri automat după 3 minute când nu sunt conectate la telefonul mobil.

### **И з п о л з в а й т е   ф у н к ц и я**

#### **З а р е ж д а н е**

З а р е ж д а н е   н а   с л у ш а л к и т е : П о с т а в е т е   с л у ш а л к и т е   в   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е , з а т в о р е т е   г о р н и я   к а п а к   н а   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е , с л у ш а л к и т е   а в т о м а т и ч н о   щ е   в л я з а т   в   с ъ с т о я н и е   н а   з а р е ж д а н е , з а   д а   з а р е д и т е   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е , и   з п о л з в а й т е   к а б е л а   з а   з а р е ж д а н е   **Type-C**, в к л ю ч е н   в   п а к е т а , з а   д а   з а р е д и т е   з а р я д н о т о   к у т и я .

С ъ в е т : М о л я , и з п о л з в а й т е   з а х р а н в а щ   а д а п т е р ,   к о й т о   о т г о в а р я   н а   с е р т и ф и к а т а   **CCC**   з а   и н с т р у к ц и и   з а   з а р е ж д а н е .

В к л ю ч в а н е : О т в о р е т е   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е   и   и з в а д е т е   с л у ш а л к и т е   з а   а в т о м а т и ч н о   в к л ю ч в а н е .

С ъ н : П о с т а в е т е   с л у ш а л к и т е   о б р а т н о   в   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е , з а т в о р е т е   к а п а к а   и   с л у ш а л к и т е   а в т о м а т и ч н о   щ е   с е   и з к л ю ч а т   и   щ е   в л я з а т   в   с ъ с т о я н и е   н а   з а с п и в а н е .

Н о с е н е : И з в а д е т е   с л у ш а л к и т е   о т   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е   и   г и   н о с е т е   с п о р е д   л я в а т а   и   д я с н а т а   м а р к и р о в к а   н а   с л у ш а л к и т е .

С ъ в е т : С л е д   у п о т р е б а , м о л я , п о с т а в е т е   с л у ш а л к и т е   o б р а т н о   в   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е   н а в р е м е , з а   д а   у д ъ л ж и т е   ж и в о т а   и м   и   д а   п р е д о т в р а т и т е   з а г у б а .

с в ъ р ж е т е   с е

С в ъ р ж е т е   н о в и   у с т р о й с т в а

1. О т в о р е т е   к у т и я т а   з а   з а р е ж д а н е   и   и з ч а к а й т е   с л у ш а л к и т е   д а   б ъ д а т   с в ъ р з а н и .
2. В к л ю ч е т е   **Bluetooth**   н а   у с т р о й с т в о т о , п о т ъ р с е т е   и   с е   с в ъ р ж е т е . А к о   и м а т е   н у ж д а   o т   п а р о л а   з а   в р ъ з к а , в ъ в е д е т е   "0000"

В р ъ з к а т а   е   п р е к ъ с н а т а

К о г а т о   у с т р о й с т в о т о   и з к л ю ч и   **Bluetooth**   и л и   н а д х в ъ р л и   o б х в а т а   н а   в р ъ з к а т а   н а   с л у ш а л к и т е , с л у ш а л к и т е   a в т o м а т и ч н o   в л и з а т   в   с ъ с т o я н и e   н а   ч а к а щ а   в р ъ з к a : а к o   н e   с e   с в ъ р ж а т   с   н и т o   e д н o   у с т р o й с т в o   в   р а м к и т e   н a   **10**   м и н у т и , с л у ш а л к и т e   в л и з а т   в   с ъ с т o я н и e   н a   z a c п и в a н e   и   м o г а т   д a   б ъ д a т   c ъ б у д e н и , к a т o   г и   п o c т a в и т e   o б р a т н o

В кутията за зареждане и влиза в състояние на чакаща връзка.

Автоматично повторно свързване

Слушалките са в кутията за зареждане. Слушалките автоматично ще се свържат с наскоро свързаното Bluetooth устройство или някое Bluetooth устройство не може да бъде свързано успешно влезте в състояние на изчакване.

Съвет: Ако слушалките не могат да се свържат автоматично с устройството, трябва да се свържете ръчно с Bluetooth интерфейса на устройството. Съвет: Поради характеристиките на връзката на Bluetooth сигнала, може да има периодично прекъсване на връзката или тишина в области с плътна честота 2,4 GHz. състояние на електромагнитни смущения

### Инструкция за работа

1. Щракнете върху възпроизвеждане/пауза
2. Щракнете три пъти върху лявото ухо, за да пуснете предишната песен, и щракнете три пъти върху дясното ухо, за да пуснете следващата песен.
3. Когато слушате музика, натиснете и задръжете дясното ухо за повече от 3 секунди, за да увеличите звука, и натиснете и задръжете лявото ухо за повече от 3 секунди, за да намалите звука. Операцията за увеличаване и намаляване на силата на звука може да бъде завършена в рамките на 4-6 секунди нормална работа.
4. Когато получите повикване, щракнете веднъж, за да отговорите, щракнете отново, за да затворите и натиснете и задръжете за 3 секунди, за да отхвърлите повикването.
5. Натиснете и задръжете която и да е слушалка за 2-3 секунди, за да активирате гласовия асистент
6. Слушалките ще се изключат автоматично след 3 минути, когато не са свързани към мобилен телефон.

### Funkció használata

Díj

A fülhallgató töltése: Helyezze be a fülhallgatót a töltődobozba, zárja le a töltődoboz felső fedelét, a fülhallgató automatikusan töltési állapotba kerül a töltődoboz töltéséhez, használja a csomagban található Type-C töltőkábelt a töltés töltéséhez doboz.

Tipp: A töltési utasításokhoz olyan hálózati adaptert használjon, amely megfelel a CCC-tanúsítványnak.

Bekapcsolás: Nyissa ki a töltődobozt, és vegye ki a fülhallgatót az automatikus bekapcsoláshoz.

Alvás: Helyezze vissza a fülhallgatót a töltődobozba, zárja le a fedelet, és a fülhallgató automatikusan leválik, és alvó állapotba kerül.

Viselés: Vegye ki a fülhallgatót a töltődobozból, és viselje a fülhallgatón lévő bal és jobb jelzések szerint.

Tipp: Használat után tegye vissza a fülhallgatót a töltődobozba, hogy meghosszabbítsa az élettartamát és elkerülje a veszteséget.

csatlakozni

Csatlakoztasson új eszközöket

1. Nyissa ki a töltődobozt, és várja meg, amíg a fülhallgató csatlakoztatva van.
2. Kapcsolja be az eszköz Bluetooth-ját, keressen és csatlakozzon. Ha kapcsolati jelszóra van szüksége, írja be a „0000”

A kapcsolat megszakadt

Ha a készülék kikapcsolja a Bluetooth-t, vagy túllépi a headset csatlakozási hatótávolságát, a headset automatikusan várakozó csatlakozási állapotba lép: ha 10 percen belül nem csatlakozik egyetlen eszközhöz sem, a headset alvó állapotba kerül, és a fülhallgató elhelyezésével felébreszthető. vissza a töltődobozba, és várakozó kapcsolati állapotba lép.

Automatikus újracsatlakozás

A fülhallgató a töltődobozban van. Nyissa ki a töltődobozt, és vegye ki a fülhallgatót. Ha a készülék nem észlel csatlakozási rekordot, vagy nem tud sikeresen csatlakoztatni, akkor a fülhallgató automatikusan csatlakozik lépjen be a várakozási állapotba.

Tipp: Ha a fejhallgató nem tud automatikusan visszacsatlakozni az eszközhöz, manuálisan kell csatlakoznia az eszköz Bluetooth-interfészén. Tipp: A Bluetooth-jel csatlakozási jellemzői miatt a sűrű 2,4 GHz-es területeken időnként előfordulhat szaggatott kapcsolat vagy csend. elektromágneses jel interferencia

## **Használati útmutató**

1. Kattintson a lejátszás/szünet gombra
2. Kattintson háromszor a bal fülre az előző dal lejátszásához, és három kattintással a jobb fülre a következő dal lejátszásához.
3. Zenehallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb fület több mint 3 másodpercig a hangerő növeléséhez, és tartsa lenyomva a bal fület több mint 3 másodpercig a hangerő csökkentéséhez 4-6 másodperc normál működés.
4. Amikor hívás érkezik, kattintson egyszer a fogadáshoz, kattintson újra a hívás bontásához, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hívás elutasításához.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik fülhallgatót 2-3 másodpercig a hangsegéd aktiválásához
6. A headset 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem csatlakozik a mobiltelefonhoz.