



# Infos relatives au boîtier GPS MadCap



## Informations générale sur le tracker

Dimensions : 78x40x27mm

Poids : 90g

Batterie : 2600mAh Li-Polymer

Référence : Queclink GL320MG

Autonomie : 4 jours si configuré à une position toute les 5 minutes, 2 jours si configuré à une position toute les minutes.

Technologie : GPRS & GPS



**L'allumer** : Presser le bouton ON pendant au moins 3 secondes. Le tracker vibre puis les Leds clignotent, le tracker est en train de s'allumer, vous n'avez rien d'autres à faire que de le laisser travailler.



**L'éteindre** : Presser le bouton ON au moins 2 secondes jusqu'à ce que le tracker vibre.

Les leds vont continuer de clignoter quelques secondes après la vibration, c'est normal, il travaille encore un petit peu avant de s'éteindre.



**La recharge** : Elle s'effectue sur la face droite avec un câble USB-C. Surveillez votre batterie sur l'application MadCap ou lorsque la Led PWR rouge clignote lentement (une fois toute les 2 secondes)



**L'autonomie** est de 4 jours dans sa configuration normale (une position toutes les 5 minutes), pensez donc à le recharger. Toutefois, pour le besoin de certaines épreuves votre tracker peut être configuré à une position par minute et avoir une autonomie de 48h. Pensez donc à surveiller votre batterie sur l'application (voir le document "Prise en main rapide avant le départ" ci-dessous).



**Comprendre les LED ?** Ce n'est absolument pas nécessaire car les informations sont retranscrites dans l'application mais voici deux trois infos pour les plus curieux d'entre vous.

Led GPS **BLEU** : clignote rapidement = recherche signal GPS. clignote lentement = signal GPS ok.

Led CEL **VERTE** : clignote rapidement = recherche de réseau mobile. Clignote lentement = réseau mobile trouvé

Durant tout votre événement, vos leds GPS et CEL vont clignoter, rapidement et lentement, c'est tout à fait normal, vous pouvez les ignorer.

La led PWR **ROUGE** est censée être éteinte sauf lors du chargement et lors des phases d'allumage/extinction, si elle clignote c'est que la batterie est basse, il faut recharger votre tracker.

Leds



Bouton ON



USB-C

