

Standard IR codes for RX-V371

rev 0.0 05.APR.2011

\*Some IR format is 16bit typed custom code or data code instead of 8bit type(well-known as YAMAHA NEC format).

Device	Function Group	Function name	ZONE	Code(ID1)	Code(ID2)	Comment (U: USA model, C: Canada model, T: China model, J: Japan model)
AMP	POWER	POWER ON/STANDBY	MAIN	7E-2A	7E-2AD4	
		SLEEP	ALL	7A-30	7A-30CE	
	INPUT	HDMI- 1	MAIN	7A-4738	7A-4739	
		HDMI- 2	MAIN	7A-4A35	7A-4A34	
		HDMI- 3	MAIN	7A-4D32	7A-4D33	
		HDMI- 4	MAIN	7A-502F	7A-502E	
		AV- 1	MAIN	7A-532C	7A-532D	
		AV- 2	MAIN	7A-5629	7A-5628	
		AV- 3	MAIN	7A-5926	7A-5927	
		AV- 4	MAIN	7A-5C23	7A-5C22	
		AV- 5	MAIN	7A-5F20	7A-5F21	
		AUDIO- 1	MAIN	7A-651A	7A-651B	
		AUDIO- 2	MAIN	7A-6817	7A-6816	
		V-AUX	MAIN	7A-55	7A-55AB	
		DOCK	MAIN	7F01-4A	7F01-4AB4	except T
	SCENE	TUNER	MAIN	7A-16	7A-16E8	
		BD/DVD	MAIN	7A-007F	7A-007E	
		TV	MAIN	7A-037C	7A-037D	
		CD	MAIN	7A-0679	7A-0678	
	PROGRAM	RADIO	MAIN	7A-0976	7A-0977	
		MOVIE	-	7A-88	7A-8876	
		MUSIC	-	7A-89	7A-8977	
		STEREO/ENHANCER	-	7A-94	7A-946A	
	VOLUME	SUR.DECODE	-	7A-8D	7A-8D73	
		STRAIGHT	-	7A-56	7A-56A8	
		VOLUME +	MAIN	7A-1A	7A-1AE4	
		VOLUME -	MAIN	7A-1B	7A-1BE5	
	MENU	MUTE	MAIN	7A-1C	7A-1CE2	
		UP	MAIN	7A-9D	7A-9D63	
		LEFT	MAIN	7A-9F	7A-9F61	
		ENTER	MAIN	7A-DE	7A-DE20	
		RIGHT	MAIN	7A-9E	7A-9E60	
		DOWN	MAIN	7A-9C	7A-9C62	
		RETURN	MAIN	7A-AA	7A-AA54	
		DISPLAY	MAIN	7F01-60	7F01-609E	
		SETUP	MAIN	7A-84	7A-847A	
		OPTION	MAIN	7A-6B14	7A-6B15	
SOURCE	OPERATION	FM	MAIN	7F01-5827	7F01-5826	TUNER
		AM	MAIN	7F01-552A	7F01-552B	TUNER
		PRESET >	MAIN	7F01-5B24	7F01-5B25	TUNER
		TUNING >>	MAIN	7F01-611E	7F01-611F	TUNER
		PRESET <	MAIN	7F01-5E21	7F01-5E20	TUNER
		TUNING <<	MAIN	7F01-641B	7F01-641A	TUNER
	DISPLAY	INFO	MAIN	7A-2758	7A-2759	
	MEMORY	MEMORY	MAIN	7F01-6718	7F01-6719	
TUNER	NUMBER/CHARACTER	1	-	7A-E5	7A-E51B	
		2	-	7A-E6	7A-E618	
		3	-	7A-E7	7A-E719	
		4	-	7A-E8	7A-E816	
		5	-	7A-E9	7A-E917	
		6	-	7A-EA	7A-EA14	
		7	-	7A-EB	7A-EB15	
		8	-	7A-EC	7A-EC12	
		9	-	7A-B1	7A-B14F	
		0	-	7A-B2	7A-B24C	
DOCK	MENU	ENT	-	7A-B3	7A-B34D	
		UP	-	7F01-0E	7F01-0EF0	
		LEFT	-	7F01-10	7F01-10EE	
		ENTER	-	7F01-11	7F01-11EF	
		RIGHT	-	7F01-12	7F01-12EC	
		DOWN	-	7F01-14	7F01-14EA	
		STOP	-	7F01-1D	7F01-1DE3	
		PAUSE	-	7F01-1A	7F01-1AE4	
		PLAY	-	7F01-1E	7F01-1EE0	
		REW	-	7F01-17	7F01-17E9	
		FF	-	7F01-18	7F01-18E6	
		SKIP -	-	7F01-1B	7F01-1BE5	
		SKIP +	-	7F01-1C	7F01-1CE2	
		DISPLAY	-	7F01-15	7F01-15EB	
		DISPLAY	-	7F01-15	7F01-15EB	