

Rational	کارخانه سازنده
iCombi	سری
iCombi pro	مدل
42.2	کد خطا
Solenoid valve Y2 does not open	نام خطا
شیر برقی Y2 باز نمی شود.	

علت: عمل نکردن شیر برقی

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی، خرابی برد I/O، ایراد کابل و اتصالات، رسوب گرفتگی محفظه ی کنترل

نحوه ی تست:

○ آپدیت بودن نرم افزار دستگاه

○ بررسی وضعیت شیر برقی کنترل

• وارد منوی تکنسین شوید، رمز: TECLEVEL

• وارد تست عملکردی شوید.

• شیر برقی Y2 را بررسی کنید.

○ بررسی سنسور CDS در زمان فعال شدن

Y2

○ بررسی در فاز iCareSystem

• وارد منوی تکنسین شوید

• steam launcher را انتخاب

کنید.

• خطایابی را انتخاب کنید.

• وضعیت شیر برقی ورودی را با

الکتروود سطح مقایسه کنید.

○ وجود آب در محفظه ی کنترل را بررسی کنید.

• منبع آب و شیر برقی را رسوب گرفتگی را بررسی کنید.

• اتصالات را بررسی کنید.

○ بررسی ولتاژ

• برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.

• ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید، این مقدار باید ۲۳۰ ولت باشد.

• ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید، این مقدار باید ۲۳۰ ولت باشد.



